

CZ - POUŽITÍ HOUPAČKY:



UPOZORNĚNÍ:

- DĚTI MOHOU POUŽÍVAT HOUPAČKU POUZE ZA DOZORU DOSPĚLÉ OSOBY, NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI SAMOTNÉ.
- URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ ÚČELY VE VNITŘNÍM I VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.
- INSTALOVAT HOUPAČKU MŮŽE POUZE DOSPĚLÁ OSOBA, POUŽÍVEJTE POUZE HOUPAČKOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM.
- NENÍ URČENO PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET.
- VÝROBCE NEZODPOVÍDÁ ZA ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÁ NA HOUPAČCE.
- USCHOVEJTE TYTO INFORMACE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
- PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM DĚTSKÉ ZÁVĚSNÉ HOUPAČKY JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ ZAVĚŠENÍ HOUPAČKY A PŘEKONTROLOVAT, ZDA NEJSOU PORUŠENY JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY HOUPAČKY.
- NESMÍ BÝT PŘEKROČENA MAXIMÁLNÍ NOSNOST HOUPAČKY, KTERÁ JE 30 KG.

PŘÍPRAVA HOUPAČKY:

NAJDĚTE VHODNÝ PROSTOR PRO ZAVĚŠENÍ, KDE BUDE MOŽNO POUŽÍT HOUPAČKU BEZPEČNĚ.

DOPORUČUJEME JI POUŽÍT NA ROVNÉ PLOŠE MINIMÁLNĚ 2 M OD STAVEB A JINÝCH PŘEKÁŽEK JAKO JE PLOT, GARÁŽ, VĚTVE STROMŮ A KEŘŮ, PRADELNÍ ŠŤŮRY, ELEKTRICKÉ DRÁTY:

KOTVÍCÍ BODY BY MĚLY BÝT UMÍSTĚNY ZÁROVEŇ S NEBO POD ZEMÍ, ABY SE ZAMEZILO ZAKOPNUTÍ.

UJISTĚTE SE, ŽE SEDÁTKO HOUPAČKY VISÍ NAD MĚKKÝM POVRCHEM JAKO JE TRÁVA ČI KOBEREC, NE NAD TVRDÝM POVRCHEM. POKUD SLUNCE SVÍTÍ SILNĚJI, NEDÁVEJTE DÍTĚ ČELEM KE SLUNCI.

SLOŽENÍ:

ZAVĚŠTE KROUŽEK DO PEVNÉHO STABILNÍHO ZÁVĚSU.

MOHOU BÝT POUŽITY HÁKY POUZE V MINIMÁLNÍ TLOUŠTCE 10 MM. KONTROLUJTE, ABY NEDOŠLO K PROTRŽENÍ LANA V MÍSTĚ OKA.

PŘIPEVNĚTE ZÁVĚS KŘÍŽEM KE SMĚRU HOUPAČKY (TZN., ŽE KDYŽ STOJÍTE PŘED HOUPAČKOU, MĚLI BYSTE BÝT SCHOPNI VIDĚT PŘES DÍRKY V ZÁVĚSU).

POTÉ, CO DÁTE KOLEČKA DO HÁKU, ZAMÁČKNĚTE KOLEČKA KLEŠTĚMA, ZABRÁNÍTE TÍM MOŽNOSTI VYSKOČENÍ Z HÁKU. NEUSTÁLE KONTROLUJTE POZICI HÁKU.

HOUPAČKA MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 400 MM OD ZEMĚ.

DÉLKA LAN MŮŽE BÝT NASTAVITELNÁ V OCELOVÉ ČÁSTI.

ÚDRŽBA:

PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE VŠECHNY HLAVNÍ ČÁSTI. POKUD JAKÁKOLIV ČÁST NENÍ V POŘÁDKU, HOUPAČKU NEPOUŽÍVEJTE. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM, VŽDY PŘED SEZÓNOU A POTÉ PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE:

- KONTROLUJTE DOTAŽENÍ VŠECH ŠROUBŮ A MATIC
- NAMAŽTE VŠECHNY OCELOVÉ ČÁSTI. KONTROLUJTE KRYTKY ŠROUBŮ A OSTRÉ ROHY A VYMĚŇTE JE, POKUD JE TO POTŘEBA.
- KONTROLUJTE SEDÁTKO, ŘETĚZY, LANA A UZLY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZDA NEDOCHÁZÍ K NADMĚRNÉMU OPOTŘEBENÍ. ZNIČENÉ ČI OPOTŘEBENÉ ČÁSTI VYMĚŇTE.
- TOTO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT VYSTAVOVÁNO VLIVŮM POČASÍ PŘÍLIŠ DLOUHO.

SK - POUŽITIE HOJDAČKY:

UPOZORNENIE:

- DETI MÔŽU POUŽÍVAŤ HOJDAČKU LEN ZA DOZORU DOSPELEJ OSOBY, NIKDY NENECHÁVAJTE DETI SAMOTNÉ.
- URČENÉ LEN PRE DOMÁCE ÚČELY VO VNÚTORNOM I VONKAJŠOM PROSTREDÍ.
- INŠTALOVAŤ HOJDAČKU MÔŽE LEN DOSPELÁ OSOBA, POUŽÍVAJTE LEN HOJDAČKOVÝ ZÁVESNÝ SYSTÉM.
- NIE JE URČENÉ PRE DETI MLADŠIE 3 ROKOV.
- VÝROBCA NEZODPOVEDÁ ZA ZRANENIA SPÔSOBENÉ NA HOJDAČKE.
- USCHOVAJTE TIETO INFORMÁCIE PRE BUDÚCE POUŽITIE.
- PRED KAŽDÝM POUŽITÍM DETSKEJ ZÁVESNEJ HOJDAČKY JE NUTNÉ PREKONTROLOVAŤ SPRÁVNE A BEZPEČNÉ ZAVESENIE HOJDAČKY A PREKONTROLOVAŤ, ČI NIE SÚ PORUŠENÉ JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY HOJDAČKY.
- NESMIE BYŤ PREKROČENÁ MAXIMÁLNA NOSNOSŤ HOJDAČKY, KTORÁ JE 30 KG.

PRÍPRAVA HOJDAČKY:

NÁJDITE VHODNÝ PRIESTOR PRE ZAVESENIE, KDE BUDE MOŽNO POUŽIŤ HOJDAČKY BEZPEČNE.

ODPORÚČAME JU POUŽIŤ NA ROVNÉ PLOCHY MINIMÁLNE 2 M OD STAVIEB A INÝCH PREKÁŽOK AKO JE PLOT, GARÁŽ, VETVY STROMOV A KRÍKOV, ŠNÚRY PRE PRÁDLO, ELEKTRICKÉ DRÔTY:

KOTVIACE BODY BY MALI BYŤ UMIESTNENÉ ZÁROVEŇ S ALEBO POD ZEMOU, ABY SA ZAMEDZILO ZAKOPNUTIU.

UISTITE SA, ŽE SEDENIE HOJDAČKY VISÍ NAD MÄKKÝM POVRCHOM AKO JE TRÁVA ČI KOBEREC, NIE NAD TVRDÝM POVRCHOM.

AK SLNKO SVIETI SILNEJŠIE, NEDÁVAJTE DIEŤA ČELOM K SLNKU.

ZLOŽENIE:

ZAVESTE KRÚŽOK DO PEVNÉHO STABILNÉHO ZÁVESU.

MÔŽU BYŤ POUŽITÉ HÁKY LEN V MINIMÁLNEJ HRÚBKKE 10 MM. KONTROLUJTE, ABY NEDOŠLO K PRETRHNUTIU LANA V MIESTE OKA.

PRIPEVNITE ZÁVES KRÍŽOM K SMERU HOJDAČKY (TZV., ŽE KEĎ STOJÍTE PRED HOJDAČKOU, MALI BY STE BYŤ SCHOPNÍ VIDIEŤ CEZ DIERKY V ZÁVESE).

PO TOM, ČO DÁTE KOLIESKA DO HÁKU, ZATLAČTE KOLIESKA KLIEŠŤAMI, ZABRÁNITE TÝM MOŽNOSTI VYSKOČENIA HÁKU. NEUSTÁLE KONTROLUJTE POZÍCIU HÁKU.

HOJDAČKA MUSÍ BYŤ MINIMÁLNE 400 MM OD ZEME.

DĹŽKA LAN MÔŽE BYŤ NASTAVITEĽNÁ V OCELOVEJ ČASTI.

ÚDRŽBA:

PRAVIDELNE KONTROLUJTE VŠETKY HLAVNÉ ČASTI. AK AKÁKOEVEK ČASŤ NIE JE V PORIADKU, HOJDAČKU NEPOUŽÍVAJTE. PRED PRVÝM POUŽITÍM, VŽDY PRED SEZÓNOU A POTOM PRAVIDELNE KONTROLUJTE:

- KONTROLUJTE DOTIAHNUTIE VŠETKÝCH SKRUTIEK A MATÍC
- NAMAŽTE VŠETKY OCELOVÉ ČASTI. KONTROLUJTE KRYTKY SKRUTIEK A OSTRÉ ROHY A VYMEŇTE ICH, AK JE TO NUTNÉ.
- KONTROLUJTE SEDENIE, REŤAZE, LANÁ A UZLY A INÉ PRÍSLUŠENSTVO, ČI NEDOCHÁDZA K NADMERNÉMU OPOTREBOVANIU. ZNIČENÉ ČI OPOTREBOVANÉ ČASTI VYMEŇTE.
- TOTO ZARIADENIE NESMIE BYŤ VYSTAVOVANÉ VPLYVOM POČASIA PRÍLIŠ DLHO.

PL – KORZYSTANIE Z HUŚTAWKI

OSTREŻNIE:

- DZIECI MOGĄ KORZYSTAĆ Z HUŚTAWKI TYLKO POD NADZOREM OSÓB DOROSŁYCH.
- HUŚTAWKA TYLKO I WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO ZARÓWNO WEWNĄTRZ JAK I NA ZEWNĄTRZ.
- ZŁOŻYĆ HUŚTAWKĘ MOGĄ TYLKO OSOBY DOROSŁE.
- NIE ZALECENA DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA
- PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI SPOWODOWANE ZABAWĄ NA LUB PRZY HUŚTAWCE.
- ZACHOWAJ TE INFORMACJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.
- PRZED KAŻDYM UŻYCIEM HUŚTAWKI PRZEZ DZIECI NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY HUŚTAWKA JEST PRAWIDŁOWO ZAWIESZONA I ZABEZPIECZONA ORAZ NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY NIE ZOSTAŁY NARUSZONE ELEMENTY KONSTRUKCJI.
- NIE DOPUSZCZALNE JEST PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA, KTÓRE WYNOSI 30 KG

PRYGOTOWANIE HUŚTAWKI

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE MIEJSCE DO ZAWIESZENIA HUŚTAWKI, W KTÓRYM BĘDZIE MOŻNA BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z HUŚTAWKI.

ZALECAMY ABY OBSZAR BYŁ NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI, MINIMALNIE 2 M OD RÓŻNEGO RODZAJU PRZESZKÓD JAK BUDYNKI, GARAŻ, DRUTY NAPIECIA ELEKTRYCZNEGO, DRZEWA I INNE

PUNKTY ZAKOTWICZENIA POWINNY ZNALEŻĆ SIĘ RÓWNOLEGLIE DO ZAWIESZENIA HUŚTAWKI, TAK ABY UNIKNĄĆ POTKNIĘCIA SIĘ

UPEWNIJ SIĘ, ŻE HUŚTAWKA NIE JEST ZAWIESZONA NAD TWARDĄ POWIERZCHNIĄ, A NP. NAD TRAWĄ CZY DYWANEM

JEŚLI SŁOŃCE ŚWIECI MOCNO, NIEPSADZAJ DZIECKA CAŁYM CIAŁEM I TWARZĄ DO DZIAŁANIA PROMIENI SŁONECZNYCH

MONTAŻ:

ZAWIEŚ KRAŻEK DO PEWNEGO, STABILNEGO PUNKTU

DO MONTAŻU MOGĄ BYĆ UŻYTE HAKI, JEDNAK O MINIMALNEJ GRUBOŚCI 10 MM

SPRAWDŹ CZY LINA NIE PRZECIERA SIĘ W MIEJSCU ZAWIESZENIA. PRZYMOCUJ ZAWIESZENIE ZGODNIE Z KIERUNKIEM HUŚTAWKI (TZN. KIEDY STOISZ TWARZĄ DO HUŚTAWKI, POWINIENIEŚ BYĆ W STANIE WIDZIEĆ OTWORY MOCOWANIA)

NASTĘPNIE UMIEŚĆ KÓLECZKA W HAKACH, ZABLOKUJ HAKI KOMBINERKAMI, OGRANICZY TO PRZYPADEK ZESKOCZENIA HAKÓW. CAŁY CZAS KONTROLUJ POŁOŻENIE HAKÓW. HUŚTAWKA MUSI SIĘ ZNAJDOWAĆ MINIMUM 400 MM OD PODŁOŻA. DŁUGOŚĆ LINY MOŻE BYĆ REGULOWANA W CZĘŚCI STALOWEJ

KONSERWACJA:

OKRESOWO SPRAWDZAJ WSZYSTKIE GŁÓWNE CZĘŚCI HUŚTAWKI, JEŻELI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ NIE JEST W PORZĄDKU, NIE KORZYSTAJ Z HUŚTAWKI.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM, PRZED KAŻDYM SEZONEM, SPRAWDŹ WSZYSTKIE ŚRUBY I NAKRĘTKI, ICH DOKRĘCENIE I STABILNOŚĆ

NASMARUJ WSZYSTKIE CZĘŚCI METALOWE, SPRAWDŹ PODKŁADKI I WYSTAJĄCE OSTRE ROGI I WYMIENŹ JE JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA

SPRAWDŹ SIODEŁKO, ŁAŃCUCHY, LINY, WĘŻŁY I INNE AKCESORIA CZY NIE SĄ ZNISZCZONE, ZNISZCZONE LUB ZUŻYTE CZĘŚCI NALEŻY WYMIENIĆ

SPRZĘT TEN NIE POWINIEN ZBYT DŁUGO BYĆ NARAŻONY NA DZIAŁANIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

CZ – Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití.

Autorské právo zakazuje reprodukcii částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného

souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití

nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

SK - Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto

návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií

obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

PL - Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty.

CZ Záruční podmínky:

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

SK Záručné podmienky:

- na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu
- v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná
- práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daňového dokladu
- záruku je možné uplatňovať iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený

PL Zasady gwarancji:

- Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu będące wadami produkcyjnymi a zauważone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku: uszkodzenia mechanicznego, klęski żywiołowej, niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obciążenia, uderzeń, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów
- Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem). Powinna zawierać informacje o usterce oraz kopię paragonu (dowód zakupu).
- Gwarancja będzie uwzględniana na miejscu, gdzie sprzęt został zakupiony.

Dodavatel CZ:

MASTER SPORT s.r.o.

1. máje 69/14

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Czech Republic

www.nejlevnejsisport.cz

Dodávateľ SK:

TRINET Corp., s.r.o.

Cesta do Rudiny 1098

024 01 Kysucké Nové Mesto

Slovakia

www.najlacnejsisport.sk

Dystrybutor PL:

TRINET CORP sp. z o.o.

ul. Wilkowicka 2

44-180 Toszek

Poland

www.najtanszysport.pl

