



Odrážedlo MASTER® POKE



Návod na použití

Základy bezpečnosti

- Toto odrážedlo je určeno pro děti od 3 let a maximální nosnost je 40 kg.
- Přečtěte si prosím následující instrukce, abyste zamezili možnosti vzniku nehody či poškození odrážedla.
- **SEZNAMTE VAŠE DÍTĚ S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY PRO JÍZDU NA ODRÁŽEDLE.**
- Děti mohou používat odrážedlo jen za dozoru dospělé osoby!
- Před použitím se ujistěte, že je odrážedlo kompletně složeno.
- Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití. Pokud ne, může dojít k poškození.

Upozornění:

- Pro děti od 3 let
- Maximální nosnost: 40 kg
- Před každou jízdou zkонтrolujte dotažení všech šroubů
- Před každou jízdou kontrolujte, zda jsou všechny části funkční
- Pokud je nějaká část poškozena, musí být spravena nebo vyměněna před dalším použitím
- Při jízdě používejte speciální chrániče. Helmu, chrániče kolen, loktů a pevnou obuv. Použití chráničů může snížit možnost vzniku úrazu, ale nemůže chránit před všemi úrazy.
- Vyhnete se ostrým nárazům, poklopům kanálů a náhlým změnám povrchu.
- Vyhýbejte se ulicím a plochám, kde je voda, písek, štěrk, špína, listí a jiné nečistoty. Deštivé počasí zamezuje jízdě, brzdění a také viditelnosti.
- Při jízdě z kopce nejezděte nepřiměřenou rychlosí.
- **Nepoužívejte odrážedlo na pozemních komunikacích!**
- Nejezděte v blízkosti motorových vozidel.
- Nacvičte si brzdění na bezpečném místě
- Nikdy nejezděte blízko schodů, prudkých svahů, kopců, cest, uliček, bazénů a dalších vodních nádrží.
- Odrážedlo může najednou používat pouze jedna osoba

- Nikdy nepoužívejte odrážedlo v dešťivém počasí. Mokrý povrch může zvětšit brzdnou dráhu při brzdění.
- Nepřipojujte žádné vozíky, jiné vozidla, děti na bruslích nebo skateboardu.
- Nepoužívejte odráželo v noci.
- Vždy noste pevnou obuv při jízdě.
- Nejezděte blízko chodců.
- Vyvarujte se riziku, které může způsobit, že nebudete mít odrážedlo pod kontrolou. Díry, vyjeté kolej, nerovný povrch, listí, štěrk, kaluže a odpadky mohou způsobit ztrátu kontroly.
- Nejezděte v terénu a hrbolatém povrchu.
- Vždy se držte řídítka oběma rukama
- Nenoste nic, co by zamezilo slyšet.

Montáž

Otevřete krabici a vytáhněte všechny části ven. Zkontrolujte, zda některé části nechybí nebo nejsou poškozeny.

1. Připevněte vidlici k rámu. Vložte tyč vidlice do přední tyče rámu a dotáhněte šrouby pomocí klíče.
2. Zadní kolo již může být namontováno. Uvolněte šrouby na ose kola, nejdříve dotáhněte vnitřní šroub, pak vložte vidlici na osu, dejte podložku a pořádně dotáhněte vnější šrouby.
3. Přední kolo připevníte stejným způsobem jako zadní.
4. Dejte plastovou krytku na šrouby sedlové tyče, prostrčte sedlovou tyč a dotáhněte šrouby.
5. Dejte plastovou krytku na šrouby řídítka, prostrčte tyč řídítka a dotáhněte šrouby.



Konstrukce odrážedla umožňuje dvě varianty sestavení (pro větší a menší děti) otočením rámu. Postup složení je totožný, pouze přední vidlice a sedadlo budou vloženy z druhé strany rámu.



Návod na použití

1. Nastavení odrážedla

Nastavte výšku sedla tak, aby vaše dítě mohlo snadno dosáhnout na zem celým chodidlem a přitom mělo lehce pokrčené koleno. Řídítka by měly být ve výšce, kdy mají děti paže zhruba v horizontální pozici. Vyzkoušejte, zda se dítě cítí pohodlně v této pozici a pravidelně kontrolujte nastavení.

2. První pokusy

Jakmile je vaše dítě schopno dosáhnout celým chodidlem na zem, je také schopno kolo řídit. Není třeba dlouhé vysvětlování, pouze nechejte dítě to zkoušet a pozorujte, co dokážou. Děti jsou mistři učení a obvykle jsou schopny velmi rychle zjistit, jak je třeba se na odrážedle pohybovat a jak jej ovládat. Jen dávejte pozor, aby dítě skutečně sedělo na sedle a ne na rámu.

3. Odrážení

Posunuje se dopředu odrážením od země střídavě levou a pravou nohou. Pro hladší pohyb je dobré odrazit se od špičky a pokračovat na patu.

4. Ovládání

Nejsnadnější způsob ovládání je pomocí zad a zadečku. Jakmile si dítě přisvojí tuto dovednost, budou jezdit s radostí jako na jiných prostředcích. Tímto chytrým způsobem se děti naučí udržovat rovnováhu, stimuluje fyzický a duševní rozvoj, protahuje záda a umožní dětem pohyby, ve kterých se cítí bezpečně a radostně.

5. V případě, že dítě potřebuje pomocnou ruku

Nechte dítě sedět na sedle a s rukama na rukojetích řídítka a pohybujte rámem doleva a doprava. Dítě ucítí nový způsob pohybu a bude ho potom brzy napodobovat.

6. Brzdění

Odrážedlo se brzdí nohami. Dejte prosím pozor, aby děti vždy mohly zastavit z dané rychlosti a nosili vhodnou obuv! Nedoporučujeme obuv s volnou patou a špičkou.

7. Skladování a údržba

Pravidelně kolo otírejte suchým hadrem a skladujte jej na suchém místě.

8. Vnitřní a vnější použití

Odrážedlo se může používat jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí. Dávejte pozor, aby nebyly v blízkosti ostré předměty a nikdy nenechávejte venku řídit dítě samé bez dozoru!

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruční podmínky

- na odrážedlo se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě.
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
- Práva ze záruky se nevtahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem.
- Záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice

servis@mastersport.cz

www.mastersport.cz





Odrážadlo MASTER® POKE



Návod na použitie

Základy bezpečnosti

- Toto odrážadlo je určené pre deti od 3 rokov a maximálna nosnosť je 40 kg.
- Prečítajte si prosím nasledujúce inštrukcie, aby ste zamedzili možnosti vzniku nehody, či poškodenia odrážadlá.
- **ZOZNÁMTE VAŠE DIETĀ S BEZPEČNOSTNÝMI POKYNY PRE JAZDU NA ODRÁŽADLE.**
- Deti môžu používať odrážadlo len za dozoru dospelej osoby!
- Pred použitím sa uistite, že je odrážadlo kompletne zložené.
- Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. Ak nie, môže dôjsť k poškodeniu.

Upozornenie:

- Pre deti od 3 rokov
- Maximálna nosnosť: 40 kg
- Pred každou jazdou skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek
- Pred každou jazdou kontrolujte, či sú všetky časti funkčné
- Ak je nejaká časť poškodená, musí byť spravená alebo vymenená pred ďalším použitím
- Pri jazde používajte špeciálne chrániče. Helmu, chrániče kolien, lakoňov a pevnú obuv. Použitie chráničov môže znížiť možnosť vzniku úrazu, ale nemôžu chrániť pred všetkými úrazmi.
- Vyhnite sa ostrým nárazom, poklopom kanálov a náhlym zmenám povrchu.
- Vyhýbjte sa uliciam a plochám, kde je voda, piesok, štrk, špina, lístie a iné nečistoty. Daždivé počasie zamedzuje jazde, brzdeniu a tiež viditeľnosti.
- Pri jazde z kopca nejazdite neprimeranou rýchlosťou.
- **Nepoužívajte odrážadlo na pozemných komunikáciách!**
- Nejazdite v blízkosti motorových vozidiel.
- Nacvičte si brzdenie na bezpečnom mieste
- Nikdy nejazdite blízko schodov, prudkých svahov, kopcov, ciest, uličiek, bazénov a ďalších vodných nádrží.

- Odrážadlo môže naraz používať iba jedna osoba
- Nikdy nepoužívajte odrážadlo v daždivom počasí. Mokrý povrch môže zväčšiť brzdnú dráhu pri brzdení.
- Nepripájajte žiadne vozíky, iné vozidlá, deti na korčuliach alebo skateboarde.
- Nepoužívajte odrážalo v noci.
- Vždy noste pevnú obuv pri jazde.
- Nejazdite blízko chodcov.
- Vyvarujte sa riziku, ktoré môže spôsobiť, že nebudete mať odrážadlo pod kontrolou. Diery, vyjazdené koľaje, nerovný povrch, lístie, štrk, kaluže a odpadky môžu spôsobiť stratu kontroly.
- Nejazdite v teréne a hrboľatom povrchu.
- Vždy sa držte riadiacich oboma rukami
- Nenoste nič, čo by zamedzilo počuť.

Montáž

Otvorte krabici a vytiahnite všetky časti von. Skontrolujte, či niektoré časti nechýbajú alebo nie sú poškodené.

1. Pripevnite vidlicu k rámu. Vložte tyč vidlice do prednej tyče rámu a dotiahnite skrutky pomocou kľúča.
2. Zadné koleso už môže byť namontované. Uvoľnite skrutky na osi kolesa, najskôr dotiahnite vnútorné skrutky, potom vložte vidlicu na os, dajte podložku a poriadne dotiahnite vonkajšie skrutky.
3. Predné kolo pripevníte rovnakým spôsobom ako zadné.
4. Dajte plastovú krytku na skrutky sedlovej tyče, prestrčte sedlovú tyč a dotiahnite skrutky.
5. Dajte plastovú krytku na skrutky riadiacich, prestrčte tyč riadiacich a dotiahnite skrutky.

Konštrukcia odrážadla umožňuje dve varianty zostavenia (pre väčšie a menšie deti) otočením rámu. Postup zloženia je totožný, len predná vidlica a sedadlo budú vložené z druhej strany rámu



Návod na použitie

1. Nastavenie odrážadlá

Nastavte výšku sedla tak, aby vaše dieťa mohlo ľahko dosiahnuť na zem celým chodidlom a pritom malo zľahka pokrčené koleno. Riadiť by mali byť vo výške, kedy majú deti paže zhruba v horizontálnej pozícii. Vyskúšajte, či sa dieťa cíti pohodlne v tejto pozícii a pravidelne kontrolujte nastavenie.

2. Prvé pokusy

Akonáhle je vaše dieťa schopné dosiahnuť celým chodidlom na zem, je tiež schopné odráždalo riadiť. Netreba dlhé vysvetľovanie, len nechajte dieťa to skúšať a pozorujte, čo dokáže. Deti sú majstri učenia a zvyčajne sú schopné veľmi rýchlo zistiť, ako je potrebné sa na odrážadle pohybovať a ako ho ovládať. Len dávajte pozor, aby dieťa skutočne sedelo na sedle a nie na ráme.

3. Odrážanie

Posúva sa dopredu odrážaním od zeme striedavo ľavou a pravou nohou. Pre hladší pohyb je dobré odraziť sa od špičky a pokračovať na pätu.

4. Ovládanie

Najľahší spôsob ovládania je pomocou chrbta a zadočku. Akonáhle si dieťa prisvojí túto zručnosť, budú jazdiť s radosťou ako na iných prostriedkoch. Týmto šikovným spôsobom sa deti naučia udržiavať rovnováhu, stimulovať fyzický a duševný rozvoj, preťahovať chrbát a umožniť deťom pohyby, v ktorých sa cítia bezpečne a radostne.

5. V prípade, že dieťa potrebuje pomocnú ruku

Nechajte dieťa sedieť na sedle a s rukami na rukovätiach riadieli a pohybujte rámom doľava a doprava. Dieťa ucíti nový spôsob pohybu a bude ho potom čoskoro napodobňovať.

6. Brzdenie

Odrážadlo sa brzdí nohami. Dajte prosím pozor, aby deti vždy mohli zastaviť z danej rýchlosťi a nosili vhodnú obuv! Neodporúčame obuv s voľnou päťou a špičkou.

7. Skladovanie a údržba

Pravidelne odrážadlo utierajte suchou handrou a skladujte ho na suchom mieste.

Vnútorné a vonkajšie použitie

Odrážadlo sa môže používať ako vo vnútornom, tak vo vonkajšom prostredí. Dávajte pozor, aby neboli v blízkosti ostré predmety a nikdy nenechávajte vonku riadiť dieťa samé bez dozoru!

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi **záruku 2 roky** odo dňa predaja.

Záručné podmienky

- na kolobežku sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa kúpy.
- v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná.

Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:

- mechanickým poškodením
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záručným listom.
- záruku je možné uplatňovať iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený.

Copyright - autorská práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu časti tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

Dodávateľ SK:

TRINET Corp., s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia





Rowerek biegowy MASTER® POKE



instrukcja obsługi

Podstawy bezpieczeństwa:

- Produkt przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia, maksymalne obciążenie 40kg.
- Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapobiec kontuzji lub uszkodzenia rowerka.
- Dzieci należy zapoznać z zasadami bezpieczeństwa i jazdy na rowerze.
- Dzieci mogą korzystać z rowerka wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej!
- Przed użyciem należy upewnić się, że rowerek jest całkowicie złożony.
- Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, inaczej może dojść do uszkodzenia.

UWAGA:

- Produkt przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia.
- Obciążenie maksymalne: 40 kg.
- Przed każdą jazdą należy sprawdzić dociągnięcie wszystkich śrub.
- Przed każdą jazdą należy sprawdzić, czy wszystkie części działają prawidłowo
- Jeśli jest jakaś część uszkodzona, musi zostać naprawiona lub wymieniona przed następnym użyciem.
- Podczas jazdy należy używać ochraniaczy. Kask, ochraniacze na kolana i obuwie sportowe Użycie ochraniaczy zmniejsza możliwość kontuzji, ale nie może zapobiec wszystkim urazom.
- Należy unikać nierównych powierzchni.
- Należy omijać ulice i powierzchnie, gdzie jest woda, piasek, brud lub inne nieczystości. Opady deszczu powodują utratę właściwości hamulców i widzialności.
- Podczas jazdy z górką, należy utrzymywać bezpieczną prędkość.
- Używaj rowerka zgodnie z przepisami ruchu drogowego!
- Nie można jeździć w pobliżu samochodów.
- Należy nauczyć hamować się na bezpiecznym miejscu.

- Nie można jeździć w pobliżu schodów, stromych stoków, górek, uliczek, basenów i innych zbiorników wodnych
- Rowerek może być używany tylko przez jedną osobę w danym momencie.
- Nie można używać rowerka kiedy pada czas. Ślizga powierzchnia może wydłużyć czas hamowania.
- Nie można ciągnąć za rowerkiem żadnych wózków lub innych pojazdów, dzieci na rolkach lub skateboardach.
- Nie można używać rowerka nocą.
- Zawsze należy nosić odpowiednie obuwie.
- Należy omijać pieszych z prawej strony i nie jeździć zbyt blisko nich
- Należy strzec się sytuacji, które mogłyby prowadzić do utraty kontroli nad rowerkiem. Jazda po dziurach, nierównej powierzchni, kałużach, po uszkodzonej drodze przez samochody może spowodować utratę kontroli nad rowerkiem.
- Nie można jeździć po drogach i nierównych powierzchniach
- Zawsze należy trzymać się kierownicy 2 rękami
- Nie można nosić nic, co ograniczałoby słuch.

MONTAŻ

Wyciągnij wszystkie części z opakowania, upewnij się, że nie są one uszkodzone.

1. Nałożyć koło na widełki i dokręcić śruby kluczem.
2. Tylne koło może być już zamontowane. Poluzować śrubę na osi koła, dokręcić śrubę wewnętrzną, następnie nałożyć podkładkę i dokręcić śruby zewnętrzne.
3. Przednie koło zamontować w ten sam sposób jak tylne.
4. Umieść plastikową osłonę na sztycy siedziska.
5. Umieść plastikową osłonę na śruby kierownicy i dokręcić śruby.



Konstrukcja rowerka umożliwia 2 warianty montażu obrotem ramy (dla większych i mniejszych dzieci). Procedura jest identyczna, tylko przedni widelec i siodelko będą włożone z drugiej strony ramy.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Ustawienie rowerka.

Ustaw wysokość siedziska tak, aby Twoje dziecko mogło łatwo dosiągnąć na ziemię całą stopą, kolano musi być lekko ugięte. Kierownica powinna być na wysokości barków. Sprawdź, czy dziecku jest tak wygodnie i regularnie sprawdzaj ustawienie.

2. Pierwsze próby.

Kiedy Twoje dziecko dosięgnie całą stopą na ziemię, może prowadzić rowerek. Nie trzeba dziecku skomplikowanie tłumaczyć, jak na rowerku jeździć. Po prostu niech spróbuje - pilnuj go. Dzieci szybko nauczą się jeździć na rowerku. Pilnuj tylko, czy dziecko siedzi na siedzisku a nie na ramie.

3. Odbijanie się.

Dziecko jedzie naprzód odbijając się od ziemi na przemian lewą i prawą nogą.

Najłatwiejsze jest odbijanie się od palców przez piętę.

Prowadzenie.

Najłatwiejszy sposób prowadzenia jest za pomocą pleców i pośladków. Kiedy dziecko opanuje tą technikę, jazda na rowerku będzie dla niego czystą przyjemnością. W ten sposób dziecko nauczy się utrzymywać równowagę, rozwija się fizycznie i psychicznie. Rowerek umożliwia dzieciom ruch, w którym czują się naturalnie i bezpiecznie.

4. Jeśli dziecko nie radzi sobie samo.

Niech dziecko usiądzie na siedzeniu i trzyma się kierownicy. Tym czasem ruszaj ramą na lewo i na prawo. Dziecko poczuje nowy ruch i będzie go samo powtarzało.

5. Hamowanie.

Rowerek można zahamować nogami. Należy uważać, aby dziecko zawsze mogło zatrzymać się z odpowiedniej prędkości i nosiło odpowiednie obuwie! Nie polecamy obuwia bez pięty.

6. Przechowywanie i konserwacja.

Produkt ten jest wyprodukowany z jakościowych materiałów. Regularnie przecieraj rowerek suchą szmatą i przechowuj go w suchym miejscu.

7. Używanie na dworze i w pomieszczeniach.

Z rowerka można korzystać zarówno w pomieszczeniach jak i na dworze. Należy uważać, aby w pobliżu nie znajdowały się ostre przedmioty i nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru.

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścielowi gwarancji na czas użytkowania **2 lata od dnia sprzedaży.**

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstały w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną.
2. Niepoprawnej lub zaniedbywanej konserwacji.
3. Uszkodzeń mechanicznych.
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu.
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych;
6. Niefachowych interwencji.
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty.





Balance bike MASTER® PLUG



User's manual

**IMPORTANT: PLEASE READ THIS MANUAL THOROUGHLY BEFORE
ASSEMBLING AND RIDING ON THIS BIKE.**

WARNING:

- . For Ages 3 and Up
- . Maximum Child's weight: 40KGS
- . Check and tighten bolts and screws before every ride.
- . Make sure all components are functioning properly before every ride.
- . If any component is damaged or not functioning properly, it should be replaced before the item is used.

IMPORTANT

WARNING:

- An Adult must assist in the initial assembly of the bike.
- Be sure your bike is fully assembled before riding.
- Read and understand this user's manual before using the bike.

PRECAUTIONS FOR SAFETY

This Bike is not recommended to kids under 3 years of age or over 40kgs.

Please read and follow the safety precautions listed below, failure to do so could result in injury or damage to your bike.

Please instruct your child on proper operation of this bike, also instruct your child to follow the safety precautions listed below.

WARNING: DO NOT TAKE THIS BIKE TO ROADS.

A. Wear a helmet.

- B. Do not ride near motor vehicles.
- C. Practice braking in a safe environment.
- D. Never ride near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys, swimming pool areas or other sides of water.
- E. Never ride the bike in wet weather. Wet surfaces may increase stopping distance when braking.
- F. Do not ride at night.
- G. Don't ride too close to pedestrians.
- H. Avoid hazards which may hinder your ability to control your Bike. Potholes, ruts, uneven pavement, storm grating, gravel, curbs, leaves, puddles and debris can all have an effect on your riding and result in loss of control.
- I. Do not ride off road or on rough pavement.
- J. Keep both hands on the handlebar.

CAUTION: BRAKE GENTLY TO AVOID SUDDEN STOPS.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Remove the bike from box and check for any missing or damaged parts.

(Note the tyres come inflated with air but may lose some air during shipping.)

Steps:

1. Assemble the front fork and the frame. Insert the fork tube into the front pipe of the frame and tighten the bolts with a wrench.
2. The Rear Wheel may come pre-installed. Of the two bolts on the wheel axle, tighten the inner bolt first, insert the axle into the slot of the rear frame end, install the tab washer and tighten the outer bolt firmly.
3. The Front Wheel is installed in the same way as the Rear Wheel.
4. Put the plastic cover on the seat post bolts, insert the saddle post and tighten the bolts.
5. Put the plastic cover on the handle bar bolts, insert the handle bar stem and tighten the bolts.



This bike has two styles. The frame can be rotated upside down (for bigger children). It's easy to change the frame style by only needing to loosen the caliper with the allen key .



WARRANTY for other countries

**The product is warranted for 24 months following
the date of delivery to the original purchaser.**

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use. Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:





Kinderlaufrad MASTER® POKE



Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise

- Dieses Kinderlaufrad ist für Kinder ab 3 Jahre bestimmt und die maximale Tragfähigkeit ist 40 kg.
- Lesen Sie bitte folgende Instruktionen, um die Möglichkeit eines Unfalls oder einer Beschädigung des Laufrads zu verhindern.
- MACHEN SIE IHR KIND MIT DEN SICHERHEITSHINWEISEN FÜR DIE LAUFRADFAHRT BEKANNT.
- Kinder können das Laufrad nur unter der Aufsicht von einer erwachsenen Person verwenden!
- Versichern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Kinderlaufrad komplett aufgebaut ist.
- Lesen Sie vor dem Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Sonst kann es zur Beschädigung kommen.

Hinweis:

- Für Kinder ab 3 Jahre
- Maximale Tragfähigkeit: 40 kg
- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt das Anziehen aller Schrauben.
- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, ob alle Teile funktionieren.
- Falls ein Teil beschädigt ist, muss es vor dem nächsten Gebrauch repariert oder ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie spezielle Schützer bei der Fahrt- einen Helm, Knie- und Ellbogenschützer und feste Schuhe. Die Verwendung von Schützern kann die Möglichkeit des Unfalls senken, aber kann nicht vor allen Unfällen schützen.
- Vermeiden Sie einen harten Prall, Kanaldeckel und plötzliche Oberfläche-Veränderungen.
- Vermeiden Sie Straßen und Oberflächen, wo es Wasser, Sand, Schotter, Schmutz, Laub und andere Verschmutzung gibt. Regnerisches Wetter verhindert die Fahrt, das Bremsen und auch die Sicht.

- Bei der Abfahrt fahren Sie nicht mit einer unangemessenen Geschwindigkeit.
- **Benutzen Sie das Kinderlaufrad nicht auf den Straßen!**
- Fahren Sie nicht in der Nähe von Kraftfahrzeugen.
- Üben Sie das Bremsen an einem sicheren Ort ein.
- Fahren Sie nie in der Nähe von Treppen, steilen Bergen, Abhängen, Straßen, Gassen, Schwimmbecken und anderen Wasserbecken.
- Das Kinderlaufrad kann gleichzeitig nur von einer Person verwendet werden.
- Benutzen Sie das Kinderlaufrad nie bei regnerischem Wetter. Die nasse Oberfläche kann den Bremsweg bei der Bremsung vergrößern.
- Kuppeln Sie keine Wagen, andere Fahrzeuge, Kinder auf Rollschuhen oder einem Skateboard an.
- Benutzen Sie das Kinderlaufrad nicht in der Nacht.
- Tragen Sie immer feste Schuhe bei der Fahrt
- Fahren Sie nicht in der Nähe von Fußgängern.
- Vermeiden Sie das Risiko, das verursachen kann, dass Sie das Kinderlaufrad nicht unter Kontrolle haben werden. Löcher, Spurrinnen, unebene Oberfläche, Laub, Schotter, Pfützen und Abfälle können den Verlust der Kontrolle verursachen.
- Fahren Sie nicht auf der Straße und auf der holprigen Oberfläche.
- Halten Sie die Lenker mit beiden Händen.
- Tragen Sie nichts, was es verhindert, zu hören.

Aufbau

Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie alle Teile. Kontrollieren Sie, ob er alle Teile enthält und ob keine Teile beschädigt sind

1. Befestigen Sie die Gabel am Rahmen. Schieben Sie das Gabelrohr in das vordere Rahmenrohr und ziehen Sie mithilfe von einem Schlüssel mit Schrauben fest.
2. Das Hinterrad kann schon aufgebaut werden. Lösen Sie die Schrauben auf der Radachse, zuerst ziehen Sie die Innenschraube an, dann schieben Sie

das Rohr auf die Achse, benutzen Sie eine Unterlegscheibe und ziehen Sie die Außenschrauben fest an.

3. Das Vorderrad befestigen Sie auf gleiche Weise wie das Hinterrad.
4. Geben Sie die Plastikkappe auf die Schrauben des Sattelrohrs, schieben Sie das Sattelrohr durch und ziehen Sie die Schrauben an.
5. Geben Sie die Plastikkappe auf die Lenkerschrauben, schieben Sie das Lenkerrohr durch und ziehen Sie die Schrauben an.



Die Konstruktion des Laufrads ermöglicht zwei Varianten der Zusammensetzung (für größere und kleinere Kinder)- durch das Umdrehen des Rahmens. Das Aufbauverfahren ist gleich, nur die vordere Gabel und der Sitz werden von der anderen Seite des Rahmens eingelegt.



Gebrauchsanweisung

1. Kinderlaufradeinstellung

Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass Ihr Kind mit dem ganzen Fuß den Boden einfach erreichen kann und dabei ein leicht gebeugtes Knie hat. Der Lenker sollte in einer richtigen Höhe sein- Kinder haben die Arme ungefähr in horizontaler Lage. Versuchen Sie, ob sich das Kind in dieser Position bequem fühlt und kontrollieren Sie regelmäßig die Einstellung.

2. Erste Versuche

Sobald Ihr Kind fähig ist, mit dem ganzen Fuß den Boden zu erreichen, ist es auch fähig, das Laufrad zu fahren. Keine lange Erklärung ist nötig, lassen Sie das Kind die Fahrt versuchen und beobachten Sie, was das Kind schafft. Kinder sind Meister des Lernens und meistens sind sie fähig, sehr schnell festzustellen, wie man sich mit dem Laufrad bewegt und wie es man lenkt. Achten Sie nur darauf, dass das Kind wirklich auf dem Sattel und nicht am Rahmen sitzt.

3. Abstoßen

Man bewegt sich nach vorne, indem man sich vom Boden abwechselnd mit dem linken und dem rechten Fuß abstößt. Für eine bessere Bewegung ist es gut, sich von der Fußspitze abzustoßen und weiterhin bis zur Ferse.

4. Bedienung

Die einfachste Bedienungsweise ist mithilfe vom Rücken und vom Popo. Sobald sich das Kind diese Fähigkeit aneignet, wird es ihm Spaß machen. Auf diese schlaue Weise lernt das Kind, die Balance zu halten, es stimuliert die körperliche und geistige Entwicklung und dehnt seinen Rücken. Die Fahrt ermöglicht dem Kind Bewegungen, bei denen es sich sicher und glücklich fühlt.

5. Falls das Kind Hilfe braucht

Lassen Sie das Kind auf dem Sattel sitzen, mit den Händen auf den Handgriffen, und bewegen Sie den Rahmen links und rechts. Das Kind wird eine neue Bewegungsweise fühlen und wird sie bald nachmachen.

6. Bremsung

Es wird mit Füßen gebremst. Achten Sie bitte darauf, dass das Kind immer anhalten kann und dass es geeignete Schuhe trägt! Wir empfehlen keine Schuhe mit einer freien Ferse oder Spitze.

7. Lagerung und Wartung

Wischen Sie das Laufrad regelmäßig mit einem trockenen Lappen und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

8. Innen- und Außengebrauch

Das Laufrad kann sowohl im Innenraum, als auch im Außenraum verwendet werden. Achten Sie darauf, dass es in der Nähe keine scharfen Gegenstände gibt, und lassen Sie das Kind nie ohne Aufsicht draußen fahren!

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung,
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaße.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung.

Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrückliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung für das Patent für die Benutzung die Informationen über, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler:

