



DĚTSKÉ HOUPAČKY MASTER®

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ MAS-B120: nosnost 50 kg | ☐ MAS-B121: nosnost 50 kg | ☐ MAS-B122: nosnost 50 kg |
| ☐ MAS-B123: nosnost 50 kg | ☐ MAS-B124: nosnost 100 kg | ☐ MAS-B125: nosnost 50 kg |
| ☐ MAS-B126: nosnost 50 kg | ☐ MAS-B127: nosnost 50 kg | ☐ MAS-B128: nosnost 50 kg |
| ☐ MAS-B129: nosnost 100 kg | ☐ MAS-B119: nosnost 100 kg | ☐ MAS-B153: nosnost 100 kg |

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

UPOZORNĚNÍ:

- DĚTI MOHOU POUŽÍVAT HOUPAČKU POUZE ZA DOZORU DOSPĚLÉ OSOBY, NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI SAMOTNÉ.
- URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ ÚČELY VE VNITŘNÍM I VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.
- INSTALOVAT HOUPAČKU MŮŽE POUZE DOSPĚLÁ OSOBA, POUŽÍVEJTE POUZE HOUPAČKOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM.
- NENÍ URČENO PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET.
- VÝROBCE NEZODPOVÍDÁ ZA ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÁ NA HOUPAČCE.
- USCHOVEJTE TYTO INFORMACE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
- PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM DĚTSKÉ ZÁVĚSNÉ HOUPAČKY JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ ZAVĚŠENÍ HOUPAČKY A PŘEKONTROLOVAT, ZDA NEJSOU PORUŠENY JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY HOUPAČKY.
- NESMÍ BÝT PŘEKROČENA MAXIMÁLNÍ NOSNOST HOUPAČKY

PŘÍPRAVA HOUPAČKY:

NAJDĚTE VHODNÝ PROSTOR PRO ZAVĚŠENÍ, KDE BUDE MOŽNO POUŽÍT HOUPAČKU BEZPEČNĚ. DOPORUČUJEME JI POUŽÍT NA ROVNÉ PLOŠE MINIMÁLNĚ 2 M OD STAVEB A JINÝCH PŘEKÁŽEK JAKO JE PLOT, GARÁŽ, VĚTVY STROMŮ A KEŘŮ, PRÁDELNÍ ŠŤŮRY, ELEKTRICKÉ DRÁTY. KOTVÍCÍ BODY BY MĚLY BÝT UMÍSTĚNY ZÁROVEŇ S NEBO POD ZEMÍ, ABY SE ZAMEZIL ZAKOPNUTÍ. UJISTĚTE SE, ŽE SEDÁTKO HOUPAČKY VISÍ NAD MĚKKÝM POVRCHEM JAKO JE TRÁVA ČI KOBEREC, NE NAD TVRDÝM POVRCHEM. POKUD SLUNCE SVÍTÍ SILNĚJI, NEDÁVEJTE DÍTĚ ČELEM KE SLUNCI.

SLOŽENÍ:

ZAVĚŠTE KROUŽEK DO PEVNÉHO STABILNÍHO ZÁVĚSU. MOHOU BÝT POUŽITY HÁKY POUZE V MINIMÁLNÍ TLOUŠTCE 10 MM. KONTROLUJTE, ABY NEDOŠLO K PROTRŽENÍ LANA V MÍSTĚ OKA. PŘIPEVNĚTE ZÁVĚS KŘÍŽEM KE SMĚRU HOUPAČKY (TZN., ŽE KDYŽ STOJÍTE PŘED HOUPAČKOU, MĚLI BYSTE BÝT SCHOPNI VIDĚT PŘES DÍRKY V ZÁVĚSU). POTÉ, CO DÁTE KOLEČKA DO HÁKU, ZAMÁČKNĚTE KOLEČKA KLEŠTĚMA, ZABRÁNÍTE TÍM MOŽNOSTI VYSKOČENÍ Z HÁKU. NEUSTÁLE KONTROLUJTE POZICI HÁKU. HOUPAČKA MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 400 MM OD ZEMĚ. DÉLKA LAN MŮŽE BÝT NASTAVITELNÁ V OCELOVÉ ČÁSTI.

ÚDRŽBA:

PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE VŠECHNY HLAVNÍ ČÁSTI. POKUD JAKÁKOLIV ČÁST NENÍ V POŘÁDKU, HOUPAČKU NEPOUŽÍVEJTE. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM, VŽDY PŘED SEZÓNOU A POTÉ PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE:

- KONTROLUJTE DOTAŽENÍ VŠECH ŠROUBŮ A MATIC
- NAMAŽTE VŠECHNY OCELOVÉ ČÁSTI. KONTROLUJTE KRYTKY ŠROUBŮ A OSTRÉ ROHY A VYMĚŇTE JE, POKUD JE TO POTŘEBA.
- KONTROLUJTE SEDÁTKO, ŘETĚZY, LANA A UZLY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZDA NEDOCHÁZÍ K NADMĚRNÉMU OPOTŘEBENÍ. ZNIČENÉ ČI OPOTŘEBENÉ ČÁSTI VYMĚŇTE.

TOTO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT VYSTAVOVÁNO VLIVŮM POČASÍ PŘÍLIŠ DLOUHO.



Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem.
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

Reklamac se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
www.mastersport.cz
servis@mastersport.cz





DETSKÉ HOJDAČKY MASTER®

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ MAS-B120: nosnosť 50 kg | ☐ MAS-B121: nosnosť 50 kg | ☐ MAS-B122: nosnosť 50 kg |
| ☐ MAS-B123: nosnosť 50 kg | ☐ MAS-B124: nosnosť 100 kg | ☐ MAS-B125: nosnosť 50 kg |
| ☐ MAS-B126: nosnosť 50 kg | ☐ MAS-B127: nosnosť 50 kg | ☐ MAS-B128: nosnosť 50 kg |
| ☐ MAS-B129: nosnosť 100 kg | ☐ MAS-B119: nosnosť 100 kg | ☐ MAS-B153: nosnosť 100 kg |

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL

UPOZORNENIE:

- DETI MÔŽU POUŽÍVAŤ HOJDAČKU LEN ZA DOZORU DOSPELEJ OSOBY, NIKDY NENECHÁVAJTE DETI SAMOTNÉ.
- URČENÉ LEN PRE DOMÁCE ÚČELY VO VNÚTORNOM I VONKAJŠOM PROSTREDÍ.
- INŠTALOVAŤ HOJDAČKU MÔŽE LEN DOSPELÁ OSOBA, POUŽÍVAJTE LEN HOJDAČKOVÝ ZÁVESNÝ SYSTÉM.
- NIE JE URČENÉ PRE DETI MLADŠIE 3 ROKOV.
- VÝROBCA NEZODPOVEDÁ ZA ZRANENIA SPÔSOBENÉ NA HOJDAČKE.
- USCHOVAJTE TIETO INFORMÁCIE PRE BUDÚCE POUŽITIE.
- PRED KAŽDÝM POUŽITÍM DETSKEJ ZÁVESNEJ HOJDAČKY JE NUTNÉ PREKONTROLOVAŤ SPRÁVNE A BEZPEČNÉ ZAVESENIE HOJDAČKY A PREKONTROLOVAŤ, ČI NIE SÚ PORUŠENÉ JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY HOJDAČKY.
- NESMIE BYŤ PREKROČENÁ MAXIMÁLNA NOSNOSŤ HOJDAČKY.

PRÍPRAVA HOJDAČKY:

NÁJDITE VHODNÝ PRIESTOR PRE ZAVESENIE, KDE BUDE MOŽNO POUŽIŤ HOJDAČKY BEZPEČNE. ODPORÚČAME JU POUŽIŤ NA ROVNÉ PLOCHY MINIMÁLNE 2 M OD STAVIEB A INÝCH PREKÁŽOK AKO JE PLOT, GARÁŽ, VETVY STROMOV A KRÍKOV, ŠNÚRY PRE PRÁDLO, ELEKTRICKÉ DRÔTY. KOTVIACE BODY BY MALI BYŤ UMIESTNENÉ ZÁROVEŇ S ALEBO POD ZEMOU, ABY SA ZAMEDZILO ZAKOPNUTIU. UISTITE SA, ŽE SEDENIE HOJDAČKY VISÍ NAD MÁKKÝM POVRCHOM AKO JE TRÁVA ČI KOBEREC, NIE NAD TVRDÝM POVRCHOM. AK SLNKO SVIETI SILNEJŠIE, NEDÁVAJTE DIEŤA ČELOM K SLNKU.

ZLOŽENIE:

ZAVESTE KRÚŽOK DO PEVNÉHO STABILNÉHO ZÁVESU. MÔŽU BYŤ POUŽITÉ HÁKY LEN V MINIMÁLNEJ HRÚBKE 10 MM. KONTROLUJTE, ABY NEDOŠLO K PRETRHNUTIU LANA V MIESTE OKA. PRIPEVNITE ZÁVES KRÍŽOM K SMERU HOJDAČKY (TZV., ŽE KEĎ STOJÍTE PRED HOJDAČKOU, MALI BY STE BYŤ SCHOPNÍ VIDIEŤ CEZ DIERKY V ZÁVESE). PO TOM, ČO DÁTE KOLIESKA DO HÁKU, ZATLAČTE KOLIESKA KLIEŠŤAMI, ZABRÁNITE TÝM MOŽNOSTI VYSKOČENIA HÁKU. NEUSTÁLE KONTROLUJTE POZÍCIU HÁKU. HOJDAČKA MUSÍ BYŤ MINIMÁLNE 400 MM OD ZEME. DĹŽKA LAN MÔŽE BYŤ NASTAVITEĽNÁ V OCEĽOVEJ ČASTI.

ÚDRŽBA:

PRAVIDELNE KONTROLUJTE VŠETKY HLAVNÉ ČASTI. AK AKÁKOĽVEK ČASŤ NIE JE V PORIADKU, HOJDAČKU NEPOUŽÍVAJTE. PRED PRVÝM POUŽITÍM, VŽDY PRED SEZÓNOU A POTOM PRAVIDELNE KONTROLUJTE:

- KONTROLUJTE DOTIAHNUTIE VŠETKÝCH SKRUTIEK A MATÍC
- NAMAŽTE VŠETKY OCEĽOVÉ ČASTI. KONTROLUJTE KRYTKY SKRUTIEK A OSTRÉ ROHY A VYMEŇTE ICH, AK JE TO NUTNÉ.
- KONTROLUJTE SEDENIE, REŤAZE, LANÁ A UZLY A INÉ PRÍSLUŠENSTVO, ČI NEDOCHÁDZA K NADMERNÉMU OPOTREBOVANIU. ZNIČENÉ ČI OPOTREBOVANÉ ČASTI VYMEŇTE.

TOTO ZARIADENIE NESMIE BYŤ VYSTAVOVANÉ VPLYVOM POČASIA PRÍLIŠ DLHO.



Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:

Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení.

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.



Huśtawki dla dzieci MASTER®

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ MAS-B120: obciążenie 50 kg | ☐ MAS-B121: obciążenie 50 kg | ☐ MAS-B122: obciążenie 50 kg |
| ☐ MAS-B123: obciążenie 50 kg | ☐ MAS-B124: obciążenie 100 kg | ☐ MAS-B125: obciążenie 50 kg |
| ☐ MAS-B126: obciążenie 50 kg | ☐ MAS-B127: obciążenie 50 kg | ☐ MAS-B128: obciążenie 50 kg |
| ☐ MAS-B129: nosnost 100 kg | ☐ MAS-B119: obciążenie 100 kg | ☐ MAS-B153: nosnost 100 kg |

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTREŻENIE:

- DZIECI MOGĄ KORZYSTAĆ Z HUŚTAWKI TYLKO POD NADZOREM OSÓB DOROSŁYCH.
- HUŚTAWKA TYLKO I WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO ZARÓWNO WEWNĄTRZ JAK I NA ZEWNĄTRZ.
- ZŁOŻYĆ HUŚTAWKĘ MOGĄ TYLKO OSOBY DOROSŁE.
- NIE ZALECENA DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA
- PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI SPOWODOWANE ZABAWĄ NA LUB PRZY HUŚTAWCE.
- ZACHOWAJ TE INFORMACJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.
- PRZED KAŻDYM UŻYCIEM HUŚTAWKI PRZEZ DZIECI NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY HUŚTAWKA JEST PRAWIDŁOWO ZAWIESZONA I ZABEZPIECZONA ORAZ NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY NIE ZOSTAŁY NARUSZONE ELEMENTY KONSTRUKCJI.
- NIE DOPUSZCZALNE JEST PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA

PRYGOTOWANIE HUŚTAWKI:

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE MIEJSCE DO ZAWIESZENIA HUŚTAWKI, W KTÓRYM BĘDZIE MOŻNA BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z HUŚTAWKI. ZALECAMY ABY OBSZAR BYŁ NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI, MINIMALNIE 2 M OD RÓŻNEGO RODZAJU PRZESZKÓD JAK BUDYNKI, GARAŻ, DRUTY NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO. DRZEWA I INNE PUNKTY ZAKOTWICZENIA POWINNY ZNALEŻĆ SIĘ RÓWNOLEGLIE DO ZAWIESZENIA HUŚTAWKI, TAK ABY UNIKNĄĆ POTKNIĘCIA SIĘ. UPEWNIJ SIĘ, ŻE HUŚTAWKA NIE JEST ZAWIESZONA NAD TWARDĄ POWIERZCHNIĄ, A NP. NAD TRAWĄ CZY DYWANEM. JEŚLI SŁOŃCE ŚWIECI MOCNO, NIEPSADZAJ DZIECKA CAŁYM CIAŁEM I TWARZĄ DO DZIAŁANIA PROMIENI SŁONECZNYCH

MONTAŻ:

ZAWIEŚ KRĄŻEK DO PEWNEGO, STABILNEGO PUNKTU. DO MONTAŻU MOGĄ BYĆ UŻYTE HAKI, JEDNAK O MINIMALNEJ GRUBOŚCI 10 MM. SPRAWDŹ CZY LINA NIE PRZECIERA SIĘ W MIEJSCU ZAWIESZENIA. PRZYMOCUJ ZAWIESZENIE ZGODNIE Z KIERUNKIEM HUŚTAWKI (TZN. KIEDY STOISZ TWARZĄ DO HUŚTAWKI, POWINIENIEŚ BYĆ W STANIE WIDZIEĆ OTWORY MOCOWANIA). NASTĘPNIE UMIEŚĆ KÓŁECZKA W HAKACH, ZABLOKUJ HAKI KOMBINERKAMI, OGRANICZY TO PRZYPADEK ZEŚKOCZENIA HAKÓW. CAŁY CZAS KONTROLUJ POŁOŻENIE HAKÓW. HUŚTAWKA MUSI SIĘ ZNAJDOWAĆ MINIMUM 400 MM OD PODŁOŻA. DŁUGOŚĆ LINY MOŻE BYĆ REGULOWANA W CZĘŚCI STALOWEJ

KONSERWACJA:

OKRESOWO SPRAWDZAJ WSZYSTKIE GŁÓWNE CZĘŚCI HUŚTAWKI, JEŻELI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ NIE JEST W PORZĄDKU, NIE KORZYSTAJ Z HUŚTAWKI. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM, PRZED KAŻDYM SEZONEM, SPRAWDŹ:

- WSZYSTKIE ŚRUBY I NAKRĘTKI, ICH DOKRĘCENIE I STABILNOŚĆ
- NASMARUJ WSZYSTKIE CZĘŚCI METALOWE, SPRAWDŹ PODKŁADKI I WYSTAJĄCE OSTRE ROGI I WYMIENŃ JE JEŚLI ISTNIEJE TAKA POTRZEBA
- SPRAWDŹ SIODEŁKO, ŁAŃCUCHY, LINY, WĘŻŁY I INNE AKCESORIA CZY NIE SĄ ZNISZCZONE, ZNISZCZONE LUB ZUŻYTE CZĘŚCI NALEŻY WYMIENIĆ

SPRZĘT TEN NIE POWINIEN ZBYT DŁUGO BYĆ NARAŻONY NA DZIAŁANIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH



Sprzedający udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji 2 lat

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną.
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją.
3. Uszkodzeń mechanicznych.
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu.
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych.
6. Niefachowych interwencji.
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Uwaga:

Reklamacje są przyjmowane w formie pisemnej z dokładnym oznaczeniem rodzaju produktu, opisem uszkodzenia i potwierdzeniem zakupu.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.



CHILDREN SWINGS MASTER®

- | | |
|---|---|
| ☐ MAS-B120: Max. user's weight 50 kg | ☐ MAS-B121: Max. user's weight 50 kg |
| ☐ MAS-B122: Max. user's weight 50 kg | ☐ MAS-B123: Max. user's weight 50 kg |
| ☐ MAS-B124: Max. user's weight 100 kg | ☐ MAS-B125: Max. user's weight 50 kg |
| ☐ MAS-B126: Max. user's weight 50 kg | ☐ MAS-B127: Max. user's weight 50 kg |
| ☐ MAS-B128: Max. user's weight 50 kg | ☐ MAS-B129: Max. user's weight 100 kg |
| ☐ MAS-B119: Max. user's weight 100 kg | ☐ MAS-B153: Max. user's weight 100 kg |

OWNER'S MANUAL

WARNING:

- ONLY USE UNDER ADULT SUPERVISION. NEVER LEAVE CHILDREN ALONE.
- FOR FAMILY DOMESTIC USE ONLY. INDOOR USE OR OUTDOOR USE.
- ONLY ADULTS SHOULD ASSEMBLE. ONLY ASSEMBLE WITH REAL SWINGHOOKS.
- NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.
- WE DO NOT HOLD RESPONSIBLE FOR INJURIES.
- PLEASE KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT FORGET TO INSPECT THE POSITION OF THE SCREWHOOKS AND OTHER ELEMENTS OF THE SWING BEFORE EVERY USE.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM USER'S WEIGHT.

PREPARATION:

SURCH OR CREATE A FREE SPACE WHERE THE SWINGS, ETC. CAN BE USED SAFELY. A RECOMMENDATION TO PLACE THE TOY ON A LEVEL SURFACE AT LEAST 2 M FROM ANY STRUCTURE OR OBSTRUCTURE SUCH AS A FENCE, GARAGE HOUSE OVERHANGINGS BRANCHES, LAUNDRY LINES OR ELECTRICAL WIRES. ANCHERS SHALL BE PLACED LEVEL WITH OR UNDER THE GROUND IN ORDER TO REDUCE TRIPPING HAZARDS; ENSURE THAT THE SWING SEAT IS SUSPENDED OVER A SOFT SURFACE, SUCH AS GRASS OR CARPET, NOT OVER HARD SURFACE;

WHEN THE SUN IS STRONGER, DO NOT FACE TO THE SUN FOR SWINGING.

ASSEMBLY:

CDREW THE HOOKS IN A SOLID, STABLE BALK OR OTHER CARRIER. ONLY HOOKS OF LEAST 10MM THICK CAN BE USED. PLEASE PAY ATTENTION THAT THE TEARING OFF BETWEEN EYE AND CREW-THREAD. ASSEMBLE THE HOOKS CROSSWISE TO THE DIRECTION OF SWING (this means when you are standing in front of the swing you should be able to look through the holes of the hooks). AFTER YOU PLACED THE RINGS IN THE HOOKS, PRESS THE RINGS TOGETHER WITH NIPPERS. IN THIS WAY YOU PREVENT THE RINGS FROM SPRINGING OUT OF THE HOOKS, THE POSITION OF

SCREWHOOKS HAS TO BE CHECKED CONTINUALLY. THE GROUND CLEARANCE IN THE RESTING POSITION SHALL BE AT LEAST 400MM. THE LENGTH OF ROPES CAN BE ADJUSTABLE AT POSITION OF METAL FIGURE

MAINTENANCE:

CHECKS AND MAINTENANCE OF THE MAIN PARTS AT REGULAR INTERVALS. IT IS IMPORTANCE THAT ARE FOLLOWED AT THE BEGINNING OF EACH SEASON AS WELL AS AT REGULAR INTERVALS DURING THE USAGE SEASONS:

- CHECK ALL NUTS AND BOLTS FOR TIGHTNESS AND TIGHTEN WHEN REQUIRED.
- OIL ALL METALLIC MOVING PARTS.CHECK ALL COVERING FOR BOLTS AND SHARP EDGES AND REPLACE WHEN REQUIRED.
- CHECK SWING SEATS,CHAINS,ROPES AND KNOTS AND OTHER MEANS OF ATTACHEMENTS FOR EVIDENCE OF DETERIORATION.REPLACE WHEN REWUIRED IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURES'S INSTRUCTION.

THE APPLIANCE MUST NOT BE EXPOSED TO WEATHER INFLUNENCES TOO LONG.



The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:



KINDERSCHAUKELN MASTER®

MAS-B120: Tragfähigkeit 50 kg

MAS-B122: Tragfähigkeit 50 kg

MAS-B124: Tragfähigkeit 100 kg

MAS-B126: Tragfähigkeit 50 kg

MAS-B128: Tragfähigkeit 50 kg

MAS-B119: Tragfähigkeit 100 kg

MAS-B121: Tragfähigkeit 50 kg

MAS-B123: Tragfähigkeit 50 kg

MAS-B125: Tragfähigkeit 50 kg

MAS-B127: Tragfähigkeit 50 kg

MAS-B129: Tragfähigkeit 100 kg

MAS-B153: Tragfähigkeit 100 kg

BENUTZERMANUAL

HINWEIS:

- KINDER KÖNNEN DIE SCHAUKELE NUR FÜR DIE AUFSICHT DER ERWACHSENEN BENUTZEN, LASSEN SIE NICHT DIE KINDER ALLEIN.
- ES BESTIMMT NUR FÜR HAUSZWECKE IN DER INNENUMGEBUNG UND AUßENUMGEBUNG.
- DIE SCHAUKELE KANN NUR ERWACHSENE INSTALLIEREN, BENUTZEN SIE NUR SCHAUKELEHÄNGESYSTEM.
- ES BESTIMMT NICHT FÜR KINDER JÜNGER ALS 3 JAHRE.
- HERSTELLER VERANTWORTEN NICHT FÜR VERLETZUNGEN AUF DER SCHAUKELE VERURSACHEN.
- BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN FÜR KÜNFTIGE BENUTZUNG AUF.
- VOR JEDER BENUTZUNG KINDERHÄNGESCHAUKELE IST NÖTIG RICHTIGES UND SICHERES HÄNGEN DIE SCHAUKELE KONTROLLIEREN UND KONTROLLIEREN SIE, OB ALLE EINZELNE TEILE DIE SCHAUKELE IM ORDNUNG SIND, OB DIE TEILE BESCHÄDIGT NICHT SIND.
- ES DARF NICHT MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT DIE SCHAUKELE ÜBERSCHREITEN.

VORBEREITUNG DAS HÄNGENETZ:

FINDEN SIE GEEIGNETEN RAUM FÜR HÄNGEN, WO ES MÖGLICH DIE SCHAUKELE SICHER BENUTZEN IST. WIR EMPFEHLEN DAS NETZ AUF GERADE FLÄCHE MINIMAL 2 M VON BAU UND ANDERE HINDERNISSE ALS ZAUN, GARAGE, ARSTE VON BÄUME UND STRÄUCHEN, WÄSCHESCHNUR, ELEKTRISCHE DRAHTEN BENUTZEN. ANKERPUNKTE PLATZIEREN SIE ZUGLEICH MIT ODER UNTER ERDE, DAMIT HABEN SIE NICHT GESTOLPRT. SICHERN SIE, DASS SCHAUKELESITZ ÜBER WEICHE OBERFLÄCHE ALS GRAS ODER TEPPICH HÄNGT, NICHT ÜBER HARTE OBERFLÄCHE. WENN DIE SONNE STARKER SCHEINT, GEBEN SIE NICHT DAS KIND MIT DER STIRN ZU DER SONNE.

ZUSAMMENSETZUNG:

HÄNGEN SIE DEN RING IN DAS FESTE STABILE HÄNGEN. KÖNNEN SIE DIE HAKEN IN MINIMALE DICKE 10 MM BENUTZEN. KONTROLLIEREN SIE, DAMIT ZU DER DURCHBRECHUNG DAS SEIL IM PLATZ DES AUGES GEKOMMT IST. BEREITEN SIE HÄNGEN MIT DEM KREUZ IN RICHTUNG DIE SCHAUKELE (WENN SIE VOR DER SCHAUKELE STEHEN, SEHEN SIE DURCH DIE LÖCHEN IN HÄNGEN). DANN GEBEN SIE DIE RÄDCHEN IN DIE HAKEN, DRÜCKEN SIE DIE RÄDCHEN MIT DER ZANGE, VERHINDERN SIE DIE MÖGLICHKEIT DER SPRINGUNG AUS HAKEN. IMMER KONTROLLIEREN SIE DIE POSITION DEN HAKEN. DIE SCHAUKELE MUSS MINIMAL 400 MM VON DER ERDE SEIN. DIE LÄNGE KANN EINSTELLBAR IN STAHLTEIL SEIN.

INSTANDHALTUNG:

KONTROLLIEREN SIE REGELMÄßIG ALLE HAUPTTEILE. WENN EINEN TEIL IM ORDNUNG NICHT IST, BENUTZEN SIE DIE SCHAUKELE NICHT. VOR DER ERSTEN BENUTZUNG, IMMER VOR DER SAISON UND NACH KONTROLLIEREN SIE REGELMÄßIG HÄNGEN DAS NETZ UND SPANNSEILE:

- KONTROLLIEREN SIE DIE ZIEHUNG SCHRAUBEN UND MUTTER.
- SCHMIERN SIE ALLE STAHLTEILE. KONTROLLIEREN SIE DIE DECKUNGEN SCHRAUBEN UND SCHARFE HORNEN UND AUSZIEHEN SIE SIE, WENN ES NÖTIG IST.
- KONTROLLIEREN SIE DEN SITZ, KETTEN, SEILE UND KNOTEN UND WEITERE ZUBEHÖR, OB NICHT ZU ÜBERMÄßIGEN

ABNUTZUNG KOMMT. BESCHÄDIGTE ODER ABNUTZENE TEILE WECHSELN SIE.
DIESE ANLAGE KÖNNEN SIE NICHT ZU LANGE EINFLUSSEN DAS WETTER AUSSTELLEN.



Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung,
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaße.

Hinweis:

Die Reklamation führt grundsätzlich schriftlich mit genaue Kennzeichnung Typ der Ware, Beschreibung der Störung und bestätigtes Dokument über Kauf aus.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung.

Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrückliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o..

Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung für das Patent für die Benutzung die Informationen über, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler: