CZ Kostým a plavky mořská panna MASTER®

MASB641,642,643,644

Návod k použití

Upozornění: plavání pouze za dohledu dospělé osoby!
Doporučujeme použít monoploutev při plavání

Bezpečnost:
Kostým používejte pouze **pod dohledem dospělé osoby!**
Při chůzi na suché zemi zvedněte spodní část nad kotníky.
Kostým lze ve vodě sundat vyklouznutím.
Dávejte pozor na schodech v bazénu, v kostýmu do vody neskákejte.

Použití a ošetření:
Po každém použití plavky ručně vyperte ve sladké vodě cca na 30°C, použijte jemný gelový prací prostředek, poté pouze vymačkejte a neždímejte.
Perte samostatně, aby nedošlo k poškození či obarvení plavek.
Nepoužívejte bělidla a aviváž!
Nesušte plavky na přímém slunci ani v sušičce, může dojít ke změnám barvy a ke ztrátě pevnosti materiálu.
Neponechávejte vlhké plavky dlouhou dobu v neprodyšném obalu.
Opalovací přípravky a tělová mléka obsahují olej, který může ve spojení s potem, chlórem či mořskou solí poškodit elastická vlákna výrobku.
Při působení termálních vod a agresivní bazénové chemie nezaručujeme hodnoty stálosti materiálu.
Drsný povrch může látku poškodit, plavky a kostým si nasazujte nejlépe na ručníku, pěnové podložce, nebo jiném hladkém povrchu, nejlépe na okraji bazénu. Nechoďte v kostýmu, nedřete kostým o dno bazénu, neseďte a neležte na drsném povrchu, nejezděte na skluzavkách
Dlouhodobé působení slunce, mořské i chlorované vody může způsobit odbarvení nebo snížení pružnosti látky, gumiček atd.
Kupující/uživatel přebírá odpovědnost za správné a bezpečné použití výrobku. Poškození v důsledku nedodržení těchto zásad k ošetření nepodléhá reklamaci.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:
1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou a mechanickým poškozením
3. opotřebením dílů při běžném používání
4. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
5. neodbornými zásahy
6. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
servis@mastersport.cz
www.mastersport.cz

MASTER® SPORTS EQUIPMENT

SK Kostým a plavky morská panna MASTER®

MASB641,642,643,644

Návod na použitie

Upozornenie: plávanie iba pod dohľadom dospelej osoby!
Doporučujeme použiť monoplutvu pri plávaní

Bezpečnosť:
Kostým používajte iba **pod dohľadom dospelej osoby!**
Pri chôdzi na suchej zemi zdvihnite spodnú časť nad členky.
Kostým je možné vo vode zložiť vykĺznutim.
Dávajte pozor na schodoch v bazéne, v kostýme do vody neskáčte.
Použitie a ošetrenie:
Po každom použití plavky ručne vyperte v sladkej vode cca na 30°C, použite jemný gélový prací prostriedok, potom iba vymačkajte a nežmýkajte.
Perte samostatne, aby nedošlo k poškodeniu alebo zafarbeniu plaviek.
Nepoužívajte bielidla a aviváž!
Nesušte plavky na priamom slnku ani v sušičke, môže dôjsť k zmenám farby a k strate pevnosti materiálu.
Nenechávajte vlhké plavky dlhú dobu v nepriedušnom obale.
Opaľovacie prípravky a telové mlieka obsahujú olej, ktorý môže v spojení s potom, chlórom alebo morskou soľou poškodiť elastické vlákna výrobku.
Pri pôsobení termálnych vôd a agresívnej bazénovej chémie nezaručujeme hodnoty stálosti materiálu.
Drsný povrch môže látku poškodiť, plavky a kostým si obliekajte najlepšie na uteráku penovej podložke alebo na inom hladkom povrchu - najlepšie na okraji bazéna. Nechoďte v kostýme, neodierajte kostým o dno bazénu, neseďte a neležte na drsnom povrchu, nejazdite na šmykľavkách.
Dlhodobé pôsobenie slnka, morskej a chlórovanej vody môže spôsobiť odfarbenie alebo zníženie pružnosti látky, gumičiek atď.
Kupujúci/užívateľ preberá zodpovednosť za správne a bezpečné použitie výrobku. Poškodenie v dôsledku nedodržania týchto zásad k ošetreniu nepodlieha reklamácii.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:
1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

MASTER® SPORTS EQUIPMENT

PL Kostium syreny i stroje kąpielowe MASTER®

MAS-B641,642,643,644

Instrukcja użycia

Uwaga: pływanie tylko pod opieką osoby dorosłej!
Podczas pływania zalecamy używanie jednopłetwy

Bezpieczeństwo:

Używaj kostiumu tylko pod nadzorem osoby dorosłej!
Podczas chodzenia po suchym podłożu unieś dolną część powyżej kostek.
Kostium można zdjąć w wodzie, zsuwając się.
Uważaj na schodach w basenie, nie wskakuj do wody w kostiumie.

Stosowanie i leczenie:

Po każdym użyciu wyprać kostium ręcznie w słodkiej wodzie o temp. ok. 30°C, używając delikatnego żelu do prania, a następnie po prostu wykręcić i nie wyżymać.
Prać oddzielnie, aby uniknąć uszkodzenia lub zabrudzenia strojów kąpielowych.
Nie używaj wybielacza ani płynu do zmiękczania tkanin!
Nie suszyć kostiumu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w suszarce, może dojść do zmiany koloru i utraty wytrzymałości materiału.
Nie pozostawiaj mokrych strojów kąpielowych przez dłuższy czas w szczelnym pojemniku.
Preparaty do opalania i balsamy do ciała zawierają olej, który w połączeniu z potem, chlorem lub solą morską może uszkodzić elastyczne włókna produktu.
Nie gwarantujemy trwałości materiału w przypadku narażenia na działanie wód termalnych i agresywnych chemikaliów basenowych.
Chropowata powierzchnia może uszkodzić tkaninę, kostium i kostium kąpielowy najlepiej układać na ręczniku, macie piankowej lub innej gładkiej powierzchni, najlepiej na brzegu basenu. Nie chodzić w kostiumie, nie ocierać kostiumem o dno basenu, nie siadać i nie leżeć na nierównych powierzchniach, nie jeździć na zjeżdżalniach
Długotrwała ekspozycja na słońce, wodę morską i chlorowaną może spowodować odbarwienie lub zmniejszenie elastyczności tkaniny, gumek itp.
Kupujący/użytkownik przejmuje odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu. Szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych wytycznych dotyczących leczenia nie podlegają reklamacji.

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 2 lata od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną np. Niewłaściwym umieszczeniem pionowej kolumny siedzenia w ramie, niewystarczającym ściągnięciem pedałów w korbach i korb w osi środkowej;
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją;
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu (np. Gumowe i plastikowe części, mechanizmy ruchome jak np. Łożyska, pas klinowy, zużycie przycisków na komputerze);
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych;
6. Niefachowych interwencji;
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

MASTER® SPORTS EQUIPMENT

EN Mermaid swimwear MASTER®

MASB641,642,643,644

Instruction manual

Warning: swimming only under adult supervision!
We recommend using a monofin while swimming

Warning:
Use the costume only under adult supervision!
When walking on dry ground, lift the lower part above the ankles.
The costume can be removed by slipping in water.
Beware of the stairs in the pool, do not jump into the water in a costume.

Use and care:
After each use, wash the swimsuit by hand in fresh water to about 30 ° C, use a mild gel detergent, then squeeze and do not wring.
Wash separately to avoid damage or discoloration of swimwear.
Do not use bleach and fabric softener!
Do not dry the swimsuit in direct sunlight or in a dryer, as this may cause discoloration and loss of material strength.
Do not leave wet swimsuit in an airtight bag for a long time.
Sun lotions and body lotions contain oil together with sweat, chlorine or sea salt, can damage the elastic fibers of the product.
The thermal water and aggressive pool chemistry do not guarantee material stability values.
Rough surfaces can damage material, put on your swimsuit and costume best on a towel, foam mat, or other smooth surface.
Don't walk in a a costume. Don´t touch with swimsuit the bottom of a swimming pool, don't sit or lie on a rough surface, don't ride on slides.
Long exposure of sun, sea and chlorinated water can cause discoloration or reduced elasticity of the fabric, rubber bands, etc.
The buyer / user assume responsibility for the correct and safe use of the product. Damage due to non-compliance with these rules is not subject to a claim**.**

EN WARRANTY for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

Address of local distributor:

MASTER® SPORTS EQUIPMENT

DE MASTER® Meerjungfrauenkostüm und Badebekleidung

MASB641,642,643,644

Gebrauchsanweisung

Achtung: Schwimmen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen!
Wir empfehlen beim Schwimmen die Verwendung einer Monoflosse

Sicherheit:
Benutzen Sie das Kostüm nur unter Aufsicht eines Erwachsenen!
Heben Sie beim Gehen auf trockenem Boden den unteren Teil über die Knöchel an.
Das Kostüm lässt sich im Wasser durch Ausziehen ausziehen.
Seien Sie vorsichtig auf den Treppen im Pool und springen Sie nicht im Kostüm ins Wasser.
Anwendung und Behandlung:
Waschen Sie den Badeanzug nach jedem Gebrauch von Hand in Süßwasser bei ca. 30 °C, verwenden Sie ein mildes Gelwaschmittel und wringen Sie ihn anschließend nur aus und nicht auswringen.
Separat waschen, um Schäden oder Flecken an der Badebekleidung zu vermeiden.
Keine Bleichmittel oder Weichspüler verwenden!
Trocknen Sie den Badeanzug nicht in direktem Sonnenlicht oder im Trockner, da es zu Farbveränderungen und Festigkeitsverlust des Materials kommen kann.
Lassen Sie nasse Badebekleidung nicht längere Zeit in einem luftdichten Behälter.
Bräunungspräparate und Körperlotionen enthalten Öle, die in Verbindung mit Schweiß, Chlor oder Meersalz die elastischen Fasern des Produkts schädigen können.
Wir übernehmen keine Garantie für die Haltbarkeit des Materials bei Einwirkung von Thermalwasser und aggressiven Poolchemikalien.
Eine raue Oberfläche kann den Stoff beschädigen. Am besten legen Sie Badeanzug und Kostüm auf ein Handtuch, eine Schaumstoffunterlage oder eine andere glatte Oberfläche, vorzugsweise am Beckenrand. Gehen Sie nicht im Kostüm herum, reiben Sie das Kostüm nicht am Beckenboden, sitzen oder liegen Sie nicht auf rauen Oberflächen, fahren Sie nicht auf Rutschen Bei längerer Einwirkung von Sonne, Meer- und Chlorwasser kann es zu Verfärbungen oder einer Verringerung der Elastizität des Stoffes, der Gummibänder usw. kommen.
Der Käufer/Benutzer übernimmt die Verantwortung für die korrekte und sichere Verwendung des Produkts. Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Behandlungsrichtlinien entstehen, sind nicht anspruchsberechtigt.

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:
1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung,
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaβe.

Copyright – Autorenrecht
Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung. Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrükliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung für das Patent für die Benutzung die Informationen über, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse des lokalen Vertailers:

MASTER® SPORTS EQUIPMENT

HU MASTER® sellő jelmez és fürdőruha

MASB641,642,643,644

Használati útmutató

Figyelmeztetés: úszni csak felnőtt felügyelete mellett!
Úszáskor monofin használatát javasoljuk

Biztonság:
A jelmezt csak felnőtt felügyelete mellett használja!
Ha száraz talajon járunk, emeljük az alsó részt a boka fölé.
A jelmez a vízben lecsúszva levehető.
Legyen óvatos a medence lépcsőjén, ne ugorjon jelmezben a vízbe.

Felhasználás és kezelés:
Minden használat után mossa ki kézzel a fürdőruhát friss, kb.30°C-os vízben, használjon gyengéd géles mosószert, majd csak csavarja ki, és ne csavarja ki.
Mossa külön, hogy elkerülje a fürdőruha sérülését vagy foltosodását.
Ne használjon fehérítőt vagy öblítőt!
Ne szárítsa a fürdőruhát közvetlen napfényben vagy szárítógépben, mert színváltozások és anyagi szilárdságvesztés léphet fel.
Ne hagyja a nedves fürdőruhát hosszú ideig légmentesen záródó edényben.
A barnító készítmények és testápolók olajat tartalmaznak, amely verejtékkel, klórral vagy tengeri sóval kombinálva károsíthatja a termék rugalmas rostjait.
Nem garantáljuk az anyag tartósságát termálvíznek és agresszív medencei vegyszereknek kitéve.
Az érdes felület károsíthatja az anyagot, célszerű a fürdőruhát és a jelmezt törölközőre, habszivacsra vagy más sima felületre felvenni, lehetőleg a medence szélén. Ne sétáljon jelmezben, ne dörzsölje a jelmezt a medence aljához, ne üljön vagy feküdjön durva felületen, ne lovagoljon csúszdán
A napfénynek, a tengernek és a klóros víznek való hosszú távú kitettség az anyag, a gumiszalagok stb. elszíneződését vagy rugalmasságának csökkenését okozhatja.
A vásárló/felhasználó felelősséget vállal a termék helyes és biztonságos használatáért. A jelen kezelési irányelvek be nem tartásából eredő károk nem követelés tárgyát képezik.

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt, az eladás napjától számítva.

A jótállás feltételei:

- a jelen termék jótállási időtartama 24 hónap a vásárlás napjától
- a jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, melynek oka gyártási hiba vagy hibás anyag, úgy hogy a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen
- a jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra: mechanikai sérülés, elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa, szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy magas hőmérséklet hatása, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek
- a reklamáció kizárólag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást igazoló dokumentum /másolatban/ bemutatásával
- a jótállás kizárólag a termék eladójánál érvényesíthető

Copyright – szerzői jogok
A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.

MASTER® SPORTS EQUIPMENT

RO Costum și costume de baie MASTER® sirenă

MASB641,642,643,644

Instructiuni de folosire

Atenție: înotul numai sub supravegherea unui adult!

Vă recomandăm să folosiți o monofin atunci când înot

Siguranță:

Utilizați costumul numai sub supravegherea unui adult!
Când mergeți pe pământ uscat, ridicați partea inferioară deasupra gleznelor.
Costumul poate fi scos în apă prin alunecare.
Ai grija la scarile din piscina, nu sari in apa in costumatie.

Utilizare și tratament:

După fiecare utilizare, spălați costumul de baie manual în apă proaspătă la aproximativ 30°C, folosiți un gel detergent delicat, apoi doar stoarceți și nu storcați.
Spălați separat pentru a evita deteriorarea sau pătarea costumelor de baie.
Nu folosiți înălbitor sau balsam!
Nu uscați costumul de baie în lumina directă a soarelui sau într-un uscător, pot apărea modificări de culoare și pierderea rezistenței materialului.
Nu lăsați costumele de baie ude într-un recipient etanș pentru o perioadă lungă de timp.
Preparatele de bronzat si lotiunile de corp contin ulei, care in combinatie cu transpiratia, clorul sau sarea de mare poate deteriora fibrele elastice ale produsului.
Nu garantăm durabilitatea materialului atunci când este expus la ape termale și la substanțe chimice agresive pentru piscină.
O suprafață aspră poate deteriora materialul, cel mai bine este să puneți costumul de baie și costumul pe un prosop, covoraș de spumă sau altă suprafață netedă, de preferință la marginea piscinei. Nu mergeți în costum, nu frecați costumul de fundul piscinei, nu vă așezați și nu vă culcați pe suprafețe aspre, nu vă plimbați pe tobogane
Expunerea pe termen lung la soare, la mare și la apa cu clor poate provoca decolorarea sau reducerea elasticității țesăturii, benzilor de cauciuc etc.
Cumpărătorul/utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea corectă și sigură a produsului. Daunele cauzate de nerespectarea acestor reguli de tratament nu fac obiectul unei reclamații.

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Termeni de garanție:

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.
- în timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător
- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor
- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a bonului fiscal
- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul

Drepturi de autor

MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual.

MASTER® SPORTS EQUIPMENT

SI MASTER® kostum morske deklice in kopalke

MASB641,642,643,644

Navodila za uporabo

Opozorilo: kopanje samo pod nadzorom odrasle osebe!
Pri plavanju priporočamo uporabo monoplavuti

Varnost:
Kostum uporabljajte samo pod nadzorom odrasle osebe!
Pri hoji po suhem dvignite spodnji del nad gležnje.
Kostum je mogoče odstraniti v vodi tako, da zdrsne.
Previdno na stopnicah v bazenu, ne skačite v vodo v kostumu.
Uporaba in zdravljenje:
Kopalke po vsaki uporabi ročno operite v sladki vodi pri cca 30°C, uporabite nežen detergent v gelu, nato jih samo ožemite in ne ožemajte.
Perite ločeno, da preprečite poškodbe ali madeže na kopalkah.
Ne uporabljajte belila ali mehčalca!
Kopalk ne sušite na direktnem soncu ali v sušilnem stroju, saj lahko pride do spremembe barve in izgube trdnosti materiala.
Mokrih kopalk ne puščajte dlje časa v nepredušni posodi.
Preparati za porjavitev in losjoni za telo vsebujejo olje, ki lahko v kombinaciji z znojem, klorom ali morsko soljo poškoduje elastična vlakna izdelka.
Ne jamčimo za obstojnost materiala pri izpostavljenosti termalnim vodam in agresivnim bazenskim kemikalijam.
Hrapava površina lahko poškoduje tkanino, zato je najbolje, da kopalke in kostim oblečete na brisačo, penasto podlogo ali drugo gladko površino, najbolje ob robu bazena. Ne hodite v kostumu, ne drgnite kostuma ob dno bazena, ne sedite in ne ležite na grobih površinah, ne vozite se po toboganih
Dolgotrajna izpostavljenost soncu, morju in klorirani vodi lahko povzroči razbarvanje ali zmanjšanje elastičnosti tkanine, gumic ipd.
Kupec/uporabnik prevzema odgovornost za pravilno in varno uporabo izdelka. Škoda zaradi neupoštevanja teh navodil zdravljenja ni predmet reklamacije.

Prodajalec daje garancijo za ta izdelek prvemu lastniku 2 leti od datuma prodaje.

Garancijski pogoji

• kupec ima za skuter garancijsko dobo 24 mesecev od dneva nakupa.
• med garancijskim obdobjem bodo vse okvare izdelka, ki so posledica proizvodne napake ali okvarjenega materiala izdelka, odstranjene, tako da bo artikel mogoče pravilno uporabljati.
• Garancijske pravice ne veljajo za napake, ki so posledica:
- mehanske poškodbe
- neizogiben dogodek, naravna nesreča
- nestrokovni posegi
- zaradi nepravilnega ravnanja ali neustrezne lokacije, delovanja nizke ali visoke temperature, vpliva vode, nesorazmernega pritiska in udarcev, namerno spremenjene konstrukcije, oblike ali dimenzij
• Reklamacije so praviloma pisne s podatki o okvari in potrjenim garancijskim listom.
• Garancija se lahko uveljavlja samo pri organizaciji, kjer je bil izdelek kupljen.

Avtorske pravice - Copyright
Podjetje MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega uporabniškega priročnika. Avtorska pravica prepoveduje reproduciranje delov tega priročnika ali celotnega s strani tretjih oseb brez izrecnega soglasja MASTER SPORT s.r.o.. Podjetje MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršen koli patent za uporabo informacij v tem uporabniškem priročniku.

MASTER® SPORTS EQUIPMENT

BG Костюм и бански за русалка MASTER®

MASB641,642,643,644

Инструкции за употреба

Внимание: плувайте само под надзора на възрастен!
Препоръчваме да използвате моноперка при плуване

Безопасност:
Носете костюма само **под надзора на възрастен!**
Когато ходите по суша, повдигнете долната част над глезените.
Костюмът може да се съблече във водата, като се измъкне от него.
Внимавайте на стъпалата в басейна, не скачайте във водата, докато сте облечени в костюма.

Употреба и поддръжка:
След всяка употреба изперете банските ръчно в сладка вода при температура около 30 °C, като използвате нежен гелов препарат за пране, след което само ги изстискайте, без да ги извивате.
Перайте отделно, за да не се повредят или оцветят банските костюми.
Не използвайте белина и омекотител!
Не сушете банските костюми на пряка слънчева светлина или в сушилня, тъй като това може да доведе до промяна на цвета и загуба на здравината на материала.
Не оставяйте мокрите бански костюми за дълго време в непроветрива опаковка.
Слънцезащитните продукти и лосионите за тяло съдържат масла, които в комбинация с пот, хлор или морска сол могат да увредят еластичните влакна на продукта.
При въздействието на термални води и агресивни химикали за басейни не гарантираме устойчивостта на материала.
Грубата повърхност може да повреди материята; най-добре е да обличате банските костюми върху кърпа, пяна или друга гладка повърхност, най-добре на ръба на басейна. Не ходете с банския костюм, не го трийте по дъното на басейна, не сядайте и не лягайте върху груба повърхност, не се спускайте по пързалките.
Дълготрайното излагане на слънце, морска или хлорирана вода може да доведе до обезцветяване или намаляване на еластичността на материята, ластиците и др.
Купувачът/потребителят поема отговорността за правилното и безопасно използване на продукта.
Повреди, възникнали в резултат на неспазване на тези указания за грижа, не подлежат на рекламация.

Продавачът предоставя на първия собственик гаранция за този продукт за срок от 2 години, считано от датата на продажбата.

Гаранцията не се отнася за дефекти, възникнали:
1. по вина на потребителя, т.е. повреда на продукта в резултат на неправилен монтаж, неквалифициран ремонт или употреба, несъответстваща на гаранционния лист
2. неправилна или пропусната поддръжка и механични повреди
3. износване на частите при нормална употреба
4. от непреодолими обстоятелства и природни бедствия
5. неквалифицирани намеси
6. неправилно боравене или неподходящо разположение, въздействие на ниски или високи температури, въздействие на вода, прекомерно налягане и удари, умишлено променен дизайн, форма или размери

MASTER® SPORTS EQUIPMENT