

EN

slackers[®] NINJA WHEEL

AGES 5+
MAX. USER WEIGHT: 113 KG
SLA.803SPEU - NINJA WHEEL
MTS NO. 980028

Thank you for your purchase of the slackers™ NINJA WHEEL .
This product was engineered to provide safe fun for ages 5 and
up. Read and obey all rules.
These balls are designed to be used with NINJALINE™.



KIT CONTAINS:

- (1) NINJA WHEEL
- (1) Delta safety carabiner



WARNING!
FOR DOMESTIC USE
ONLY.
USE ONLY OUTDOOR.



WARNING!
ADULT SUPERVISION
REQUIRED ALL THE TIME.



WARNING!
ADULT ASSEMBLY
REQUIRED.



WARNING!
Do not secure or use a tree
or branch that is sick,
infested, or damaged.
Such a tree could fail and
cause serious injury or death.





1. SAFETY FIRST! - FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR CHILDREN 5+.

- Maximum user weight 113 kg. Use only by one person.
- The maximum height (clearance) from user's feet to the ground must be 30 cm. Take care of your safety and stay close to the ground.
- Before each use, make sure that the balls are properly installed and shows no signs of wear (e.g. cracks and wear on the wood).
- Replace worn or damaged parts if necessary.
- Only use original slackers spare parts, otherwise there is a risk of malfunction and consequent injuries.
- Do not use the balls when it is wet, raining or thunderstorm.
- Failure to comply with these regulations can result in serious injury.
- Always install the product in daylight and never at night or in the dark.
- Make sure that children do not run near, in front of, behind or between the moving objects (ninja obstacles).
- Present people must keep a distance of at least 3 m to the Ninja setup in order to avoid collisions.
- Make sure that the product is only used for its intended purpose.
- Never jump off the product while it is moving.
- Never wear loose fitting clothing, hoods, neck straps, scarves, objects tied with ribbons, capes or ponchos as they could get tangled in the product. Risk of strangulation.
- Wear well-fitting clothing and closed shoes (unsuitable shoes, e.g. clogs, flip flops and sandals).
- Take off bicycle helmets or other sports helmets before using the product.
- Never attach objects to any device that was not specifically designed for use with the product (e.g. clotheslines, dog leashes, cables and chains).
- Never install the NINJA WHEEL over hard underground or water. Make sure that the playing area is clear of all obstacles (e.g. bushes, stones and anything that can cause injuries).
- Make sure that children cannot climb over a height of 2.5 m (measured from the ground).

2. NINJA WHEEL LOCATION

Particular care should be taken when choosing a location.

- Do not install the product over hard underground (e.g. concrete, asphalt).
- The NINJA WHEEL must be installed over a soft underground (e.g. meadow, sand) that is free from ALL obstacles (e.g. bushes, stones and other objects) that could cause injuries. If the chosen underground becomes too firm, install the product in another location with a softer underground.
- It is recommended to cover the floor under the NINJA WHEEL with cushioning material (e.g. wood mulch, shavings, rubber mulch).
- Choose a location that you can easily see from the house.
- Do not install the product above water (e.g. swimming pools, ponds, rivers or streams).
Danger of drowning!
- Choose a location that allows 2 m (in all directions).



slackers[®] NINJA WHEEL

3. ATTACHING THE NINJA WHEEL:

The safety carabiners must be threaded into the loops of the Ninjaline webbing BEFORE tensioning the NINJALINE.

Attachment to a Ninjaline:

- Attach the NINJA WHEEL to the loops of the Ninjaline with delta safety carabiners.
- ONLY use with slackers Ninjaline, otherwise there is a risk of injury.
- WARNING! CRUSHING HAZARD!



WARNING!

Do not secure or use a tree or branch that is sick, infested, or damaged. Such a tree could fail and cause serious injury or death.

4. MANDATORY STRESS TEST

Before using the NINJA WHEEL, you must do the following:

Step 1:


Keep the course clear - spectators must keep a safety distance of at least 3 m from the NINJA WHEEL.

Step 2:

Check equipment: carefully inspect the NINJA WHEEL for wear, damage, and wear.

Step 3:

- **MANDATORY LOAD TEST** - Test your installation by placing a 150 kg weight on the NINJA WHEEL. WARNING! If you hear acoustic or visual signs of damage (tearing noises, fraying, etc.) during the test, stop the test. Either choose a different location or replace damaged parts.





5. MAINTENANCE:

At the beginning of the season and at least once a month:

- Check all moving parts for wear, rust, or wear. If necessary, replace with original Slackers spare parts. Repeat this procedure once a month.
- Condition of underground: It is recommended to create a protection area on the ground with a depth of at least 30 cm. This should be filled with loose materials such as wood mulch / shavings, wood material fibers or shredded / recycled rubber mulch. NOTE: The initial level will condense over time. Fill the protection area regularly. Repeat this process at least twice a month during the season.
- STORAGE: Remove the NINJA WHEEL when not in use and keep it out of the reach of children. Strangulation risk. Only store the NINJA WHEEL in a completely dry place, in a cool, dry and dark place. Do not expose to direct sunlight or other heat sources.

PRODUCT DISCLAIMER & IMPORTANT NOTES:

The buyer, installer and user of the slackers Ninja Wheel must observe the following points:

- The buyer, installer and user of the slackers NINJA WHEEL must observe the following points:
- Read, understand, and follow the installation and safety instructions.
- Ensure that third parties are properly supervised, supervised and instructed in the safe use and operation of the NINJA WHEEL.
- Before each use, check that the product has been properly maintained and is in good working order.
- You assume complete responsibility for injury (including death) or damage resulting from the use of this product.
- Make sure that all obstacles are removed from the field of play and all Keep non-users at a safe distance.
- Do not take any risks.

If you have any questions about your product please contact us: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany

DE

slackers[®] NINJA WHEEL

ALTER: 5+
MAX. NUTZERGEWICHT: 113 KG
SLA.803SPEU - NINJA WHEEL
MTS NO. 980028

Vielen Dank für den Kauf der Slackers™ NINJA WHEEL.
Lesen und befolgen Sie alle Regeln.
NINJA WHEEL sind für die Verwendung mit NINJALINE™
ausgelegt.



KIT ENTHÄLT:

- (1) NINJA WHEEL
- (1) Delta- Sicherheitskarabinerhaken

! **ACHTUNG!**
NUR FÜR DEN
HAUSGEBRAUCH!
IM FREIEN NUTZEN!

! **ACHTUNG!**
BENUTZUNG NUR UNTER
UNMITTELBARER
AUFSICHT VON
ERWACHSENEN!

! **WARNING!**
**ACHTUNG! MONTAGE
NUR DURCH
ERWACHSENE PERSONEN!**
Dieses Produkt muss von
einem Erwachsenen
ausgepackt und installiert
werden. Dazu gehören die
Auswahl des Standortes und
Baum sowie die sichere und
ordnungsgemäße Installation.

! **ACHTUNG!**
Befestigen oder verwenden
Sie keinen Baum oder Ast,
der krank, befallen oder
beschädigt ist. Solch ein
Baum könnte versagen und
schwerwiegende oder
tödliche Verletzungen.





1. SICHERHEIT AN ERSTER STELLE! - ALLE ANLEITUNGEN BEACHTEN

DIESES PRODUKT IST FÜR KINDER AB 5 JAHREN VORGESEHEN ACHTUNG!

- Maximales Nutzergewicht 113 kg. Nutzung nur von einer Person.
- Die maximale Höhe (Abstand) von den Füßen des Benutzers bis zum Boden muss 30 cm betragen. Achten Sie auf Ihre Sicherheit und bleiben Sie nah am Boden.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass NINJA WHEEL ordnungsgemäß installiert ist und keine Verschleißerscheinungen (z.B. Risse und Abnutzung am Holz) aufweist.
- Ersetzen Sie ggf. verschlissene oder beschädigte Teile.
- Verwenden Sie nur slackers Ersatzteile, da anderenfalls die Gefahr von Fehlfunktionen und daraus folgend von Verletzungen besteht.
- Verwenden Sie NINJA WHEEL nicht wenn es nass ist, regnet oder gewittert.
- Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften besteht die Gefahr schwerwiegender Verletzungen.
- Installieren Sie das Produkt immer bei Tageslicht und niemals nachts oder bei Dunkelheit.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht in der Nähe vor, hinter oder zwischen den beweglichen Gegenständen (Ninja Hindernisse) laufen.
- Anwesende Personen müssen zum Spielaufbau hin einen Abstand von mindestens 3 m einhalten, um Zusammenstöße zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur zweckgemäß verwendet wird.
- Niemals vom Produkt abspringen, während sich dieses bewegt.
- Tragen Sie niemals locker sitzende Kleidung, Kapuzen, Halsriemen, Schals, mit Bändern befestigte Gegenstände, Umhänge oder Ponchos, da sich diese im Produkt verheddern könnten. Strangulationsgefahr.
- Tragen Sie gut sitzende Kleidung und geschlossenes Schuhwerk (ungeeignetes Schuhwerk z.B. Clogs, Flip Flops und Sandalen).
- Vor Nutzung des Produkts Fahrradhelme oder andere Sporthelme ablegen.
- Befestigen Sie niemals Gegenstände am Gerät, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Produkt entwickelt wurden (z.B. Wäscheleinen, Hundeleinen, Kabel und Ketten).
- Installieren Sie NINJA WHEEL niemals über harten Untergründen oder Wasser. Stellen Sie sicher, dass die Spielfläche von allen Hindernissen befreit ist (z.B. Büsche, Steine und alles was Verletzungen verursachen kann).
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht über eine Höhe von 2,5 m hinausklettern können (vom Boden aus gemessen).

2. NINJA WHEEL STANDORTAUSWAHL

Bei der Auswahl eines Standorts ist besondere Vorsicht geboten.

- Installieren Sie das Produkt nicht über hartem Untergrund (z. B. Beton, Asphalt).
- Das NINJA WHEEL muss über einem weichen Untergrund (z. B. Wiese, Sand) installiert werden, der frei von allen Hindernissen (z. B. Büschen, Steinen und anderen Gegenständen) ist, die Verletzungen verursachen können. Wenn der gewählte Untergrund zu fest wird, installieren Sie das Produkt an einem anderen Ort mit einem weicherem Untergrund.
- Es wird empfohlen, den Boden unter dem NINJA WHEEL mit Polstermaterial (z. B. Holzmulch, Späne, Gummimulch) auszulegen.
- Wählen Sie einen Ort, den Sie vom Haus aus leicht einsehen können.
- Installieren Sie das Produkt nicht über Wasser (z. B. Schwimmbäder, Teiche, Flüsse oder Bäche). Ertrinkungsgefahr!
- Wählen Sie einen Standort, der einen Abstand von 2 m (in alle Richtungen) erlaubt.



slackers® NINJA WHEEL

23. BEFESTIGEN DES NINJA WHEEL:

Die Karabinerhaken müssen VOR Spannung der NINJALINE in die Schlaufen des Ninjaline Gurtbands gefädelt werden.

Befestigung an einer Ninjaline:

- Befestigen Sie das NINJA WHEEL IMMER mit einem Delta- Sicherheitskarabiner an einer Schlaufe der Ninjaline.
- NUR mit slackers Ninjaline verwenden, anderenfalls besteht Verletzungsgefahr.
- **ACHTUNG! QUETSCHGEFAHR!**



4. OBLIGATORISCHER BELASTUNGSTEST

Vor dem Gebrauch des NINJA WHEEL müssen Sie folgende Punkte durchführen:

Schritt 1:



Halten Sie die Strecke frei - die Zuschauer müssen einen Sicherheitsabstand von mindestens 3 m zu NINJA WHEEL einhalten.

Schritt 2:

Überprüfen Sie die Ausrüstung: Überprüfen Sie NINJA WHEEL sorgfältig auf Verschleiß, Beschädigung und Abnutzung.

Schritt 3:

- **OBLIGATORISCHER BELASTUNGSTEST** - Testen Sie Ihre Installation, indem Sie ein Gewicht von 150 kg an NINJA BALL hängen. **ACHTUNG!** Wenn Sie während des Tests akustische oder visuelle Anzeichen von Schäden (Reißgeräusche, Ausfransen usw.) hören, beenden Sie den Test. Wählen Sie entweder einen anderen Ort oder ersetzen Sie beschädigte Teile.





5. WARTUNG:

Am Anfang der Saison und mindestens einmal im Monat:

- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile auf Verschleiß, Rost oder Verschleiß. Falls erforderlich, durch slackers Originalersatzteile ersetzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang einmal im Monat.
- Überprüfen Sie alle Holzteile auf Verschleiß und Splitter.
- Untergrundbeschaffenheit: Es wird empfohlen, am Boden einen Schutzbereich mit einer Tiefe von mindestens 30 cm anzulegen. Dieser sollte mit losen Materialien wie Holzmulch/Späne, Holzwerkstofffasern oder zerkleinerten/recycelten Gummimulch befüllt werden.
HINWEIS: Der anfängliche Füllstand wird sich mit der Zeit verdichten. Füllen Sie den Schutzbereich regelmäßig auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens zweimal im Monat während der Saison.
- LAGERUNG: Nehmen Sie NINJA BALL bei Nichtnutzung ab und bewahren Sie diese für Kinder unzugänglich auf. Strangulationsgefahr. Lagern Sie NINJA LADDER nur vollkommen trocken, an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort. Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Heizquellen aussetzen.

PRODUKTHAFTUNGS AUSSCHLUSS & WICHTIGE HINWEISE:

Der Käufer, Installateur und Benutzer der Slackers NINJA BALL muss folgende Punkte beachten:

- Lesen, verstehen und befolgen Sie die Installations- und Sicherheitshinweise.
- Achten Sie auf die ordnungsgemäße Überwachung, Beaufsichtigung und Einweisung Dritter in die sichere Nutzung und Bedienung der NINJA WHEEL .
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das Produkt ordnungsgemäß gewartet wurde und in gutem Betriebszustand ist.
- Sie übernehmen die vollständige Verantwortung für Verletzungen (einschließlich Tod) oder Schäden aufgrund der Nutzung dieses Produkts.
- Stellen Sie sicher, dass alle Hindernisse aus dem Spielfeld entfernt sind und sich alle Nicht-Benutzer in sicherer Entfernung befinden.
- Gehen Sie kein Risiko ein.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany

FR

slackers[®] NINJA WHEEL

ÂGE: 5 +
MAX. POIDS
D'UTILISATEUR: 113 KG
SLA.803SPEU - NINJA WHEEL
MTS NO. 980028

Merci d'avoir acheté le slackers[™] NINJA WHEEL.
Ce produit a été conçu pour offrir du plaisir en toute sécurité aux enfants de 5 ans et plus. Lisez et respectez toutes les règles.
NINJA WHEEL est conçu pour être utilisée avec NINJALINE[™].



LE KIT CONTIENT:

- (1) (1) NINJA WHEEL
- (1) mousqueton de sécurité Delta



**ATTENTION! POUR
USAGE DOMESTIQUE
UNIQUEMENT. UTILISEZ
UNIQUEMENT À
L'EXTÉRIEUR.**



**ATTENTION!
LA SURVEILLANCE D'UN
ADULTE EST REQUISE EN
TOUT TEMPS.**



**ATTENTION!
ASSEMBLAGE ADULTE
REQUIS.**



ATTENTION!
Ne pas sécuriser ni utiliser
un arbre ou une branche
malade, infesté ou
endommagé. Un tel arbre
pourrait se détériorer et
causer des blessures graves
ou la mort.





1. LA SÉCURITÉ D'ABORD! - SUIVEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS :

CE PRODUIT EST DESTINÉ AUX ENFANTS 5+.

- Poids maximum de l'utilisateur 113 kg. À n'utiliser que par une seule personne.
- La hauteur (dégagement) maximale entre les pieds de l'utilisateur et le sol doit être de 30 cm.. Prenez soin de votre sécurité et restez près du sol.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que NINJA WHEEL est correctement installé et ne présentent aucun signe d'usure (par ex. fissures et usure du bois).
- Remplacez les pièces usées ou endommagées si nécessaire.
- N'utilisez que des pièces de rechange originales de la marque slackers, sinon il y a un risque de dysfonctionnement et de blessures consécutives.
- N'utilisez pas NINJA WHEEL lorsque le temps est humide ou s'il y a de la pluie, du vent fort, de la foudre ou d'autres conditions météorologiques extrêmes dans la région.
- Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des blessures graves.
- Installez toujours le produit à la lumière du jour et jamais la nuit ou dans l'obscurité.
- Assurez-vous que les enfants ne courent pas à proximité, devant, derrière ou entre les objets en mouvement (obstacles ninja).
- Les personnes présentes doivent se tenir à une distance d'au moins 3 m de l'installation Ninja afin d'éviter les collisions.
- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Ne sautez jamais du produit lorsqu'il est en mouvement.
- Ne portez jamais de vêtements amples, cagoules, bretelles, foulards, objets attachés avec des rubans, capes ou ponchos car ils pourraient s'emmêler dans le produit. Risque d'étranglement.
- Portez des vêtements bien ajustés et des chaussures fermées (chaussures inadaptées, par exemple sabots, tongs et sandales).
- Retirez les casques de vélo ou autres casques de sport avant d'utiliser le produit.
- N'attachez jamais d'objets à un appareil qui n'a pas été spécialement conçu pour être utilisé avec le produit (par ex. cordes à linge, laisses pour chiens, câbles et chaînes).
- N'installez jamais les NINJA WHEEL sur un sol dur ou de l'eau. Assurez-vous que l'aire de jeu est libre de tout obstacle (par ex. buissons, pierres et tout ce qui peut causer des blessures).
- Assurez-vous que les enfants ne peuvent pas grimper sur une hauteur de 2,5 m (mesurée à partir du sol).

2. EMPLACEMENT DE NINJA WHEEL:

Un soin particulier doit être apporté au choix d'un emplacement.

- N'installez pas le produit sur un sol dur (par ex. béton, asphalte).
- NINJA WHEEL doit être installé sur un sous-sol mou (par ex. prairie, sable) qui est libre de TOUS les obstacles (par ex. Buissons, pierres et autres objets) pouvant causer des blessures. Si le sous-sol choisi devient trop ferme, installez le produit dans un autre endroit avec un sous-sol plus mou.
- Il est recommandé de recouvrir le sol sous NINJA WHEEL avec un matériau de rembourrage (par ex. paillis de bois, copeaux, paillis de caoutchouc).
- Choisissez un emplacement que vous pouvez facilement voir depuis la maison.
- N'installez pas le produit au-dessus de l'eau (par ex. piscines, étangs, rivières ou ruisseaux). Risque de noyade!
- Choisissez un emplacement qui autorise 2 m (dans toutes les directions).



slackers® NINJA WHEEL

3. FIXATION DE NINJA WHEEL:

Les mousquetons de sécurité doivent être enfilés dans les boucles de la sangle Ninjaline AVANT de tendre la NINJALINE.

Attachement à une Ninjaline:

- Attachez NINJA WHEEL aux loops du NINJALINE avec des mousquetons de sécurité delta.
- Utiliser UNIQUEMENT avec des slackers Ninjaline, sinon il y a risque de blessure.
- ATTENTION! RISQUE D'ÉCRASEMENT!



4. TEST DE STRESS OBLIGATOIRE

Avant d'utiliser NINJA WHEEL, vous devez effectuer les opérations suivantes:

Étape 1:


Gardez le parcours dégagé - les spectateurs doivent garder une distance de sécurité d'au moins 3 m de NINJA WHEEL.

Étape 2:

Vérifiez l'équipement: inspectez soigneusement NINJA WHEEL pour déceler l'usure, les dommages et l'usure.

Étape 3:

- **TEST DE CHARGE OBLIGATOIRE** - Testez votre installation en plaçant un poids de 150 kg sur NINJA WHEEL. ATTENTION! Si vous entendez des sons particuliers (bruits de déchirement, effilochage, etc.) pendant le test, arrêtez le test. Choisissez un emplacement différent ou remplacez les pièces endommagées.





5. MAINTENANCE:

Au début de la saison et au moins une fois par mois:

- Vérifiez l'usure, la rouille ou l'usure de toutes les pièces mobiles. Si nécessaire, remplacez-les par des pièces de rechange originales Slackers. Répétez cette procédure une fois par mois.
- État du sous-sol: il est recommandé de créer une zone de protection au sol d'une profondeur d'au moins 30 cm. Celui-ci doit être rempli de matériaux en vrac tels que du paillis / copeaux de bois, des fibres de bois ou du paillis de caoutchouc décheté / recyclé. REMARQUE: Le niveau initial se condensera avec le temps. Remplissez régulièrement la zone de protection. Répétez ce processus au moins deux fois par mois pendant la saison.
- STOCKAGE: retirez NINJA WHEEL lorsqu'elle n'est pas utilisée et gardez-la hors de la portée des enfants. Risque d'étranglement. Ne rangez NINJA WHEEL que dans un endroit complètement sec, dans un endroit frais, sec et sombre. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ DU PRODUIT ET REMARQUES IMPORTANTES:

L'acheteur, l'installateur et l'utilisateur des slackers NINJA WHEEL doivent respecter les points suivants:

- Lisez, comprenez et suivez les instructions d'installation et de sécurité.
- Assurez-vous que les tiers sont correctement informés, supervisés et formés à l'utilisation et au fonctionnement en toute sécurité de NINJA WHEEL.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a été correctement entretenu et qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Vous assumez l'entière responsabilité des blessures (y compris la mort) ou des dommages résultant de l'utilisation de ce produit.
- Assurez-vous que tous les obstacles sont retirés du terrain de jeu et gardez les non-utilisateurs à une distance de sécurité.
- Ne prenez aucun risque.

Si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany

SV

slackers NINJA WHEEL

ÅLDER 5
MAX. ANVÄNDARVIKT: 113 KG
SLA.803SPEU - NINJA WHEEL
MTS NO. 980028

Tack för att du köpte slackers NINJA WHEEL™.
Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder NINJA WHEEL™. Läs och följ alltid alla bestämmelser. Den här produkten har utvecklats för att bruka med uppsättningar ifrån NINJALINE™.



KIT INNEHÅLLER:

- (1) NINJA WHEEL
- (1) Delta säkerhetskarbinhake



VARNING!
ENDAST FÖR
HUSHÅLLSBRUK.
ANVÄND ENDAST
UTOMHUS.



VARNING!
VUXENÖVERVAKNING
KRÄVS HELA TIDEN.



VARNING!
**VARNING! MONTERING
AV VUXNA KRÄVS.**



VARNING!
Säkra inte eller använd inte
ett träd eller en gren som är
sjuk, angripen eller skadad.
Ett sådant träd kan
misslyckas och orsaka
allvarliga skador eller
dödsfall.





1. SÄKERHET FÖRST! - FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER

DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD FÖR BARN FRÅN 5 ÅR UPPÅT.

- Maximal användarvikt 113 kg. Används endast av en person.
- Den maximala höjden (spelrummet) från användarens fötter till marken måste vara 30 cm. Ta hand om din säkerhet och håll dig nära marken.
- Kontrollera före varje användning att NINJA WHEEL är korrekt installerad och inte visar några tecken på slitage (t.ex. sprickor och slitage på träet).
- Byt ut slitna eller skadade delar vid behov.
- Använd endast originaldelar till slackers, annars finns det risk för funktionsfel och därmed skador.
- Använd inte stegen när den är våt, regnar eller åskar.
- Underlåtenhet att följa dessa föreskrifter kan leda till allvarliga skador.
- Installera alltid produkten i dagsljus och aldrig på natten eller i mörker.
- Se till att barn inte springer nära, framför, bakom eller mellan rörliga föremål (ninjahinder).
- Närvarande personer måste hålla ett avstånd på minst 3 m för att undvika kollisioner.
- Se till att produkten endast används för det avsedda syftet.
- Hoppa aldrig av produkten medan den rör sig.
- Bär aldrig löst sittande kläder, huvor, halsremmar, halsdukar, föremål bundna med band, kappor eller ponchos eftersom de kan trassla in sig i produkten. Risk för strypning.
- Använd välpassande kläder och slutna skor (olämpliga skor, till exempel träskor, flip-flops och sandaler).
- Ta av cykelhjälm eller andra sporthjälm innan du använder produkten.
- Fäst aldrig föremål på någon enhet som inte är speciellt utformad för användning med produkten (till exempel tvättlinor, hundband, kablar och kedjor).
- Installera aldrig NINJA WHEEL ovanför hård mark eller vatten. Se till att spelområdet är fritt från alla hinder (till exempel buskar, stenar och allt som kan orsaka skador).
- Se till att barn inte kan klättra över 2,5 m (mätt från marken).

2. PLATSVÄL

Särskild försiktighet krävs vid val av plats.

- Installera inte produkten över hård mark (till exempel betong, asfalt).
- NINJA WHEEL måste installeras över en mjuk mark (till exempel gräsmatta, sand) som är fri från alla hinder (t.ex. buskar, stenar och andra föremål) som kan orsaka skador. Om den valda marken blir för fast, installera produkten på en annan plats med en mjukare mark.
- Vi rekommenderar att du täcker golvet under NINJA WHEEL med stötdämpande material (till exempel trädbark, spån, gummibark).
- Välj en plats som du enkelt kan se från huset.
- Installera inte produkten ovanför vatten (till exempel simbassänger, dammar, floder eller vattendrag). Fara för drunkning!
- Välj en plats som tillåter 2 m (i alla riktningar).


slackers® NINJA WHEEL

3. FÄSTNING AV NINJA WHEEL:

Säkerhetskarbinhakarna måste gängas i öglorna på Ninjaline-bandet innan man spänner bandet.

Fästningen på en Ninjaline:

- Fäst NINJA WHEEL till looparna på NINJALINE med delta säkerhets karbinhake.
- Använd ENDAST med Slackers Ninjaline, annars finns det risk för skador.
- VARNING! KLÄMMRISK



4. OBLIGATORISK BELASTNINGSTEST

Innan du använder NINJA WHEEL måste du göra följande:

Steg 1:

Håll användningsområdet fri - åskådarna måste hålla ett säkerhetsavstånd på minst 3 m från stegen.

Steg 2:

Kontrollera utrustningen: Inspektera stegen noggrant för låsningar, skador och slitage.


Steg 3:

- OBLIGATORISK BELASTNINGSTEST - Testa din installation genom att placera en vikt på 150 kg på NINJA WHEEL eller genom att två personer (tillsammans väger 150 kg) håller NINJA WHEEL och sedan hänger sig långsamt tills båda fötterna svävar över marken. VARNING! Stoppa testet om du hör akustiska eller iakttar visuella tecken på skador (riv ljud, slit osv.). Välj antingen en annan plats eller byt ut skadade delar.



! VARNING!

OBLIGATORISK
BELASTNINGSTEST-
Denna produkt måste testas
med en vikt på 150 kg.





5. UNDERHÅLL:

I början av säsongen och minst en gång per månad:

- Kontrollera alla rörliga delar för låsningar, rost eller slitage. Ersätt vid behov med originaldelar till slackers. Upprepa proceduren en gång i månaden.
- Kontrollera alla träddeklar för slitage och flisor. Slipa av flisor och byt ut skadade delar vid behov.
- Markens tillstånd: Det rekommenderas att skapa ett skyddsområde på marken med ett djup på minst 30 cm. Denna bör fyllas med löst material som trädbark / spån, trämaterialfibrer eller strimlad / återvunnen gummibark. OBS! Den initiala nivån kondenseras över tiden. Fyll på skyddsområdet regelbundet. Upprepa denna process minst två gånger i månaden under säsongen.
- Förvaring: Ta bort NINJA WHEEL när den inte används och förvara den utom räckhåll för barn. Strypningsrisk. Förvara endast NINJA WHEEL på en alldeles torr plats, på en sval, torr och mörk plats. Utsätt inte för direkt solljus eller andra värmekällor.

ANSVARFRISKRIVELSE AV VAROR & VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

Köparen, installatören och användaren av Slackers NINJA WHEEL måste iaktta följande punkter:

- Läs, förstå och följ installations- och säkerhetsanvisningarna.
- Se till att tredje part övervakas ordentligt, övervakas och instrueras i säker användning och drift av NINJA WHEEL.
- Kontrollera inför varje användning att produkten har underhållits ordentligt och att den fungerar.
- Du tar det fulla ansvaret för personskada (inklusive dödsfall) eller skador som härrör från användningen av denna produkt.
- Se till att alla hinder tas bort från spelområdet och att alla icke-användare håller säkert avstånd
- Ta inga risker.

Om du har några frågor om produkten, vänligen kontakta: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany

FI

slackers[®] NINJA WHEEL

IKÄ 5+
ENINT. KÄYTTÄJÄN
PAINO: 113 KG
SLA.803SPEU - NINJA WHEEL
MTS NO. 980028

Kiitos, että ostit slackerit™ NINJA WHEEL. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallista hauskaa 5-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Lue ja noudata kaikkia sääntöjä. NINJA WHEEL on suunniteltu käytettäväksi NINJALINE kanssa.



PAKETTI SISÄLTÄÄ:

- (1) NINJA WHEEL
- (1) Delta-turvarenkaat



VAROITUS!
VAIN KOTIKÄYTTÖÖN.
KÄYTÄ VAIN ULKONA.



VAROITUS!
AIKUISTEN VALVONTA
VAADITAAN KOKO AJAN.



VAROITUS!
AIKUISTEN KOKOONPANO
VAADITAAN.



VAROITUS!
Älä kiinnitä tai käytä sairaita, saastuneita tai vahingoittuneita puita tai oksia. Tällainen puu voi epäonnistua ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.





1. TURVALLISUUS ENSIN! - SEURAA KAIKKI OHJEET

TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU LAPSILLE 5.

- Käyttäjän enimmäispaino 113 kg. Käytä vain yksi henkilö.
- Suurimman korkeuden (välyksen) käyttäjän jalasta maahan on oltava 30 cm. Huolehdi turvallisuudestasi ja pysy lähellä maata.
- Varmista ennen jokaista käyttöä, että NINJA WHEEL on asennettu oikein ja ettei niissä ole kulumisen merkkejä (esim. Halkeamia tai puun kulumista).
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat tarvittaessa.
- Käytä vain alkuperäisten löysien varaosia, muuten on olemassa toimintahäiriöiden ja siitä johtuvien loukkaantumisten vaara.
- Älä käytä NINJA WHEEL märällä, sateella tai ukkosmyrskyllä.
- Näiden määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- Asenna tuote aina päivänvalossa eikä koskaan yöllä tai pimeässä.
- Varmista, että lapset eivät juokse liikkuvien esineiden (ninjaesteiden) lähellä, edessä, takana tai välillä.
- Nykyisten ihmisten on pidettävä vähintään 3 metrin etäisyys Ninja-kokoonpanoon törmäysten välttämiseksi.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen.
- Älä koskaan hyppää tuotteesta, kun se liikkuu.
- Älä koskaan käytä löysiä vaatteita, huppuja, kaulahihnoja, huiveja, nauhoilla, viitteillä tai ponchoilla sidottuja esineitä, koska ne voivat sotkeutua tuotteeseen. Kuristumisvaara.
- Käytä hyvin istuvia vaatteita ja suljettuja kenkiä (sopimattomat kengät, esim. Puukengät, varvastossut ja sandaalit).
- Poista polkupyöräkypärät tai muut urheilukypärät ennen tuotteen käyttöä.
- Älä koskaan kiinnitä esineitä mihinkään laitteeseen, jota ei ole erityisesti suunniteltu käytettäväksi tuotteen kanssa (esim. Pyykkinarut, koiran talutushihnat, kaapelit ja ketjut).
- Älä koskaan asenna NINJA WHEEL kovan maan alle tai veteen. Varmista, että pelialueella ei ole esteitä (esim. Holkit, kivet ja kaikki muut, jotka voivat aiheuttaa vammoja).
- Varmista, että lapset eivät voi kiivetä yli 2,5 metrin korkeudelle (mitattuna maasta).

2. NINJA WHEEL SIJAINTI

Erityistä varovaisuutta on noudatettava sijainnin valinnassa.

- Älä asenna tuotetta kovan maan alle (esim. Betoni, asfaltti).
- NINJA WHEEL on asennettava pehmeän maan alle (esim. niitty, hiekka), joka on vapaa kaikista esteistä (esim. pensaista, kivistä ja muista esineistä), jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisia. Jos valitusta maanalaisesta alueesta tulee liian luja, asenna tuote toiseen paikkaan, jossa maanpinta on pehmeämpi.
- NINJA WHEEL alla oleva lattia on suositeltavaa peittää pehmustemateriaalilla (esim. puumultti, lastut, kumimultti).
- Valitse sijainti, jonka näet helposti talosta.
- Älä asenna tuotetta veden (esim. uima-altaiden, lampien, jokien tai purojen) yläpuolelle. Hukkumisvaara!
- Valitse sijainti, joka sallii 2 m (kaikkiin suuntiin).



slackers® NINJA WHEEL

3. NINJA WHEEL KIINNITTÄMINEN:

Turvasulkurenkaat on kierrettävä Ninjaline-hihnan silmukoihin ENNEN NINJALINEN kiristämistä.

Liite ninjalinjaan:

- Kiinnitä NINJA WHEEL NINJALINE-korvakkeisiin delta-turvarenkailla.
- Käytä vain Ninjaline-slackers kanssa, muuten on olemassa loukkaantumisvaara.
- **VAROITUS! MURKAAMISVAARA!**



4. PAKOLLINEN STRESSITESTI

Ennen kuin käytät NINJA WHEEL, sinun on tehtävä seuraavat toimet:

Vaihe 1:



Pidä kenttä selkeä - spesifikaattoreiden on pidettävä vähintään 3 metrin turvaetäisyys NINJA WHEEL.

Vaihe 2:

Tarkista varusteet: tarkasta NINJA WHEEL huolellisesti kulumisen, vaurioiden ja kulumisen varalta.

Step 3:

- **PAKOLLINEN KUORMITUS** - Testaa asennustasi asettamalla NINJA WHEEL 150 kg paino.
VAROITUS! Jos kuulet akustisia tai visuaalisia merkkejä vaurioista (repimismelu, hankautuminen jne.) Testin aikana, lopeta testi. Joko valitse toinen sijainti tai vaihda vaurioituneet osat.





5. KUNNOSSAPITO:

Kauden alussa ja vähintään kerran kuukaudessa:

- Tarkista kaikki liikkuvat osat kulumisen, ruosteen tai kulumisen varalta. Vaihda tarvittaessa Slackersin alkuperäisiin varaosiin. Toista tämä toimenpide kerran kuukaudessa.
- Maanalaisen kunto: On suositeltavaa luoda maahan suoja-alue, jonka syvyys on vähintään 30 cm. Tämä tulee täyttää irtonaisilla materiaaleilla, kuten puumultsilla / lastuilla, puumateriaalikuiduilla tai silputulla / kierrätetyllä kumimultalla. HUOMAUTUS: Alkutaso tiivistyy ajan myötä. Täytä suoja-alue säännöllisesti. Toista tämä prosessi vähintään kahdesti kuukaudessa kauden aikana.
- VARASTOINTI: Poista NINJA WHEEL, kun niitä ei käytetä, ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Kuristumisriski. Säilytä NINJA WHEEL vain täysin kuivassa paikassa viileässä, kuivassa ja pimeässä paikassa. Älä altista suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.

TUOTTEEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE & TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Slackers NINJA WHEEL ostajan, asentajan ja käyttäjän on noudatettava seuraavia kohtia:

- Lue asennusohjeet ja turvallisuusohjeet sekä ymmärrä niitä ja noudata niitä.
- Varmista, että kolmansia osapuolia valvotaan, valvotaan ja opastetaan NINJA WHEEL turvallisessa käytössä ja käytössä.
- Tarkista ennen jokaista käyttöä, että tuotetta on huollettu asianmukaisesti ja että se on hyvässä kunnossa.
- Olet täysin vastuussa vahingoista (mukaan lukien kuolema) tai vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä.
- Varmista, että kaikki esteet on poistettu pelikentältä ja kaikki
Pidä muut käyttäjät turvallisella etäisyydellä.
- Älä ota riskejä.

Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta, ota yhteyttä: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany



slackers[®] NINJA WHEEL

LEEFTIJDEN 5+
MAX. HOOGTE
GEBRUIKERSGEWICHT: 113 KG
SLA.803SPEU - NINJA WHEEL
MTS NO. 980028

Bedankt voor uw aankoop van de slackers[™] NINJA WHEEL.
Dit product is ontwikkeld om kinderen vanaf 5 jaar veilig plezier
te bieden. Lees en volg alle regels.
NINJA WHEEL is ontworpen voor gebruik met NINJALINE[™].



KIT BEVAT:

- (1) NINJA WHEEL
- (1) Delta veiligheidskarabijnhaak



WAARSCHUWING!
ALLEEN VOOR
HUISHOUDELIJK
GEBRUIK. ALLEEN BUITEN
GEBRUIKEN.



WAARSCHUWING!
TOEZICHT DOOR
VOLWASSENEN IS ALTIJD
VEREIST.



WAARSCHUWING!
MONTAGE DOOR
VOLWASSENEN VEREIST.



WAARSCHUWING!
Beveilig of gebruik geen
boom of tak die ziek, besmet
of beschadigd is. Zo'n boom
kan het begeven en ernstig
letsel of de dood veroorzaken.



1. VEILIGHEID EERST! - VOLG ALLE INSTRUCTIES

DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR KINDEREN 5.

- Maximaal gebruikersgewicht 113 kg. Alleen door één persoon gebruiken.
- De maximale hoogte (vrije ruimte) van de voeten van de gebruiker tot de grond moet 30 cm zijn. Zorg voor uw veiligheid en blijf dicht bij de grond.
- Controleer voor elk gebruik of NINJA WHEEL correct is geïnstalleerd en geen tekenen van slijtage vertoont (bijv. Scheuren en slijtage aan het hout).
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen indien nodig.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen van slackers, anders bestaat er kans op storingen en daaruit voortvloeiend letsel.
- Gebruik de NINJA WHEEL niet als het nat is, regent of onweer.
- Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot ernstig letsel.
- Installeer het product altijd bij daglicht en nooit 's nachts of in het donker.
- Zorg ervoor dat kinderen niet dichtbij, voor, achter of tussen de bewegende objecten (ninja-obstakels) rennen.
- Aanwezige mensen moeten een afstand van minimaal 3 m aanhouden tot de Ninja-opstelling om botsingen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het product alleen wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Spring nooit van het product terwijl het in beweging is.
- Draag nooit loszittende kleding, kappen, nekriemen, sjaals, voorwerpen vastgebonden met linten, capes of poncho's, aangezien deze in het product verstrikt kunnen raken. Gevaar voor wurging.
- Draag goed passende kleding en dichte schoenen (ongeschikte schoenen, bijv. Klompen, slippers en sandalen).
- Doe fietshelmen of andere sporthelmen af voordat u het product gebruikt.
- Bevestig nooit voorwerpen aan een apparaat dat niet specifiek is ontworpen voor gebruik met het product (bijv. Waslijnen, hondenriemen, kabels en kettingen).
- Installeer de NINJA WHEEL nooit boven een harde ondergrond of water. Zorg ervoor dat het speelveld vrij is van alle obstakels (bijv. Struiken, stenen en alles dat verwondingen kan veroorzaken).
- Zorg ervoor dat kinderen niet hoger kunnen klimmen dan 2,5 m (gemeten vanaf de grond).

2. NINJA WHEEL LOCATIE

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het kiezen van een locatie.

- Installeer het product niet op een harde ondergrond (bijv. Beton, asfalt).
- De NINJA WHEEL moet worden geïnstalleerd op een zachte ondergrond (bijv. Weide, zand) die vrij is van ALLE obstakels (bijv. Struiken, stenen en andere voorwerpen) die letsel kunnen veroorzaken. Als de gekozen ondergrond te stevig wordt, installeer het product dan op een andere locatie met een zachtere ondergrond.
- Het wordt aanbevolen om de vloer onder de NINJA WHEEL te bedekken met opvulmateriaal (bijv. Houtmulch, spaanders, rubbermulch).
- Kies een locatie die u gemakkelijk vanuit het huis kunt zien.
- Installeer het product niet boven water (bijv. Zwembaden, vijvers, rivieren of beekjes). Gevaar voor verdrinking!
- Kies een locatie die 2 m (in alle richtingen) toelaat.



slackers[®] NINJA WHEEL

3. DE NINJA WHEEL BEVESTIGEN:

De veiligheidskarabijnhaken moeten in de lussen van de Ninjaline-band worden geregen VOORDAT de NINJALINE wordt gespannen.

Bevestiging aan een Ninjaline:

- Bevestig de NINJA WHEEL aan de lussen van de NINJALINE met deltaveiligheidskarabiniers.
- ALLEEN gebruiken met slappe Ninjaline, anders bestaat er kans op letsel.
- **WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR VERPLETTERING!**



4. VERPLICHTE STRESSTEST

Voordat u de NINJA WHEEL gebruikt, moet u het volgende doen:

Stap 1:

Houd het parcours vrij - toeschouwers moeten een veiligheidsafstand van minstens 3 m van de NINJA WHEEL houden.

Stap 2:

Controleer uitrusting: inspecteer de NINJA WHEEL zorgvuldig op slijtage, beschadiging en slijtage.

Stap 3:


- **VERPLICHTE BELASTINGSTEST** - Test uw installatie door een gewicht van 150 kg op de NINJA WHEEL te plaatsen. **WAARSCHUWING!** Als u tijdens de test akoestische of visuele tekenen van schade hoort (scheurgeluiden, rafelen, enz.), Moet u de test stoppen. Kies een andere locatie of vervang beschadigde onderdelen.



WAARSCHUWING!

**VERPLICHTE
BELASTINGSTEST -**

Dit product moet worden
getest met een gewicht van
150 kg.





5. ONDERHOUD:

Aan het begin van het seizoen en minimaal één keer per maand:

- Controleer alle bewegende onderdelen op slijtage, roest of slijtage. Vervang indien nodig door originele reserveonderdelen van Slackers. Herhaal deze procedure een keer per maand.
- Staat van de ondergrond: Het wordt aanbevolen om een beschermingsgebied op de grond te creëren met een diepte van minimaal 30 cm. Dit moet worden gevuld met losse materialen zoals houtmulch / houtkrullen, houtmateriaalvezels of versnipperde / gerecyclede rubberen mulch. **OPMERKING:** Het aanvankelijke niveau zal na verloop van tijd condenseren. Vul de beschermingszone regelmatig. Herhaal dit proces gedurende het seizoen minstens twee keer per maand.
- **OPSLAG:** Verwijder de NINJA WHEEL wanneer deze niet in gebruik is en bewaar deze buiten het bereik van kinderen. Risico op wurging. Bewaar de NINJA WHEEL alleen op een volledig droge plaats, op een koele, droge en donkere plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.

PRODUCT DISCLAIMER & BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

De koper, installateur en gebruiker van de slackers NINJA WHEEL dienen de volgende punten in acht te nemen:

- Lees, begrijp en volg de installatie- en veiligheidsinstructies.
- Zorg ervoor dat derden de juiste supervisie, supervisie en instructies krijgen over het veilige gebruik en de bediening van de NINJA WHEEL.
- Controleer voor elk gebruik of het product goed is onderhouden en in goede staat verkeert.
- U bent volledig verantwoordelijk voor letsel (inclusief overlijden) of schade als gevolg van het gebruik van dit product.
- Zorg ervoor dat alle obstakels en alles van het speelveld zijn verwijderd. Houd niet-gebruikers op veilige afstand.
- Neem geen enkel risico.

Voor vragen over het product kunt u contact opnemen met: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany

IT

slackers[®] NINJA WHEEL

ETÀ 5+
MAX. PESO UTENTE: 113 KG
SLA.803SPEU - NINJA WHEEL
MTS NO. 980028

Grazie per aver acquistato lo slackers[™] NINJA WHEEL.
Questo prodotto è stato progettato per offrire divertimento sicuro
dai 5 anni in su. Leggi e rispetta tutte le regole.
NINJA WHEEL è progettata per essere utilizzata con
NINJALINE[™].



IL KIT CONTIENE:

- (1) NINJA WHEEL
- (1) Moschettone di sicurezza Delta



AVVERTENZE!
SOLO PER USO
DOMESTICO. UTILIZZARE
SOLO ALL'APERTO.



AVVERTENZE!
LA SUPERVISIONE DI UN
ADULTO È SEMPRE
NECESSARIA.



AVVERTENZE!
È RICHiesto IL
MONTAGGIO DI UN
ADULTO.



AVVERTENZE!
Non proteggere o utilizzare
un albero o un ramo malato,
infestato o danneggiato.
Un albero del genere
potrebbe guastarsi e causare
lesioni gravi o morte.





1. LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO! - SEGUI TUTTE LE ISTRUZIONI

QUESTO PRODOTTO È DESTINATO AI BAMBINI 5.

- Peso massimo utente 113 kg. Utilizzare solo da una persona.
- L'altezza massima (distanza libera) dai piedi dell'utente al suolo deve essere di 30 cm. Prenditi cura della tua sicurezza e stai vicino al suolo.
- Prima di ogni utilizzo accertarsi che NINJA WHEEL sia correttamente installata e non presenti segni di usura (es. Crepe e usura sul legno).
- Sostituire le parti usurate o danneggiate se necessario.
- Utilizzare solo ricambi originali per slackers, altrimenti sussiste il rischio di malfunzionamento e conseguenti lesioni.
- Non utilizzare NINJA WHEEL in caso di pioggia, pioggia o temporale.
- Il mancato rispetto di queste normative può provocare lesioni gravi.
- Installare sempre il prodotto alla luce del giorno e mai di notte o al buio.
- Assicurarsi che i bambini non corrano vicino, davanti, dietro o tra gli oggetti in movimento (ostacoli ninja).
- Le persone presenti devono mantenere una distanza di almeno 3 m dal setup Ninja per evitare collisioni.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Non saltare mai giù dal prodotto mentre è in movimento.
- Non indossare mai abiti larghi, cappucci, cinturini per il collo, sciarpe, oggetti legati con nastri, mantelle o poncho poiché potrebbero impigliarsi nel prodotto. Rischio di strangolamento.
- Indossare abiti aderenti e scarpe chiuse (scarpe non adatte, ad es. Zoccoli, infradito e sandali).
- Togliere i caschi da bicicletta o altri caschi sportivi prima di utilizzare il prodotto.
- Non attaccare mai oggetti a qualsiasi dispositivo che non sia stato specificamente progettato per l'uso con il prodotto (es. Corde per vestiti, guinzagli per cani, cavi e catene).
- Non installare mai NINJA WHEEL su sottosuolo o acqua. Assicurati che l'area di gioco sia libera da tutti gli ostacoli (ad esempio cespugli, pietre e qualsiasi cosa che possa causare lesioni).
- Assicurarsi che i bambini non possano arrampicarsi su un'altezza di 2,5 m (misurata da terra).

2. POSIZIONE NINJA WHEEL

È necessario prestare particolare attenzione nella scelta di una posizione.

- Non installare il prodotto su sottosuolo duro (es. cemento, asfalto).
- NINJA WHEEL deve essere installata su un sottosuolo soffice (es. Prato, sabbia) che sia libero da TUTTI gli ostacoli (es. cespugli, pietre e altri oggetti) che potrebbero causare lesioni. Se il sottosuolo scelto diventa troppo rigido, installare il prodotto in un altro luogo con un sottosuolo più morbido.
- Si consiglia di coprire il pavimento sotto NINJA WHEEL con materiale di imbottitura (es. paccame di legno, trucioli, paccame di gomma).
- Scegli una posizione che puoi facilmente vedere dalla casa.
- Non installare il prodotto sopra l'acqua (es. Piscine, stagni, fiumi o ruscelli). Pericolo di annegamento!
- Scegliere una posizione che consenta 2 m (in tutte le direzioni).


slackers® NINJA WHEEL

3. ATTACCO NINJA WHEEL:

I moschettoni di sicurezza devono essere infilati negli anelli della fettuccia Ninjaline PRIMA di mettere in tensione il NINJALINE.

Attaccamento a un ninja:

- Attacca le NINJA WHEEL ai passanti del NINJALINE con i moschettoni di sicurezza delta.
- Utilizzare SOLO con fannulloni Ninjaline, altrimenti c'è il rischio di lesioni.
- **AVVERTENZE!** PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!



4. STRESS TEST OBBLIGATORIO

Prima di utilizzare NINJA WHEEL, devi fare quanto segue:

Passo 1:

Mantenere il percorso libero - gli spettatori devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 3 m de NINJA WHEEL.

Passo 2:

Controllare l'attrezzatura: ispezionare attentamente NINJA WHEEL per usura, danni e usura.


Passo 3:

- **TEST DI CARICO OBBLIGATORIO** - Metti alla prova la tua installazione posizionando un peso di 150 kg su NINJA WHEEL. **AVVERTENZE!!** Se durante il test si sentono segni acustici o visivi di danni (rumori di strappo, sfilacciamento, ecc.), Interrompere il test. Scegli una posizione diversa o sostituisci le parti danneggiate.



AVVERTENZE!
PROVA DI CARICO
OBBLIGATORIO -

Questo prodotto deve essere testato con un peso di 150 kg.





5. MANUTENZIONE:

All'inizio della stagione e almeno una volta al mese:

- Controllare tutte le parti mobili per usura, ruggine o usura. Se necessario, sostituire con ricambi originali Slackers. Ripeti questa procedura una volta al mese.
- Stato del sottosuolo: Si consiglia di creare una zona di protezione al suolo con una profondità di almeno 30 cm. Questo dovrebbe essere riempito con materiali sfusi come pacciamatura / trucioli di legno, fibre di materiale di legno o pacciamatura di gomma tritato / riciclato. NOTA: il livello iniziale si condenserà nel tempo. Riempire regolarmente l'area di protezione. Ripeti questo processo almeno due volte al mese durante la stagione.
- CONSERVAZIONE: rimuovere NINJA WHEEL quando non è in uso e tenerla fuori dalla portata dei bambini. Rischio di strangolamento. Conservare NINJA WHEEL solo in un luogo completamente asciutto, in un luogo fresco, asciutto e buio. Non esporre alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ SUL PRODOTTO E NOTE IMPORTANTI:

L'acquirente, l'installatore e l'utente degli slackers NINJA WHEEL devono osservare i seguenti punti:

- Leggere, comprendere e seguire le istruzioni di installazione e sicurezza.
- Assicurarsi che terze parti siano adeguatamente sorvegliate, sorvegliate e istruite sull'uso e il funzionamento in sicurezza di NINJA WHEEL.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che il prodotto sia stato adeguatamente mantenuto e sia in buono stato di funzionamento.
- L'utente si assume la completa responsabilità per lesioni (inclusa la morte) o danni risultanti dall'uso di questo prodotto.
- Assicurati che tutti gli ostacoli siano rimossi dal campo di gioco e tutti Tenere i non utenti a distanza di sicurezza.
- Non correre rischi.

In caso di domande sul prodotto, contattare: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany