



Boxovací trenažér MASTER® Profesional MAS-DB018



Uživatelský manuál

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na výrobku či zaznamenáte-li chybějící části výrobku, kontaktujte nás za účelem jejich nahrazení.

Základní informace:

- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití, ve vnitřním prostředí. Není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení.
- Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou vést k úrazu či poškození výrobku.
- Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní se svým lékařem. Na lékaře by se měly obrátit hlavně osoby s existujícími zdravotními problémy. V případě, že e u vás během tréninku vyskytnou bolesti hlavy, bolest na prsou, nepravidelný srdeční tep, zadýchávání, nevolnost či pocity na omdlení aj., cvičení okamžitě přerušete a svůj zdravotní stav konzultujte s lékařem.

- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje.
- Osoby s handicapem by měly trenažér používat pouze za dozoru dospělé osoby.
- Cvičte ve vhodném sportovním oděvu a obuvi.
- Dětem a domácím mazlíčkům zamezte přístup k trenažéru.
- Před začátkem tréninku zkontrolujte, zda je výrobek správně sestavený a zda není poškozený.
- Výrobek používejte pouze způsobem popsáním v tomto manuálu.

Technická data:

- povrchový materiál: otěruvzdorná PVC tkanina
- vnitřní materiál: molitanová výplň
- písek naplnitelný stabilní podstavec
- průměr: 40 cm
- výška: 170 cm
- podstavec: objem: 68 litrů, průměr: 61 cm
- hmotnost balení: 17.00 kg
- rozměry balení (v x š x h): 68 x 88 x 60 cm

Sestavení:

- Díly vyjměte z balení a odstraňte veškerý obalový materiál., zkontrolujte, zda je v pořádku
- Pro naplnění základny použijte písek – objem základny je 68 l.
- Provaz protáhněte skrz otvory na trenažéru, viz obrázek
- Umístěte trenažér na bezpečné místo – mimo dosah ostrých hran a předmětů, minimálně 1,5 m od zdi.



Údržba a skladování:

- Tento výrobek nepotřebuje žádnou speciální údržbu
- Pro čištění používejte vlhký hadřík, můžete použít mýdlovou vodu. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození výrobku.
- Skladujte při teplotě 5-30°C. Nenechávejte trenažér na přímém slunečním světle.

Použití

Boxovací trenažér slouží ke zlepšení síly, rychlosti a přesnosti Vašich úderů a kopů. Můžete ho používat samostatně nebo ve dvojici. Trénink s boxovacím trenažérem přispívá ke zlepšení kondice a odbourání stresu. Výrobek je určen výhradně k domácímu použití.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice

servis@nejlevnejsisport.cz

www.nejlevnejsisport.cz





Boxovací trenažér MASTER® Profesional MAS-DB018



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu. Hoci vynakladáme veľké úsilie na zabezpečenie kvality každého nášho výrobku, ojediniele sa môžu vyskytnúť chýbajúce alebo chybné diely. V prípade objavenia akýchkoľvek závad na výrobku či zaznamenáte ak chýbajúce časti výrobku, kontaktujte nás za účelom ich nahradenia.

Základné informácie:

- Tento výrobok je určený iba pre domáce použitie, vo vnútornom prostredí. Nie je určený pre komerčné účely a vyššie výkonnostné zaťaženie.
- Nesprávne používanie (ako napr. Nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez rozcvičenia, zlé nastavenie), môžu viesť k úrazu či poškodeniu výrobku.
- Pred začiatkom cvičenia, konzultujte váš zdravotný so svojim lekárom. Na lekára by sa mali obrátiť hlavne osoby s existujúcimi zdravotnými problémami. V prípade, že e u vás počas tréningu vyskytnú bolesti hlavy, bolesť na prsiach, nepravidelný srdcový tep, dýchavičnosť, nevoľnosť či pocity na omdlenie ai., Cvičenie okamžite prerušte a svoj zdravotný stav konzultujte s lekárom.

- Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie spôsobené použitím tohto výrobku či zlým zostavením a údržbou stroja.
- Osoby s handicapom by mali trenažér používať iba za dozoru dospeljej osoby.
- Cvičte vo vhodnom športovom odevu a obuvi.
- Deťom a domácim miláčikom zamedzte prístup k trenažéru.
- Pred začiatkom tréningu skontrolujte, či je výrobok správne zostavený a či nie je poškodený.
- Výrobok používajte iba spôsobom popísaným v tomto manuáli.

Technické dáta:

- Povrchový materiál: oteruvzdorná PVC tkanina
- Vnútorý materiál: molitanová výplň
- Pieskom naplniteľný stabilný podstavec
- Priemer: 40 cm
- Výška: 170 cm
- Podstavec: objem: 68 litrov, priemer: 61 cm
- Hmotnosť balenia: 17.00 kg
- Rozmer balenia (v x š x h): 68 x 88 x 60 cm

Zostavenie:

- Diely vyberte z balenia a odstráňte všetok obalový materiál., Skontrolujte, či je v poriadku
- Pre naplnenie základne použite piesok - objem základne je 68 l.
- Povraz pretiahnite cez otvory na trenažéri, vid' obrázok
- Umiestnite trenažér na bezpečné miesto - mimo dosahu ostrých hrán a predmetov, minimálne 1,5 m od steny.

Údržba a skladovanie:

- Tento výrobok nepotrebuje žiadnu špeciálnu údržbu
- Na čistenie používajte vlhkú handričku, môžete použiť mydlovú vodu. nikdy
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku.
- Skladujte pri teplote 5-30 ° C. Nenechávajte trenažér na priamom slnečnom svetle.

Použitie:

Boxovací trenažér slúžia na zlepšenie sily, rýchlosti a presnosti Vašich úderov a kopov. Môžete ho používať samostatne alebo vo dvojici. Tréning s boxovacom trenažérom prispieva k zlepšeniu kondície a odbúranie stresu. Výrobok je určený výhradne na domáce použitie.

Predávajúci poskytuje na tento výrobek prvému majiteľovi záruku 2 roky od dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebením dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

