

Stan na trampolíny

Namiet na trampolíny



CZ - ČTĚTE NÁVOD AŽ DO KONCE !!!

Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku.

SK - ČÍTAJTE NÁVOD AŽ DO KONCA!!!

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku.

PL - PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ AŻ DO KOŃCA!!!

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Přečtěte si následující návod a další informace před skládáním nebo používáním stanu kteroukoliv osobou

Uschovejte si prosím návod pro pozdější použití.

Důležité upozornění:!!

Abyste zamezili možnosti úrazu či usmrcení, přečtěte si tento návod před složením a používáním stanu!

Dozor dospělé osoby – složit stan může pouze dospělá osoba

- při používání stanu dětmi je nutný dohled dospělé osoby!

Ochrana dětí:

- zamezte spadnutí stanu nebo uškrcení stanem – vcházejte pouze dveřním otvorem a buďte při tom opatrní.
- Asistujte malým dětem při vcházení a vycházení ze stanu
- Ve stanu se nesmí skákat a také nelozte po stanu.
- Vysoké teploty mohou být nebezpečné pro malé děti. V horkých dnech vždy nechejte otevřené okno, abyste zamezili žáru uvnitř stanu
- Ochranné polštáře musí být v místě připevnění stanu.

Zamezení možnosti vzniku požáru, opálení či elektrošoku:

- Nikdy nepoužívejte v blízkosti – uvnitř, pod nebo blízko jakékoliv hořlavé prostředky jako jsou zápalky, světla, svíčky, fukary, lampy nebo grily.
- Nezapojujte do zásuvky el. Napětí. Nepoužívejte uvnitř stanu elektrické spotřebiče.
- Podložka trampolíny je hořlavá

Ochrana stanu a trampolíny:

- Nepoužívejte uvnitř stanu žádné ostré a skleněné předměty
- Nedávejte dovnitř stanu zvířata s drápy
- Při větším větru složte stan.

Udržujte všechny horké předměty daleko od stanu.

Stan není nehořlavý, pokud se látka dostane do kontaktu s jakoukoliv neznámou hmotou, odolnost proti ohni se může snížit.

V případě, že vám v balení chybí nějaké části, nebo jsou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce.

SK

Prečítajte si nasledujúci návod a ďalšie informácie pred skladaním alebo používaním stanu ktoroukoľvek osobou

Uschovajte si prosím návod pre neskoršie použitie.

Dôležité upozornenie:!!

Aby ste zamedzili možnosti úrazu či usmrteniu, prečítajte si tento návod pred zložením a používaním stanu!

Dozor dospelých osoby - zložiť stan môže iba dospelá osoba

- pri používaní stanu deťmi je nutný dohľad dospelých osoby!

Ochrana detí:

- zamedzte spadnutiu stanu alebo uškrtenu stanom - vchádzajte iba dverným otvorom a buďte pri tom opatrní.
- Asistujte malým deťom pri vchádzaní a vychádzaní zo stanu
- V stane sa nesmie skákať a tiež nelezte po stane.
- Vysoké teploty môžu byť nebezpečné pre malé deti. V horúcich dňoch vždy nechajte otvorené okno, aby ste zamedzili žiaru vnútri stanu
- Ochranné vankúše musia byť v mieste pripevnenia stanu.

Zamedzenie možnosti vzniku požiaru, opáleniu či elektrošokov:

- Nikdy nepoužívajte v blízkosti - vnútri, pod alebo blízko akékoľvek horľavé prostriedky ako sú zápalky, svetlá, sviečky, dýchadlá, lampy alebo grily.
- Nezapájajte do zásuvky el. napätie. Nepoužívajte vo vnútri stanu elektrické spotrebiče.
- Podložka trampolíny je horľavá

Ochrana stanu a trampolíny:

- Nepoužívajte vo vnútri stanu žiadne ostré a sklenené predmety
- Nedávajte dovnútra stanu zvieratá s pazúrami
- Pri väčšom vetre zložte stan.

Udržujte všetky horúce predmety ďaleko od stanu.

Stan nie je nehorľavý, ak sa látka dostane do kontaktu s akoukoľvek neznámou hmotou, odolnosť proti ohňu sa môže znížiť.

V prípade, že vám v balení chýbajú nejaké časti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.

PL

Przeczytaj poniższą instrukcję oraz dalsze informacje przed rozpoczęciem montażu lub użyciem przez każdą osobę.

Prosimy o zachowanie instrukcji na przyszłość.

Ważne informacje:!!

Aby uniknąć obrażeń lub śmierci, zapoznaj się z instrukcją przed montażem i używaniem namiotu,

Nadzów osoby dorosłej – złożyć namiot musi składać osoba dorosła

- podczas korzystania z namiotu dzieci powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych

Ochrona dzieci:

- Aby uniknąć spadnięcia namiotu lub obrażenia – wchodzić zawsze przez drzwi i bądź poprostu ostrożny.
- Pomagaj małym dzieciom przy wchodzeniu i wychodzeniu z namiotu
- W namiocie nie można skakać a także nie chodzić po namiocie
- Wysokie temperatury mogą być niebezpieczne dla małych dzieci. Podczas upalnych dni zawsze zostawiaj otwarte okno, aby uniknąć ciepła wewnątrz namiotu

Uniknięcie możliwości pożaru, zapalenia itd:

- Nigdy nie używaj namiotu wewnątrz, lub blisko jakiegokolwiek łatwopalnego urządzenia jakim są zapalki, światła, świeczki, wentylatory, lampy lub grile.
- Ni podłączaj wtyczki do gniazdka elektrycznego. Nie używaj wewnątrz namiotu elektrycznych przedmiotów.
- Mata trampoliny jestv łatowpalna

Ochronny namiot na trampoliny:

- Nie używaj wewnątrz namiotu żadnych ostrych ani szklanych przedmiotów.
- Nie można wewnątrz namiotu umieszczać żadnych zwierząt z pazurami
- W przypadku dużego wiatru złóż namiot.

Wszystkie gorące przedmioty przechowuj z dala od namiotu. Namiot nie jest wykonany z materiału łatwopalnego, jednak jeśli dojdzie do kontaktu z jakąkolwiek nieznaną substancją, odporność na ogień może się obniżyć.

W przypadku gdy w opakowaniu brakuje konkretnego elementu lub któraś część jest uszkodzona, skontaktuj się proszę ze swoim sprzedawcą.



CZ JAK SLOŽIT STAN?

Přečtěte si důkladně návod na složení před začátkem skládání. Následujte postup, doporučujeme skládat stan ve dvou dospělých osobách.

Ke skládání nepotřebujete žádné nářadí, žádné šrouby ani matice. Doporučujeme použít rukavice při skládání. Trampolína může sloužit jako pracovní stůl.

Krok 1. Připevněte 3 tyče spojením částí pomocí spojek, které jsou na tyčích. Vnitřní elastické lanko je uvnitř tyčí (obr. 1)

SK AKO ZLOŽIŤ STAN?

Prečítajte si dôkladne návod na zloženie pred začiatkom skladania. Nasledujte postup, odporúčame skladať stan vo dvoch dospelých osobách.

Ku skladaniu nepotrebuje žiadne náradie, žiadne skrutky ani matice. Odporúčame použiť rukavice pri skladaní. Trampolína môže slúžiť ako pracovný stôl.


Krok 1. Pripevnite 3 tyče spojením častí pomocou spojok, ktoré sú na tyčiach. Vnútorne elastické lanko je vo vnútri tyčí (obr. 1.)

PL JAK ZŁOŻYĆ NAMIOT?

Przeczytaj dokładnie instrukcję montażu przed rozpoczęciem składania. Postępuj zgodnie z przedstawioną procedurą, zaleca się składanie namiotu przez 2 osoby dorosłe.

Krok 1. Připevněte 3 tyče spojením částí pomocí spojek, které jsou na tyčích. Vnitřní elastické lanko je uvnitř tyčí (obr. 1.)

Krok 1. Zmontuj 3 wsporniki za pomocą złączek, które są na wspornikach. (rys.1)



obrázek 1

BUĎTE OPATRNÍ NA SPOJKY A KONCE TYČÍ, KDYŽ JE SKLÁDÁTE, JE ZDE RIZIKO SKŘÍPNUTÍ RUKOU.

Když je složíte, dejte je na podlahu, měly by to být 3 stejně dlouhé tyče.

PODCZAS MONTAŻU BĄDŹ OSTROŻNY NA ZŁĄCZKI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCACH WSPORNIKÓW, ISTNIEJE RYZYKO ZACIŚNIĘCIA RĄK

Podczas ich składania, umieść je na podłodze, 3 wsporniki mają jedną długość.

CZ KROK 2:

Nyní dejte stan na trampolínu tak, jaký směr chcete mít dveří. Vchod je tvaru "D" se zipem na vnitřní a vnější straně. Ujistěte se prosím, že 3 objímky, které rozdělují celý stan na 4 části jsou stejně velké a objímky jsou nahoru proti vrchní ploše (že jsou zakřivenou částí stanu nahoru proti podušce – obrázek 2.

Nyní zasuňte jednu složenou tyč do objímky na stanu, nepoužívejte násilí, protáhněte ji lehce.

Zopakujte tento postup pro další dvě tyče pro další dvě objímky.

SK KROK 2:

Teraz dajcie stan na trampolínu tak, aký smer chcete mať dverí. Vchod je tvaru "D" so zipsom na vnútornej a vonkajšej strane. Uistite sa prosím, že 3 objímky, ktoré rozdeľujú celý stan na 4 časti sú rovnako veľké a objímky sú hore proti vrchnej ploche (že sú zakrivenou časťou stanu hore proti poduške - obrázok 2.


Teraz zasuňte jednu zloženú tyč do objímky na stane, nepoužívajte násilie, pretiahnite ju ľahko.

Zopakujte tento postup pre ďalšie dve tyče pre ďalšie dve objímky.

PL KROK 2:

Teraz umieść swój namiot na trampolinie w zależności od tego w którym kierunku chcesz mieć drzwi. Wejście jest w kształcie litery "D" z suwakiem na zewnątrz i wewnątrz. Upewnij się, że 3 pierścienie, które rozdzielają namiot na 4 części są tej samej wielkości a uchwyty znajdują się na górnej powierzchni. (tak, że zaokrąglona część namiotu, zachodzi pod poduszkę.

Obrázek 2



CZ KROK 3:


Na dvě protilehlé nohy přišroubujte držáky stanu viz obrázek 3

SK KROK 3 :

Na dve protíľahlé nohy priskrutkujte držiaky stany vid'. obrázok 3

PL KROK 3 :

Na dwie przeciwległe nogu przykręć uchwyty namiotu, patrz obrazek 3



Obrázek 3

CZ KROK 4:

Nyní vložte jeden konec boční tyče (v objímce) do boční zářezky jedné spojovací části svorky, zopakujte tento postup i na další konce tyčí a připevněte zbývající 2 tyče. Když jsou všechny konce tyčí vloženy do zářezek, pak by měl celý stan pokrýt trampolínu. Připevněte stan na rám pomocí šňůry přišité na rozích stanu a zakryjte svorky pomocí speciálního krytu a dotáhněte šňůru. Viz obrázek 4.

Nyní je stan připraven k používání.

SK KROK 4 :

Teraz vložte jeden koniec bočnej tyče (v objímke) do bočnej zářezky jednej spojovacej časti svorky, zopakujte tento postup aj na ďalšie konce tyčí a pripevnite zostávajúce 2 tyče. Keď sú všetky konce tyčí vložené do zářezok, potom by mal celý stan pokryť trampolínou. Pripevnite stan na rám pomocou šnúry prišitej na rohoch stanu a zakryte svorky pomocou špeciálneho krytu a dotiahnite šnúru. Pozri obrázok 4.

Teraz je stan pripravený na používanie.

PL KROK 4:

Teraz włóż jeden koniec bocznego wspornika i zaciśnij zaciskiem, postępuj tak samo przy kolejnych 2 wspornikach. Gdy już wszystkie pręty są zamocowane za pomocą zacisków, namiot powinien pokrywać całą powierzchnię trampoliny. Zaciągnij namiot na ramę za pomocą specjalnych sznurków, przykryj specjalną osłoną i dokręć kabel.

Namiot jest gotowy do użycia.



Obrázek 4

CZ Jak rozložit a uskladnit stan

Složení stanu na bok trampolíny

Pokud stan zrovna nepoužíváte, můžete jej složit na bok trampolíny. Uděláte to tak, že položíte stan dolů do připravených šňůr. Nemusíte rozebírat žádnou část stanu, pouze odvážete šňůru na jedné straně stanu. Odstraňte jednu stranu ze zarážky a potlačte ji na druhou stranu stanu, tyče se složí. Pak stan skladujte na suchém místě – obrázek 5 a 6.

SK Ako rozložit' a uskladnit' stan

Zloženie stanu na bok trampolíny

Ak stan práve nepoužívate, môžete ho zložiť na bok trampolíny. Urobíte to tak, že položíte stan dole do pripravených šnúr. Nemusíte rozoberať žiadnu časť stanu, len odviažete šnúru na jednej strane stanu. Odstráňte jednu stranu zo zarážky a potlačte ju na druhú stranu stanu, tyče sa zložia. Potom stan skladujete na suchom mieste - obrázok 5 a 6.

PL Jak rozlożyć i przechowywać namiot

Złożenie namiotu na bok trampoliny

Jeśli nie korzystasz z namiotu, możesz go złożyć na bok trampoliny. Zrób to tak, że zwiniesz namiot i przymocujesz go za pomocą sznurków. Nie musisz demontować żadnej części namiotu, wystarczy odwiązać sznur z jednej strony namiotu.

Namiot przechowuj w suchym miejscu.



Obrázek 5 a 6

CZ

Sluneční záření zkracuje životnost materiálu stanu. Pro delší životnost stanu, používejte kryt trampolíny pro ochranu před zářením, když není trampolína používána. Když stan sundáte, skladujte jej na suchém místě. Doporučujeme skladovat v obalu na stanu, pokud jej nebudete dlouho používat.

Sundání stanu z trampolíny

Ujistěte se, že je stan suchý před skladováním. Zopakujte proces složení v opačném směru. Svorky stanu nemusí být odstraněny. Uskladněte stan na bezpečném, suchém místě. Pokud je stan pryč, odstraňte všechny části z plochy trampolíny. Ujistěte se, že je plocha čistá a nemá žádné trhliny či díry.

Bezpečnostní informace

Důležité pro bezpečnost

Stan na trampolínu slouží pro rekreační účely. Je určen pro rám standardní kruhové trampolíny velikosti 244 – 457 cm v průměru – záleží na modelu stanu. Následující informace jsou důležité pro bezpečnosti. Některé jsou určeny pro všechny druhy stanu, některé pouze pro tento typ. Seznam není úplný.

Bezpečné skládání stanu

Následuje detailní skládání krok za krokem v návodu na složení. Skládat stan musí pouze dospělá osoba, ne děti. Při skládání použijte rukavice pro ochranu rukou před ostrými předměty. Když stan složíte, tyčky budou napnuté, aby držely správný tvar. Udržujte děti dále od stanu, když jej skládáte, a nenechávejte si je hrát s částí stanu při skládání. Pro zamezení protržení stanu při používání, na trampolíně by měla být ochranná podložka. Podložka musí být připevněna dříve než napnutí stanu. Podložka snižuje možnost ublížení a nehody při kontaktu s pružinami a rámem.

SK

Slnecné žiarenie skracuje životnosť materiálu stanu. Pre dlhšiu životnosť stanu, používajte kryt trampolíny pre ochranu pred žiarením, keď nie je trampolína používaná. Keď stan zložíte, skladujte ho na suchom mieste. Odporúčame skladovať v obale na stanu, ak ho nebudete dlho používať.

Sňatie stanu z trampolíny

Uistite sa, že je stan suchý pred skladovaním. Zopakujte proces zloženia v opačnom smere. Svorky stanu nemusia byť odstránené. Uskladnite stan na bezpečnom, suchom mieste. Ak je stan preč, odstráňte všetky časti z plochy trampolíny. Uistite sa, že je plocha čistá a nemá žiadne trhliny alebo diery.

Bezpečnostné informácie

Dôležité pre bezpečnosť

Stan na trampolínu slúži na rekreačné účely. Je určený pre rám štandardné kruhové trampolíny veľkosti 244 - 457 cm v priemere - záleží na modele stanu. Nasledujúce informácie sú dôležité pre bezpečnosť. Niektoré sú určené pre všetky druhy stanu, niektoré len pre tento typ. Zoznam nie je úplný.

Bezpečné skladanie stanu

Nasleduje detailné skladanie krok za krokom v návode na zloženie. Skladať stan musí len dospelá osoba, nie deti. Pri skladaní použite rukavice na ochranu rúk pred ostrými predmetmi. Keď stan zložíte, tyčky budú napnuté, aby držali správny tvar. Udržujte deti ďalej od stanu, keď ho skladáte, a nenechávajte sa ich hrať s časťou stanu pri skladaní. Pre zamedzenie pretrhnutia stanu pri používaní, na trampolíne by mala byť ochranná podložka. Podložka musí byť pripevnená skôr ako napnutie stanu. Podložka znižuje možnosť ublíženia a nehody pri kontakte s pružinami a rámom.

PL

Promieniowanie słoneczne skraca żywotność materiału namiotu. Dla dalszej żywotności materiału, używaj osłony na trampolinę jako ochrony przed promieniowaniem, gdy trampolina nie jest używana. Po usunięciu namiotu, zaleca się przechowywanie w suchym miejscu. Zalecamy namiot przechowywać w pokrowcu na namiot, jeśli przez długi czas nie będzie używany.

Zdejmowanie namiotu z trampoliny

Upewnij się, przed zdjęciem namiotu, że jest on suchy. Powtórz proces składanie, ale w odwrotnym kierunku. Zaciski namiotu nie muszą być zwolnione. Namiot należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Jeśli namiot jest już

zdemontowany, usuń wszystkie zbędne elementy z powierzchni trampoliny. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i nie ma żadnych dziur.

Informacje bezpieczeństwa

Ważne dla bezpieczeństwa

Namiet na trampoliny służy do celów rekreacyjnych. Przeznaczony jest do standartowych trampolin o wymiarach 244-457 cm,(średnica, zależna od modelu).

Poniższe informacje są ważne dla bezpieczeństwa. Niektóre z nich są przeznaczone dla wszystkich typów namiotów, niektóre do jednego typu. Lista nie jest wyczerpująca.

Bezpieczne składanie namiotu

Poniżej znajduje się szczegółowa krok po kroku instrukcja składania namiotu. Składać namiot może tylko osoba dorosła, nie dzieci. Przy składaniu można, używać rękawic do ochrony dłoni przed ostrymi przedmiotami. Gdy namiot zmontujecie prawidłowo, wsporniki będą trzymać mocno prawidłowy kształt namiotu. Trzymaj dzieci z dala od namiotu, podczas składania namiotu, i nie pozostawiaj ich do zabawy gdy namiot nie jest do końca prawidłowo zmontowany. Podkładka musi być przymocowana przed rozciąganiem namiotu. Podkładka zmniejsza możliwość uszkodzenia i wypadku w przypadku kontaktu ze sprężynami lub konstrukcją.

CZ Bezpečné používání stanu

Při používání stanu je vždy nutný dozor dospělé osoby.

Dospělá osoba musí dávat pozor na:

- předměty, které si děti dávají do stanu
- činnosti, které provádí ve stanu
- podmínky uvnitř stanu, když ho děti užívají
- vcházení a vycházení dětí do a ze stanu

Další detaily pro bezpečné používání

Udržujte všechny hořlaviny – včetně grilů daleko od stanu, žádný oheň nesmí být dán do stanu nebo pod nebo do blízkosti stanu. Například cigarety, světla, zápalky, svíčky. A další – propan butanové láhve, plyn, fukary a další podobné ohřívače či světla nesmí být používány.

Otrava karbon monoxidem uvnitř stanu:

Tak jako v normálním stanu, existuje riziko otrávení karbon-monoxidem při používání ohřívačů, grilů a dalších podobných produktů uvnitř stanu. Karbon monoxide je bezbarvý a nezapáchá. Je produkován jako kyslík, který se uvolňuje při hoření z ohně a dalších produktů v oblasti s nedostatečnou ventilací. Karbon monoxide se začne uvolňovat uvnitř zavřeného stanu.

SK Bezpečné používanie stanu

Pri používaní stanu je vždy nutný dohľad dospelaj osoby.

Dospelá osoba musí dávať pozor na:

- predmety, ktoré si deti dávajú do stanu
- činnosti, ktoré vykonávajú v stane
- podmienky vnútri stanu, keď ho deti užívajú



- vchádzanie a vychádzanie detí do a zo stanu

Ďalšie detaily pre bezpečné používanie

Udržujte všetky horľaviny - vrátane grilov ďaleko od stanu, žiadny oheň nesmie byť daný do stanu alebo pod, alebo do blízkosti stanu. Napríklad cigarety, svetla, zápalky, sviečky. A ďalšie - propán butánové fľaše, plyn, dúchadlá a ďalšie podobné ohrievače alebo svetla nesmú byť používané.

Otrava karbón monoxide vnútri stanu:

Tak ako v normálnom stane, existuje riziko otrávenia karbón-monoxide pri používaní ohrievačov, grilov a ďalších podobných produktov vnútri stanu. Karbón monoxide je bezfarebný a nezapácha. Je produkován ako kyslík, ktorý sa uvoľňuje pri horení z ohňa a ďalších produktov v oblasti s nedostatočnou ventiláciou. Karbón monoxide sa začne uvoľňovať vo vnútri zavretého stanu.

PL Bezpieczne użytkowanie namiotu

Przy korzystaniu z namiotu niezbędny jest nadzór osoby dorosłej.

Osoba dorosła musi szczególną uwagę zwrócić na:

- przedmioty, które dzieci przechwują w namiocie, jakimi zabawkami się bawią itd.
- Czynności, które wyknują w namiocie
- warunki, które panują w namiocie gdy dzieci go używają
- wchodzenie i wychodzenie dzieci z namiotu

Dalsze szczegóły dotyczące bezpiecznego używania


Wszystkie przedmioty, urządzenia łatwopalne zachowaj z dala od namiotu: grile oraz inne urządzenia, ogień nie może pod żadnym pozorem znajdować się blisko. Na przykład: papierosy, światło, zapalki, świeczki lampy itd. Wszystkie urządzenia tego typu nie mogą być w pobliżu używane.

Zatrucie tlenkiem węgla wewnątrz namiotu:


Tak jak w normalnym namiocie tak i tym na trampolinę istnieje ryzyko zatrucie tlenkiem węgla podczas korzystania z grzejników, grilli itp podczas przebywania w namiocie. Tlenek węgla jest bezbarwny i bezzapachowy uwalnia się w zamkniętych pomieszczeniach, o słabej wentylacji jak np w namiocie.

seznam částí/zoznam částí


Č.	Popis/Opis	Množství/ Ilość
1	tyč stanu/tyč stanu/ wspornik	3
2	spojovací část/spojovacia část	2
3	svorka/svorka/ zacisk	2
4	stan/stan/ namiot	1
5	podlaha stanu/podlaha stanu	1
6	šroub/skrutka/ śruba	4
7	křídlová matice/křídlová matica	4




1




2




3




4



5



6



7

CZ – Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

SK - Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohoto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

PL - Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.

CZ - Doplnkové vybavení trampolíny (není součástí balení)

SK - Doplnkové vybavenie trampolíny (nie je súčasťou balenia).

PL - Dodatkowe akcesorium trampoliny (nie jest częścią pakowania).



*ochranná síť/ochranná sieť
/ sieć ochronna*



*schůdky k trampolíně/schodíky k trampolíne
/ schodki do trampoliny*



*ochranná plachta/ochranná plachta
/ płachta ochronna*



*síť pod trampolínu/sieť pod trampolínu
/ sieć pod trampolinę*



*stan k trampolíně / stan k trampoline
/ namiot do trampoliny*



*sada na ukotvení / sada na ukotwienie
/ zestaw kotwiczny*



CZ Záruční podmínky:

1. na stan se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
2. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
3. práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
4. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
5. záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

SK Záručné podmienky:

1. na stan sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu
2. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná
3. práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
 - mechanickým poškodením
 - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahmi
 - nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
4. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daňového dokladu
5. záruku je možné uplatňovať iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený

PL Zasady gwarancji:

1. Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży;
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu będące wadami produkcyjnymi a zauważone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie;
3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku:
 - uszkodzenia mechanicznego
 - klęski żywiołowej
 - niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obciążenia, uderzeń, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów;
4. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (e-mailem). Powinna zawierać informacje o usterce oraz kopię paragonu (dowód zakupu);
5. Gwarancja będzie uwzględniana na miejscu, gdzie sprzęt został zakupiony.

Dodavatel CZ:

MASTER SPORT s.r.o.
1. máje 69/14
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Czech Republic
www.nejlevnejsisport.cz

Dodávateľ SK:

TRINET Corp., s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia
www.najlacnejsisport.sk

Dystrybutor PL:

TRINET CORP sp. z o.o.
ul. Wilkowska 2
44-180 Toszek
Poland
www.najtanszysport.pl

