


MAS-B761

Návod na použití/manual



CZ Pravidla hry:

- Rozdělte hráče do dvou týmů: „modrý“ tým a „červený“ tým.
- Každý tým hází vaky na panel a snaží se nasbírat co nejvíce bodů! Pokud prohodíte vaky otvorem v panelu, získáte více bodů!
- Tým, který získá nejvíce bodů, vyhrává!

UPOZORNĚNÍ! Výrobek musí sestavit dospělá osoba.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz

SK Pravidlá hry:

- Rozdeľte hráča do dvoch tímov: „modrý“ tím a „červený“ tím.
- Každý tím hádže vaky na panel a snaží sa nazbierať čo najviac bodov! Pokiaľ prehodíte vaky otvorom v paneli, získate viac bodov!
- Tím, ktorý získa najviac bodov, vyhráva!

UPOZORNENIE! Výrobok musí zostaviť dospelá osoba.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užíváním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi



EN Game Rules:

- Divide players into two teams: a "blue" team and a "red" team.
- Each team toss the beanbags onto the panel and collect the most points! If throw the beanbags through the hole in the panel, more points got!
- The team get most points wins!

ATTENTION! The product must be assembled by an adult.

WARRANTY for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

Address of local distributor:

PL Zasady gry:

- Podziel graczy na dwie drużyny: drużynę „niebieską” i drużynę „czerwoną”.
- Każda drużyna rzuca torbami w panel i stara się zebrać jak najwięcej punktów! Jeśli wrzucisz torby przez otwór w panelu, otrzymasz więcej punktów!
- Zwycięża drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów!

OGŁOSZENIE! Produkt musi być montowany przez osobę dorosłą.

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 24 miesięcy od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych
6. Niefachowych interwencji
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.





DE Spielregeln:

- Teilen Sie die Spieler in zwei Teams auf: das „blaue“ Team und das „rote“ Team.
- Jedes Team wirft Taschen auf die Tafel und versucht so viele Punkte wie möglich zu sammeln! Wer die Tüten durch das Loch im Panel wirft, erhält mehr Punkte!
- Das Team mit den meisten Punkten gewinnt!

BEACHTEN! Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt zum Beispiel schlechte Schiebung Sattelstange im Rahmen, mangelhafte Ziehung Pedalen in den Klinken und Klinken zu der Mittelachse,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches Mechanismus als Lager, Keilriemen, Abnutzung der Druckknöpfe auf dem Computer),
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder hohe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselndes Design, Form oder Ausmaße.

HU

Játékszabályok:

- Oszd két csapatra a játékosokat: a "kék" és a "piros" csapatra.
- Minden csapat zsákokkal dobálja a panelt, és próbál minél több pontot szerezni! Ha átdobja a zacskókat a panelen lévő lyukon, több pontot kap!
- Az a csapat nyer, amelyik a legtöbb pontot szerzi!

ÉRTESÍTÉS! A terméket felnőttnek kell összeszerelnie.

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt, az eladás napjától számítva.

A jótállás feltételei:

- a jelen termék jótállási időtartama 24 hónap a vásárlás napjától
- a jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, melynek oka gyártási hiba vagy hibás anyag, úgy hogy a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen
- a jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra: mechanikai sérülés, elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa, szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy magas hőmérséklet hatása, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek
- a reklamáció kizárólag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást igazoló dokumentum /másolatban/ bemutatásával
- a jótállás kizárólag a termék eladójánál érvényesíthető



RO Regulele jocului:

- Impartiti jucatorii in doua echipe: echipa „albastra” si echipa „rosu”.
- Fiecare echipă aruncă pungi pe panou și încearcă să adune cât mai multe puncte! Dacă arunci pungile prin orificiul din panou, primești mai multe puncte!
- Câștigă echipa care obține cele mai multe puncte!

ÎNȘTIINȚARE! Produsul trebuie asamblat de un adult.

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Termeni de garanție:

- produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.
- în timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defect al produsului trebuie să fie remediate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător
- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor
- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a chitanței fiscale
- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul

Drepturi de autor

MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual.

SI Pravila igre:

- Igralce razdelite v dve ekipo: »modro« in »rdečo« ekipo.
- Vsaka ekipa meče vrečke na ploščo in poskuša zbrati čim več točk! Če vrečke vržete skozi luknjo v plošči, dobite več točk!
- Zmaga ekipa, ki doseže največ točk!

OPOZORILO! Izdelek mora sestaviti odrasla oseba.

Prodajalec jamči za ta izdelek prvemu lastniku 2 leti od datuma prodaje.

Garancija ne krije napak, ki nastanejo zaradi:

1. po krivdi uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nepravilne namestitve, nepravilnega popravila ali nepravilne uporabe
2. neustrezno ali zanemarljivo vzdrževanje
3. mehanske poškodbe
4. obrabo delov med običajno uporabo
5. neizogiben dogodek in naravna nesreča
6. nestrokovni posegi
7. neustrezno ravnanje ali neustrezna namestitve, izpostavljenost nizkim ali visokim temperaturam, izpostavljenost vodi, previsokemu tlaku in udarcem, namerno spreminjanje zasnove, oblike ali dimenzij

Avtorske pravice

MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega priročnika. Avtorske pravice prepovedujejo razmnoževanje delov tega priročnika ali celotnega priročnika s strani tretje osebe brez izrecnega dovoljenja družbe MASTER SPORT s.r.o. Družba MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nikakršne patentne odgovornosti za uporabo informacij iz tega priročnika.

