

BOXOVACÍ PYTEL EVERLAST 150 CM DĚTSKÝ – NAFUKOVACÍ

Části výrobku:

1. Vrchní komora
2. Spodní komora
3. Základna
4. Ventil vrchní komory
5. Ventil spodní komory
6. Uzávěr
7. Zarážka

Upozornění:

- tento produkt není určen pro silový trénink, pro tvrdé údery. Používejte jej pouze k nácviku úderů a lehký trénink. Při větším zatížení může dojít k poškození stěny komor či základny.
- tento produkt je určen především pro děti, dospělé osoby mohou výrobek používat pro lehký trénink.
- nepřefukujte komory - příliš mnoho vzduchu může poškodit švy!
- tento produkt není určen k použití ve vodě
- nepoužívejte jako plovák
- není vhodné pro děti do 6 let
- pro děti se vyžaduje dozor dospělých

Poznámka:

použijte nízkotlakou pumpu a postupně se nafukujte. Nepoužívejte vysokotlakou pumpu/elektrickou pumpu. Po nafouknutí budou některé záhyby stále viditelné. Nepřefukujte komory - příliš mnoho vzduchu může poškodit švy!

Chcete-li nafouknout boxovací pytel, postupujte takto:

Vyplnění základny:

- odšroubujte víčko ve spodní části základny
- vyjměte zarážku
- naplňte základnu vodou. Můžete ji naplnit z kohoutku.
- když je plná, znovu zasuňte zarážku a našroubujte víčko zpět.

Naplnění vzduchové komory

- otevřete ventil vrchní komory
- do ventilu vložte úzkou koncovku pumpy (ujistěte se, že druhý konec hadice pumpy je připojen k pumpě). Nafoukněte komoru ručně, nebo pomocí nožní pumpy.
- zavřete ventil, aby vzduch neunikal
- opakujte výše uvedené kroky, abyste nafoukli i spodní komoru.

Vyfouknutí vzduchovým komor


- otevřete ventily, vložte do ventilu malou trubičku pro rychlejší vypuštění

Odstranění vody ze základny:

- odšroubujte uzávěr, vyjměte zátku a vyprázdněte základnu do umyvadla
- můžete na základnu zatlačit, abyste napomohli vypouštění vody, ale buďte opatrní, aby voda nevytekla mimo.

Skladování a údržba:

- omývejte produkt pouze vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky a horkou vodu!
- neskladujte a neumísťujte v blízkosti horkých předmětů.
- skladujte pouze důkladně vysušený výrobek.



CZ Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

BOXOVACIE VRECE EVERLAST 150 CM DETSKÉ– NAFUKOVACIE

Časti výrobku:

1. Vrchná komora
2. Spodná komora
3. Základňa
4. Ventil vrchnej komory
5. Ventil spodnej komory
6. Uzáver
7. Zarážka

Upozornenie:

- tento produkt nie je určený pre silový tréning a tvrdé údery. Používajte ho iba k nácviku úderov a ľahký tréning. Pri väčšej záťaži môže dôjsť k poškodeniu steny komôr alebo základne.
- tento produkt je určený najmä pre deti, dospelé osoby môžu výrobok používať pre ľahký tréning.
- neprefukujte komory - príliš mnoho vzduchu môže poškodiť spoje!
- tento produkt nie je určený k použitiu vo vode
- nepoužívajte ako plavák
- nie je vhodné pre deti do 6 rokov
- pre deti sa vyžaduje dozor dospelých

Poznámka:

Použite nízkotlakovú pumpu a postupne vrece nafukujte. Nepoužívajte vysokotlakovú pumpu/elektrickú pumpu. Po nafúknutí budú niektoré záhyby stále viditeľné. Neprefukujte komory – príliš veľa vzduchu môže poškodiť spoje!

Ak chcete nafúknuť boxovacie vrece, postupujte takto:

Vyplnenie základne:

- odskrutkujte vrchnák v spodnej časti základne
- vytiahnite zádržku
- naplňte základňu vodou. Môžete ju naplniť z kohútika
- keď je plná, znova zasuňte zádržku a naskrutkujte vrchnák späť

Naplnenie vzduchovej komory

- otvorte ventil vrchnej komory
- do ventilu vložte úzku koncovku pumpy (uistite sa, že druhý koniec hadice pumpy je pripojený k pumpe). Nafúknite komoru ručne alebo pomocou nožnej pumpy
- zavrite ventil, aby vzduch neunikal
- opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste nafúkli aj spodnú komoru.

Vyfúknutie vzduchových komôr


- otvorte ventil, vložte do ventilu majú trubičku pre rýchlejšie vypustenie

Odstránenie vody zo základne:

- odskrutkujte uzáver, vytiahnite vrchnák a vyprázdnite základňu do umývadla
- môžete na základňu zatlačiť, aby ste napomohli vypusteniu vody, ale buďte opatrný, aby voda nevytekla mimo

Skladovanie a údržba:

- omývajte produkt iba vlažnou mydlovou vodou. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky a horúcu vodu!
- neskladujte a neumiestňujte v blízkosti horúcich predmetov
- skladujte iba dôkladne vysušený výrobok.



SK Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi **záruku 2 roky odo dňa predaja.**

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi