


BAZÉN STEEL FRAME POOL



UŽIVATELSKÝ MANUÁL



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

POZOR: Čtete všechny instrukce a bezpečnostní pokyny před montáží bazénu. Důkladné porozumění těchto pokynů vám pomůže zajistit bezpečnou a efektivní montáž.

Pro zkvalitnění užívání vašeho bazénu a zajištění bezpečnosti těch co jsou uvnitř nebo okolo bazénu, **VŽDY STRIKTNĚ DODRŽUJTE** následující bezpečnostní a údržbové instrukce:

- 1) Povinností vlastníka bazénu je zjistit a dodržovat všechny místní a státní zákony týkající se bezpečnosti nadzemních bazénů PŘED sestavením nebo používáním bazénu. Tyto zákony se týkají, ne však výlučně: palub, oplocení, zábran, krytů, bazénových žebříků, osvětlení a požadovaného bezpečnostního vybavení. Konzultujte to s místními úřady.
- 2) Během sestavování nepoužívejte písek. Pokud se vám bude zdát, že je za potřebí vyrovnávacích prostředků, pak vybrané místo není vhodné. NEUPOSLECHNUTÍ TOHOTO VAROVÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ OSOBNÍ ZRANĚNÍ.
- 3) Nenechávejte děti v bazénu bez dozoru. Vždy se ujistěte, že alespoň jedna dospělá zodpovědná osoba dohlíží na děti a na ty, kteří neumí plavat. Nikdy se nekoupejte v bazénu sami.
- 4) NIKDY nedovolte skákání do bazénu. Nikdy nevstupujte do bazénu z jakékoliv plošiny nebo zvýšeného povrchu. Hladina vody v bazénu je extrémně nízká a není vhodná pro tyto aktivity. Nedbání těchto instrukcí může přivodit vážná zranění nebo dokonce smrt.
- 5) Nedovolte dětem nebo dospělým aby hráli jakékoliv agresivní hry nebo sportovní aktivity v nebo v blízkosti bazénu. Nedbání těchto upozornění může vést k vážným zraněním pro ty uvnitř nebo v blízkosti bazénu.
- 6) Bezpečnostní vybavení bazénu vždy ponechávejte na lehkou dosažitelném místě v blízkosti bazénu. Jasně vyznačte nouzová telefonní čísla a bezpečnostní upozornění a pravidla (jako na příklad „Zákaz skákání“ a „Neplavte sami“). Nepovolte vstup do bazénu, pokud není oblast dostatečně osvětlena.
- 7) Filtrační pumpa slouží k odstranění nečistot a jiných malých částic z bazénové vody. Nicméně, k zachování zcela čisté vody bez řas a škodlivých bakterií je VELMI DŮLEŽITÉ PRAVIDELNĚ POUŽÍVAT CHEMICKÉ PROSTŘEDKY. Obráťte se na vašeho prodejce pro poučení o bezpečném a efektivním používání chlóru, šoku, algicidu a podobných chemikálií.
- 8) Abyste se vyhnuli podráždění očí či dokonce poranění koupajících se, nikdy nedávejte chemikálie do obsazeného bazénu. Nikdy do bazénu nepřidávejte žádné prostředky, pokud si nejste jistí jejich množstvím, které je nutné dát do vody nebo typem. Obráťte se na vašeho prodejce pro konkrétní instrukce týkající se použití chemikálií.
- 9) Je vysoce doporučeno pravidelně kontrolovat stav vody, aby byly pH a chlór v optimální koncentraci pro zajištění bezpečného a příjemného koupání po celou sezónu. Obráťte se na svého prodejce pro nalezení vhodné výbavy a pro získání instrukcí k použití.
- 10) Všechno vybavení, zahrnující plášť bazénu, hadice, kryty odtoku, čerpací těleso (pokud zahrnuto: kryty, karimatka pod bazén, schůdky, údržbářská souprava) a elektrické kabely by se měly pravidelně kontrolovat kvůli znakům koroze, chybějících nebo poškozených částí nebo jiných možných rizik.
- 11) Všechny filtrace jsou ve shodě s instalační normou NF C 15-100, která specifikuje, že všechny elektrické spotřebiče umístěné v dosahu 3,50 m od bazénu a s volným přístupem mají mít nízké napětí o 12V. Všechna elektrická zařízení o 220V musí být umístěna alespoň 3,50 m od okraje bazénu. Obráťte se na výrobce pro jakoukoliv změnu na filtračním systému.
- 12) Bezpečnost dětí na vás plně závisí! Děti do pěti let jsou vystaveny největšímu nebezpečí. Nehody se nestávají vždy jen ostatním! Buďte připraveni tomu čelit!
- 14) Vždy mějte:
 - Telefon v dosahu bazénu abyste nemuseli nechat děti bez dozoru;
 - Záchranný kruh a tyč v blízkosti bazénu.
- 15) Mimo to některá zařízení mohou přispět k bezpečnosti:
 - Bezpečnostní ohrazení se stále zavřenou brankou (například živý plot se nemůže nepovažovat za ohrazení);
 - Ruční nebo automatický bezpečnostní kryt, správně nainstalovaný a zabezpečený;
 - Elektronický detektor pohybu nebo pádu; Nicméně, nic z toho nenahradí pečlivý dozor.
- 17) Pokud se stane nehoda:
 - Ihned vyjměte dítě z bazénu;
 - Ihned zavolejte pomoc a následujte vám sdělené pokyny;
 - Vyměňte mokré oblečení za teplé deky.
- 18) Zapamatujte si a uchovejte v blízkosti bazénu pohotovostní čísla:
 - Hasiči : (150 pro Českou republiku);
 - Záchranná služba: (155 pro Českou republiku);
 - Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112
- 19) Nikdy nepokládejte bazén na otevřené prostranství.




Montáž

1. Výběr vhodného místa

Je nezbytné vybrat vhodné místo **PŘED** napouštěním bazénu za účelem zajištění lehkého sestavení bez potíží. Vyberte místo které přesně splňuje následující požadavky:

- Ujistěte se, že plocha určena pro bazén je pevná, rovná (bez hrbolů nebo vyvýšenin) a zarovnaná tak, aby sklon jednotlivých bodů na ploše nepřekračoval 3°. **VAROVÁNÍ:** Bazény sestavené na nesprávném povrchu jsou náchylné k úniku vody, tvoření nepravidelností nebo zhroucení se, což může vést k zničení majetku nebo vážným zraněním pro ty v nebo v blízkosti bazénu! **NIKDY** nepokládejte písek nebo jiný vyrovnávací materiál pod bazén!




- Ujistěte se, že vámi zvolená plocha je zcela bez klacků, kamenů a jiných ostrých předmětů.
- Zvolte plochu, která není přímo pod elektrickým vedením nebo stromy. Navíc se ujistěte, že plocha neobsahuje žádné trubky, kabely apod. **POZOR:** Bazén musí být v dosahu 110 nebo 230-voltové zásuvky střídavého proudu s proudovým chráničem. Bazén má stát maximálně 10 stop od energetického zdroje ale ne dále než je délka filtrační šňůry pumpy. Za žádných okolností se nesmí používat prodlužovacích kabelů pro prodloužení spojení.
- Pokud je k vašemu bazénu zahrnuta podložka pod bazén, vysoce se doporučuje ji použít. Podložka ochrání podšívku bazénu před poškozením způsobeným růstem plevelů a ostrými předměty. **POZOR:** Plochu pro bazén vybírejte pečlivě, jelikož travní a jiná žádoucí vegetace pod bazénem zanikne. Kromě toho se snažte vyhnout pokládání podložky na plochy náchylné k růstu výbojným rostlinám a plevelům, které mohou růst přes podložku.
- Pokud je to možné, vyberte volnou plochu na vašem pozemku, která je vystavena přímému slunečnímu svitu, což vám pomůže ohřát bazén.

2. Montáž

Před samotnou montáží překontrolujte a seznámte se se všemi díly. Typ a počet dílů se může lišit v závislosti na druhu vašeho bazénu.


nr.	popis	průměr bazénu a počet		
		300 cm	360 cm	450 cm
1	horizontální nosník	8	10	12
2	PVC pin	10	12	14
3	T-spojka	8	10	12
4	vertikální nosník	8	10	12
5	krytka	8	10	12
6	plachta pod bazén	-	-	1
7	sítka	0	0	0
8	zátka vypouštěcího ventilu	0	0	0
9	krytka ventilu	1	1	1





3. Sestavení bazénu a napuštění vodou

Po nalezení vyhovujícího místa pro bazén, pokračujte v sestavování bazénu podle následujících pokynů: **POZOR: Je zapotřebí 2 osob (dospělých), což zajistí rychlé složení bazénu do 30 minut.**

- Před samotnou montáží doporučujeme bazén kompletně rozmotat a vystavit jej na hodinu či více slunečním paprskům. Materiál bazénu se tak stane pružnějším a samotná montáž jednodušší.
- Pokud je váš bazén vybaven fólií pod bazén, opatrně ji rozviňte a umístěte na vytipované místo. Provéřte, zda na fólii nejsou viditelné záhyby či jiné nerovnosti.
- Umístěte bazén na fólii (pokud zahrnuta) tak, aby vývody pro hadice směřovaly k místu, kde si přejete umístit filtrační pumpu. Je důležité nasměrovat bazén k zásuvce, kterou budete používat pro filtrační pumpu. Ujistěte se, že elektrický kabel pumpy bezpečně dosahuje elektrické zásuvky. Nakonec se ujistěte, že je otvor vypouštěcího ventilu umístěn tak, aby ani vypouštění bazénu na konci sezóny nebylo problém. **POZOR: BAZÉN NETAHEJTE PO ZEMI, MOHLO BYDOJÍT K JEHO ROZTRHNUTÍ NEBO JINÉMU POŠKOZENÍ.** Nezodpovídáme za škody způsobené špatným zacházením nebo neuposlechnutím pokynů.



- D. Opatrně bazén rozložte, rozprostřete strany a podlahu bazénu aby byl co nejvíce vyrovnaný.
POZNÁMKA: Pro jednodušší montáž je vhodné sestavovat bazén za teplého, slunečného dne. Pokud vám to čas dovolí, ponechte rozvinutý bazén na přímém slunci po dobu 1 a více hodin, zajistí se tak větší flexibilita materiálu během montáže.
- E. Do ok v horní části stěny bazénu vložte horizontální nosníky, vycentrujte jejich polohu a vzájemně je spojte. Každý spoj zajistěte pomocí PVC pinu.
- F. Spojení posledního nosníku může být obtížné, doporučujeme zvednout kruh z nosníků několik cm nad zem a takto kruh z horizontálních nosníků uzavřít.
- G. Po sestavení horního kruhu z horizontálních nosníků je čas připojit nosníky vertikální – podpůrné nohy. Protáhněte každou opěrnou nohu za opěrným pásem umístěným podél spodní části stěny bazénu a její horní část zacvakněte do T-spojky v kruhu z horizontálních nosníků. Správné vložení podpůrné nohy v T-spojce je doprovázeno cvaknutím pinu. Po připojení všech vertikálních nosníků (podpůrných noh) překontrolujeme, zda jsou všechny umístěny ZA OPĚRNÝM PÁSEM podél spodní části bazénu.
- H. Na spodní stranu každé podpůrné nohy umístíme krytku.
- I. Prověříme správné usazení všech spojů jemným zatřesením konstrukci bazénu, každou z podpůrných noh zatlačíme vzhůru proti kruhu horizontálních nosníků.
- J. Uzavřete a zajistěte všechny tři otvory (vypouštěcí ventil a otvory pro připojení filtrační jednotky) přiloženými zátkami. Nejdříve se ujistěte, že je vnější vypustná zátka správně umístěna ve vnějším vypouštěcím ventilu a lehce zašroubovaná, pak umístěte vnitřní zátku a lehce je zatlačte proti stěně bazénu dokud se otvor neuzavře. POZNÁMKA: Nezapomeňte uložit vypouštěcí adaptér na bezpečné místo, s jeho pomocí budete bazén vypouštět na konci sezóny.
- K. Do bazénu začněte napouštět vodu. Při výšce hladiny cca 2,5 cm napouštění zastavte, a vyrovnejte všechny záhyby na dně bazénu (vstupte do bazénu) jejich vytlačením směrem ven např. nohou.
- L. Po vyrovnaní všech záhybů, pokračujte v napouštění bazénu. DŮLEŽITÉ: Pokud po chvíli napouštění zjistíte, že se voda rozprostírá nerovnoměrně, bazén se nepřiměřeně naklání na jednu stranu nebo pokud se vám bazén bude zdát oválný nebo ve tvaru vejce, IHNEDE PŘESTAŇTE S NAPOUŠTĚNÍM, znamená to, že místo není dostatečně rovné nebo že dno bazénu nebylo dostatečně dobře vyrovnané. Vypusťte bazén a vyberte nové místo k rozložení. NIKDY se nepokoušejte fyzicky pohnout s bazénem, když je uvnitř voda, hrozí zranění.



Důležité poznámky:

Pokud při napouštění bazénu zaznamenáte efekt „vlhnutí stěn“, neznamená to, že je bazén poškozen. Takový efekt je pro tento typ bazénů naprosto normální a sám zmizí většinou do 72 hodin po napuštění.

Hladina vody ve vašem bazénu se může samovolně zvednout deštěm. Je důležité co možná nejdříve snížit hladinu vody zpět do normálního stavu a nepřetěžovat tak konstrukci a plášť bazénu.

Sezónní údržba

Vaše bazénová sada (pokud je součástí balení) obsahuje vysoce efektivní filtrační pumpu, která pomůže odstranění špíny a malých částíček. Nicméně, tento zásah filtrační pumpy představuje pouze jednu část z celkové údržby vody a bazénu. Pro uchování čisté a nezávadné vody po celou sezónu se řiďte následujícími pokyny:

A. Správné a pravidelné používání základních chemikálií pro bazénovou údržbu je nutné k udržení správné hladiny pH vody v bazénu. Navíc, používání chemikálií napomůže zamezit růstu škodlivých bakterií nebo řas v bazénu a napomůže filtrační pumpě v udržování čisté vody. Chemikálie vhodné pro údržbu mohou být následující:

1) tabulkový, granulový nebo tekutý chlór: dezinfikuje vodu v bazénu a zamezí vzniku řas.

2) chemikálie k úpravě PH: upravují hladinu PH a vytváří vodu více či méně kyselou.

3) algicidy: slouží k odstranění řas.

4) “Šok”: eliminuje určité organické a další částičky, které ovlivňují průhlednost vody.

Pro více informací o bazénové chemii se obraťte na svého místního prodejce. Oznamte mu množství vody, popřípadě doneste vzorek vody.

B. Chlór nesmí přijít do přímého kontaktu s pláštěm bazénu, dokud se zcela nerozpustil. To znamená, že se granulový nebo tabulkový chlór nejdříve nechá rozpustit v kyblíku s vodou, stejně tak tekutý chlór se pomalu a rovnoměrně vlije do bazénu z různých míst okolo obvodu bazénu.

NEBEZPEČÍ: NIKDY nepřidávejte vodu do chemikálií. Místo toho vždy přidávejte chemikálie do vody. Také nikdy nemixujte samostatné chemikálie dohromady, místo toho přidávejte chemikálie do bazénu odděleně a nechte je cirkulovat v bazénu před přidáním dalších podpůrných typů chemikálií.

C. Doporučujeme zakoupit si testovací výbavu a pravidelně kontrolovat vodu v bazénu pro ujištění, že jsou PH a chlór v optimálních hodnotách.

Váš místní prodejce vám může poskytnout informace týkající se zakoupení a používání nejvhodnější testovací výbavy. **POZNÁMKA:** přílišné množství chlóru nebo nízká (kyselá) hladina pH může poškodit plášť bazénu, proveďte proto ihned po zjištění opravné zásahy.

D. Odstraňování větších nežádoucích částí z bazénu a uchovávání vnitřku bazénu v čistotě ulehčuje Prompt Set Pool -údržbová výbava, která zahrnuje sběrač listí a vysavač napájen zahradní hadicí. Takováto údržbová výbava bývá zahrnuta jako bonus ve větších bazénových sadách, nebo může být zakoupena samostatně jako příslušenství.

E. Doporučujeme kontrolovat stav filtrační pumpy nejméně jednou za čtrnáct dní (nebo častěji při častějším používání). Pokud již není filtrační vložkabilá, pokuste se ji očistit silným proudem vody ze zahradní hadice. Pokud se vložka takto očistit nedá, musíte ji vyměnit. Zanedbání čištění nebo vyměnění vložky ovlivní efektivnost filtrační pumpy a může snížit její životnost.

F. Dvě velmi jednoduchá pravidla, jak předejít ušpinění vody v bazénu:

1) Upozorněte rodinu a přátele aby se vždy před vstupem do bazénu osprchovali nebo smyli jakoukoliv špínu nebo opalovací krém z rukou, chodidel a těla.

2) Pokud vaše sada zahrnuje kryt bazénu, snažte se jej přikrývat kdykoli se nepoužívá. Toto pomůže zamezit vstupu nechtěných částíček špíny do bazénu.

Konec sezóny

- A.** Ujistěte se, že elektrický zdroj filtrační pumpy je odpojen.
- B.** Ujistěte se, že zátka odvodu je pevně vložena uvnitř bazénu.
- C.** Spojte zahradní hadici k hadicovému adaptéru, a umístěte druhý konec hadice do oblasti, kde může voda bezpečně odtékat, jako například kanál nebo strouha. Jelikož voda má svou vlastní úroveň hladiny, konec hadice musí být v nižší poloze než je bazén, k zajištění kompletního odtoku vody.
- D.** Vložte přiložené zátky do vstupního a výstupního otvoru pro filtrační pumpu na vnitřní straně bazénu a poté odpojte hadici filtrační pumpy.
- E.** Připojte adaptér hadice k odvodnímu otvoru otáčením adaptéru po směru hodinových ručiček.
- F.** Otevřete odtokovou zátku uvnitř bazénu a voda ihned začne odtékat.
- VAROVÁNÍ:** Nedovolte dětem stát v odtokové oblasti a směřovat k odtokovému otvoru během vypouštění. Proud vody může dítě smést.
- G.** Po dokončení odpojte hadici a adaptér
- H.** Nahrad'te odtokovou zátku uvnitř bazénu.
- I.** Ujistěte se, že plášť bazénu je zcela suchý před uskladněním na delší dobu. Ponechání bazénu na slunci na pár hodin urychlí sušící proces a ulehčí skládání bazénu. (Nikdy se nepokoušejte složit nebo uskladnit bazén, který není zcela vysušen, mohlo by to vést k rozmnožení plesní.)
- J.** Správné uskladnění mimo sezónu je velmi důležité pro ochranu vašeho bazénu. Po vysušení bazén opatrně složte a zabalte do podložky (pokud k dispozici) nebo jiného ochranného nepromokavého materiálu. Bazén a všechno příslušenství jako je pumpa, kryt, podložka, schůdky, hadice, svorka a hardware by mělo být skladováno společně uvnitř, na přiměřeně teplém, suchém a nepromokavém místě.

Prodávající poskytuje kupujícímu na tento výrobek záruku 24 měsíců ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, nesprávným zacházením, neodbornými zásahy
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením, opotřebením dílů při běžném používání
4. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
5. nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

Reklamac se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.



MASTER SPORT s.r.o.
 Provozní 5560/1b
 722 00 Ostrava – Třebovice
 Czech Republic
reklamace@nejlevnejsisport.cz
www.nejlevnejsisport.cz

BAZÉN STEEL FRAME POOL



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

POZOR: Čítajte všetky inštrukcie a bezpečnostné pokyny pred montážou bazénu. Dôkladné porozumenie týchto pokynov Vám pomôže zabezpečiť bezpečnú a efektívnu montáž.

Pre skvalitnenie užívania Vášho bazéna a zaistenie bezpečnosti tých, čo sú vo vnútri alebo okolo bazéna, vždy dodržujte presne nasledujúce bezpečnostné a údržbové inštrukcie:

1) Povinnosťou vlastníka bazéna je zistiť a dodržiavať všetky miestne a štátne zákony týkajúce sa bezpečnosti nadzemných bazénov pred zostavením alebo používaním bazéna. Tieto zákony sa týkajú, nie však výlučne: palúb, oplotenia, zábran, krytov, bazénových rebríkov, osvetlenia a požadovaného bezpečnostného vybavenia. Konzultujte to s miestnymi úradmi.

2) Počas zostavovania nepoužívajte piesok. Ak sa vám bude zdať, že je za potreby vyrovnávacích prostriedkov, potom vybrané miesto nie je vhodné. Neuposlušnutie TOHTO VAROVANIA môže spôsobiť vážne OSOBNÉ ZRANENIE.

3) Nenechávajte deti v bazéne bez dozoru. Vždy sa uistite, že aspoň jedna dospelá zodpovedná osoba dohliada na deti a na tých, ktorí nevedia plávať. Nikdy sa nekúpte v bazéne sami.

4) NIKDY nedovoľte skákanie do bazéna. Nikdy nevstupujte do bazéna z akejkoľvek plošiny alebo zvýšeného povrchu. Hladina vody v bazéne je extrémne nízka a nie je vhodná pre tieto aktivity. Nedodržanie týchto inštrukcií môže privodiť vážne zranenia alebo dokonca smrť.

5) Nedovoľte deťom alebo dospelým aby hrali akékoľvek agresívne hry alebo športové aktivity v alebo v blízkosti bazéna. Nedodržanie týchto upozornení môže viesť k vážnym zraneniam pre tých vo vnútri alebo v blízkosti bazéna.

6) Bezpečnostné vybavenie bazéna vždy nechávajte na ľahko prístupnom mieste v blízkosti bazéna. Jasne vyznačte núdzové telefónne čísla a bezpečnostné upozornenia a pravidlá (ako na príklad "Zákaz skákania" a "Neplávajte sami"). Nepovoľte vstup do bazéna, ak nie je oblasť dostatočne osvetlená.

7) Filtračná pumpa slúži na odstránenie nečistôt a iných malých častíc z bazénovej vody. Avšak k zachovaniu úplne čistej vody bez rias a škodlivých baktérií je VEĽMI DÔLEŽITÉ PRAVIDELNE POUŽÍVAŤ CHEMICKÉ PROSTRIEDKY. Obráťte sa na vášho predajcu pre poučenie o bezpečnom a efektívnom používaní chlóru, šoku, algicídu a podobných chemikálií.

8) Aby ste sa vyhli podráždeniu očí či dokonca poranenia kúpajúcich sa, nikdy nedávajte chemikálie do obsadeného bazéna. Nikdy do bazéna nepridávajte žiadne prostriedky, ak si nie ste istí ich množstvom, ktoré je nutné dať do vody alebo typom. Obráťte sa na vášho predajcu pre konkrétne inštrukcie týkajúce sa použitia chemikálií.

9) Je vysoko odporúčané pravidelne kontrolovať stav vody, aby boli pH a chlór v optimálnej koncentrácii pre zabezpečenie bezpečného a príjemného kúpania po celú sezónu. Obráťte sa na svojho predajcu pre nájdenie vhodnej výbavy a pre získanie inštrukcií na použitie.

10) Všetko vybavenie, zahŕňajúce plášť bazéna, hadice, kryty odtoku, čerpacie teleso (pokiaľ zahrnuté: kryty, karimatka pod bazén, schodíky, údržbárska súprava) a elektrické káble by sa mali pravidelne kontrolovať kvôli znakom korózie, chýbajúcich alebo poškodených častí alebo iných možných rizík.

11) Všetky filtrácie sú v zhode s inštaláčnou normou NF C 15-100, ktorá špecifikuje, že všetky elektrické spotrebiče umiestnené v dosahu 3,50 m od bazéna a s voľným prístupom majú mať nízke napätie o 12V. Všetky elektrické zariadenia o 220V musia byť umiestnené minimálne 3,50 m od okraja bazéna. Obráťte sa na výrobcu pre akúkoľvek zmenu na filtračnom systéme.

12) Bezpečnosť detí na vás plne závisí! Deti do piatich rokov sú vystavené najväčšiemu nebezpečenstvu. Nehody sa nestávajú vždy len ostatným! Buďte pripravení tomu čeliť!

14) Vždy majte:

- Telefón v dosahu bazéna aby ste nemuseli nechať deti bez dozoru;
- Záchranný kruh a tyč v bazéne.

15) Mimo to niektoré zariadenia môžu prispieť k bezpečnosti:

- Bezpečnostné oplotenie so stále zavretou brávkou (napríklad živý plot sa nemôže nepovažovať za ohradenie);
- Ručný alebo automatický bezpečnostný kryt, správne nainštalovaný a zabezpečený;
- Elektronický detektor pohybu alebo pádu; avšak, nič z toho nenahradí starostlivý dohľad.

17) Ak sa stane nehoda:

- Ihneď vyberte dieťa z bazéna;
- Ihneď zavolajte pomoc a nasledujte vám oznámené pokyny;
- Vymeňte mokré oblečenie za teplé deky.

18) Zapamätajte si a uchovajte v bazéne pohotovostné čísla:

- Hasiči: (150 pre Slovenskú republiku);
- Záchranná služba: (155 pre Slovenskú republiku);
- Jednotné európske číslo tiesňového volania: 112

19) Nikdy nepokladajte bazén na otvorené priestranstvo.




Montáž

1. Výber vhodného miesta

Je nevyhnutné vybrať vhodné miesto **PRED** napúšťaním bazéna s cieľom zabezpečenia ľahkého zostavenia bez ťažkostí. Vyberte miesto ktoré presne spĺňa nasledujúce požiadavky:

- A. Uistite sa, že plocha určená pre bazén je pevná, rovná (bez hrboľov alebo vyvýšení) a zarovnaná tak, aby sklon jednotlivých bodov na ploche neprekračoval 3 °. **VAROVANIE:** Bazény zostavené na nesprávnom povrchu sú náchylné k úniku vody, tvorenie nepravidelností alebo zrútenie sa, čo môže viesť k zničeniu majetku alebo vážnym zraneniam v blízkosti bazéna! **NIKDY** neukladajte piesok alebo iný vyrovnávací materiál pod bazén!




- B. Uistite sa, že vami zvolená plocha je úplne bez nepodarkov, kameňov a iných ostrých predmetov.
- C. Vyberte plochu, ktorá nie je priamo pod elektrickým vedením alebo stromy. Navyše sa uistite, že plocha neobsahuje žiadne trubky, káble a pod **POZOR:** Bazén musí byť v dosahu 110 alebo 230-voltovej zásuvky striedavého prúdu s prúdovým chráničom. Bazén má stáť maximálne 10 stôp od energetického zdroja ale nie ďalej ako je dĺžka filtračnej šnúry pumpy. Za žiadnych okolností sa nesmie používať predlžovací kábel pre predĺženie spojenia.
- D. Ak je k vášmu bazénu zahrnutá podložka pod bazén, vysoko sa odporúča ju použiť. Podložka ochráni podšívku bazéna pred poškodením spôsobeným rastom buriny a ostrými predmetmi. **POZOR:** Plochu pre bazén vyberajte starostlivo, pretože trávne a iné žiaduce vegetácie pod bazénom zaniknú. Okrem toho sa snažte vyhnúť kladeniu podložky na plochy náchylné k rastu výbojným rastlinám a buriny, ktoré môžu rásť cez podložku.
- E. Ak je to možné, vyberte voľnú plochu na vašom pozemku, ktorá je vystavená priamemu slnečnému svitu, čo Vám pomôže ohriať bazén.

2. Montáž

Pred samotnou montážou prekontrolujte a zoznámte sa so všetkými dielmi. Typ a počet dielov sa môže líšiť v závislosti od druhu vášho bazéna.

nr.	popis	priemer bazéna a počet		
		300 cm	360 cm	450 cm
1	Horizontálny nosník	8	10	12
2	PVC pin	10	12	14
3	T-spojka	8	10	12
4	vertikálny nosník	8	10	12
5	krytka	8	10	12
6	plachta pod bazén	-	-	1
7	sitko	0	0	0
8	zátka vypúšťacieho ventilu	0	0	0
9	krytka ventilu	1	1	1




3. Zostavenie bazéna a napustenie vodou

Po nájdení vyhovujúceho miesta pre bazén, pokračujte v zostavovaní bazéna podľa nasledujúcich pokynov: **POZOR: Je potrebné 2 osôb (dospelých), čo zaistí rýchle slozenie bazénu do 30 minút.**

A. Pred samotnou montážou doporučujeme bazén kompletne rozmotať a vystaviť ho na hodinu či viac slnečným lúčom. Materiál bazéna sa tak stane pružnejším a samotná montáž jednoduchšou.

B. Ak je váš bazén vybavený fóliu pod bazén, opatrne ju rozviňte a umiestnite na vytipované miesto. Preverte, či na fólii nie sú viditeľné záhyby či iné nerovnosti.

C. Umiestnite bazén na fóliu (ak zahrnutá) tak, aby vývody pre hadice smerovali k miestu, kde si prajete umiestniť filtračnú pumpu. Je dôležité nasmerovať bazén k zásuvke, ktorú budete používať pre filtračnú pumpu. Uistite sa, že elektrický kábel pumpy bezpečne dosahuje elektrickej zásuvky. Nakoniec sa uistite, že je otvor vypúšťacieho ventilu umiestnený tak, aby ani vypúšťanie bazéna na konci sezóny nebolo problém. **POZOR: BAZÉN NEŤHAJTE PO ZEMI, MOHLO BY DÔJSŤ K JEHO roztrhnutiu alebo inému poškodeniu.** Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nedodržaním pokynov.



A. Opatrne bazén rozložte, rozpresterte strany a podlahu bazéna aby bol čo najviac vyrovnaný. **POZNÁMKA:** Pre jednoduchšiu montáž je vhodné zostavovať bazén za teplého, slnečného dňa. Ak vám to čas dovoľí, ponechajte rozvinutý bazén na priamom slnku po dobu 1 a viac hodín, zaistí sa tak väčšia flexibilita materiálu počas montáže.

B. Do ôk v hornej časti steny bazéna vložte horizontálne nosníky, vycentrujte ich polohu a vzájomne ich spojte. Každý spoj zaistíte pomocou PVC pinu.

C. Spojenie posledného nosníka môže byť ťažké, odporúčame zdvihnúť kruh z nosníkov niekoľko cm nad zem a takto kruh z horizontálnych nosníkov uzavrieť.

D. Po zostavení horného kruhu z horizontálnych nosníkov je čas pripojiť nosníky vertikálne - podporné nohy. Pretiahnite každú opornú nohu za oporným pásom umiestneným pozdĺž spodnej časti steny bazénu a jej hornú časť zacvaknite do T-spojky v kruhu z horizontálnych nosníkov. Správne vloženie podpornej nohy v T-spojke je sprevádzané cvaknutím pinu. Po pripojení všetkých vertikálnych nosníkov (podporných nôh) prekontrolujeme, či sú všetky umiestnené za oporným pásom pozdĺž spodnej časti bazéna.

E. Na spodnú stranu každej podpornej nohy umiestnime krytku.

F. Preveríme správne usadenie všetkých spojov jemným zatrasením konštrukcie bazéna, každú z podporných nôh zatlačíme nahor proti kruhu horizontálnych nosníkov.

G. Uzavrite a zaistíte všetky tri otvory (vypúšťací ventil a otvory pre pripojenie filtračnej jednotky) priloženými zátkami. Najskôr sa uistite, že je vonkajšia vypustná zátka správne umiestnená vo vonkajšom vypúšťacom ventile a zľahka zaskrutkovaná, potom umiestnite vnútornú zátku a mierne ho zatlačte proti stene bazéna kým sa otvor neuzavrie. **POZNÁMKA:** Nezapomnite uložiť vypúšťací adaptér na bezpečné miesto, s jeho pomocou budete bazén vypúšťať na konci sezóny.

H. Do bazéna začnite napúšťať vodu. Pri výške hladiny cca 2,5 cm napúšťanie zastavte, a vyrovnejte všetky záhyby na dne bazéna (vstúpte do bazéna) ich vytlačením smerom von napr. nôh.

I. Po vyrovnaní všetkých záhybov, pokračujte v napúšťaní bazénu. **DÔLEŽITÉ:** Pokiaľ po chvíľke napúšťania zistíte, že sa voda rozprestiera nerovnomerne, bazén sa neprimerane nakláňa na jednu stranu alebo ak sa vám bazén bude zdať oválny alebo v tvare vajca, **IHNEĎ PRESTAŇTE** s napúšťaním, znamená to, že miesto nie je dostatočne rovné, alebo že dno bazéna nebolo dostatočne dobre vyrovnané. Vypustite bazén a vyberte nové miesto na rozloženie. **NIKDY** sa nepokúšajte fyzicky pohnúť s bazénom, keď je vo vnútri voda, hrozí zranenie.

Dôležité poznámky:

Ak pri napúšťaní bazéna zaznamenáte efekt "vlhnutie stien", neznamená to, že je bazén poškodený. Takýto efekt je pre tento typ bazénov úplne normálny a sám zmizne väčšinou do 72 hodín po napustení.

Hladina vody vo vašom bazéne sa môže samovoľne zdvihnúť dažďom. Je dôležité čo najskôr znížiť hladinu vody späť do normálneho stavu a nepreťažovať tak konštrukciu a plášť bazéna.

Sezónna údržba

Vaša bazénová sada (ak je súčasťou balenia) obsahuje vysoko efektívnu filtračnú pumpu, ktorá pomôže odstránenie špiny a malých čiastočiek. Avšak, tento zásah filtračnej pumpy predstavuje len jednu časť z celkovej údržby vody a bazéna. Pre uchovanie čistej a nezávadnej vody po celú sezónu sa riadte nasledujúcimi pokynmi:

A. Správne a pravidelné používanie základných chemikálií na bazénovú údržbu je nutné na udržanie správnej hladiny pH vody v bazéne. Navyše, používanie chemikálií napomôže zamedziť rastu škodlivých baktérií alebo rias v bazéne a napomôže filtračnej pumpe v udržiavaní čistej vody. Chemikálie vhodné pre údržbu môžu byť nasledovné:

- 1) tabuľkový, granulový alebo tekutý chlór: dezinfikuje vodu v bazéne a zamedzí vzniku rias.
- 2) chemikálie na úpravu PH: upravujú hladinu PH a vytvára vodu viac či menej kyslú.
- 3) algicídy: slúžia na odstránenie rias.
- 4) "Šok": eliminuje určité organické a ďalšie čiastočky, ktoré ovplyvňujú priehľadnosť vody.

Pre viac informácií o bazénovej chémii sa obráťte na svojho miestneho predajcu. Označte mu množstvo vody, prípadne doneste vzorku vody.

B. Chlór nesmie prísť do priameho kontaktu s plášťom bazéna, kým sa úplne nerozpustí. To znamená, že sa granulové alebo tabuľkový chlór najskôr nechá rozpustiť vo vedierku s vodou, rovnako tak tekutý chlór sa pomaly a rovnomerne vleje do bazéna z rôznych miest okolo obvodu bazéna.

NEBEZPEČENSTVO: NIKDY nepridávajte vodu do chemikálií. Namiesto toho vždy pridávajte chemikálie do vody. Tiež nikdy nemixujte samostatné chemikálie dohromady, namiesto toho pridávajte chemikálie do bazéna oddelene a nechajte ich cirkulovať v bazéne pred pridaním ďalších podporných typov chemikálií.

C. Odporúčame zakúpiť si testovaciu výbavu a pravidelne kontrolovať vodu v bazéne pre uistenie, že sú PH a chlór v optimálnych hodnotách.

Váš miestny predajca vám môže poskytnúť informácie týkajúce sa zakúpenia a používania najvhodnejšej testovacej výbavy. **POZNÁMKA:** prílišné množstvo chlóru alebo nízka (kyslá) hladina pH môže poškodiť plášť bazéna, vykonajte preto ihneď po zistení opravné zásahy.

D. Odstraňovanie väčších nežiaducich častí z bazéna a uchovávanie vnútra bazéna v čistote uľahčuje Prompt Set Pool-údržbová výbava, ktorá zahŕňa - zberač lístia a vysávač napájaný záhradnou hadicou. Takáto údržbová výbava býva zahrnutá ako bonus vo väčších bazénových sadách, alebo môže byť zakúpená samostatne ako príslušenstvo.

E. Odporúčame kontrolovať stav filtračnej pumpy najmenej raz za čo štrnásť dní (alebo častejšie pri častejšom používaní). Ak už nie je filtračná vložka biela, pokúste sa ju očistiť silným prúdom vody zo záhradnej hadice. Ak sa vložka takto očistiť nedá, musíte ju vymeniť. Zanedbanie čistenia alebo vymenenia vložky ovplyvní efektívnosť filtračnej pumpy a môže znížiť jej životnosť.

F. Dve veľmi jednoduché pravidlá, ako predísť ušpineniu vody v bazéne:

- 1) Upozornite rodinu a priateľov aby sa vždy pred vstupom do bazéna osprchovali alebo zmyli akúkoľvek špinu alebo opaľovací krém z rúk, chodidiel a tela.
- 2) Ak vaša sada zahŕňa kryt byzénu, snažte sa ho prikryvať kedykoľvek sa nepoužíva. Toto pomôže zamedziť vstupu nechcených čiastočiek špiny do bazéna.

Koniec sezóny

- A. Uistite sa, že elektrický zdroj filtračnej pumpy je odpojený.
 - B. Uistite sa, že zátku odvodu je pevne vložená vo vnútri bazéna.
 - C. Spojte záhradnú hadicu k hadicovému adaptéru, a umiestnite druhý koniec hadice do oblasti, kde môže voda bezpečne odtekať, ako napríklad kanál alebo strúha. Keďže voda má svoju vlastnú úroveň hladiny, koniec hadice musí byť v nižšej polohe než je bazén, na zabezpečenie kompletného odtoku vody.
 - D. Vložte priložené zátky do vstupného a výstupného otvoru pre filtračnú pumpu na vnútornej strane bazéna a potom odpojte hadicu filtračnej pumpy.
 - E. Pripojte adaptér hadice k odvodnému otvoru otáčaním adaptéra po smere hodinových ručičiek.
 - F. Otvorte odtokovú zátku vnútri bazéna a voda ihneď začne odtekať.
- VAROVANIE:** Nedovoľte deťom stať v odtokovej oblasti a smerovať do odtokového otvoru počas vypúšťania. Prúd vody môže dieťa zmiestniť.
- G. Po dokončení odpojte hadicu a adaptér
 - H. Nahraďte odtokovú zátku vo vnútri bazéna.
 - I. Uistite sa, že plášť bazéna je úplne suchý pred uskladnením na dlhšiu dobu. Ponechanie bazéna na slnku na pár hodín urýchli sušiaci proces a uľahčí skladanie bazéna. (Nikdy sa nepokúšajte zložiť alebo uskladniť bazén, ktorý nie je celkom vysušený, mohlo by to viesť k rozmnoženiu pliesní.)
 - J. Správne uskladnenie mimo sezónu je veľmi dôležité pre ochranu vášho bazéna. Po vysušení bazén opatrne zložte a zabaľte do podložky (ak je k dispozícii) alebo iného ochranného nepremokavého materiálu.
- Bazén a všetko príslušenstvo ako je pumpa, kryt, podložka, schodíky, hadice, svorka a hardware by malo byť skladované spoločne vo vnútri, na primerane teplom, suchom a nepremokavom mieste.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na tento výrobok záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

1. zavinením užívateľa t. j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, nesprávnym zaobchádzaním, neodbornými zásahmi
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní
4. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
5. nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:

Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení.

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.



www.nejlevnejsisport.cz

TRINET Corp, s. r. o.

Cesta do Rudiny 1098

024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia

info@najlacnejsisport.sk

BASEN STEEL FRAME POOL



INSTRUKCJA OBSŁUGI



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

**UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi.
Zastosowanie się do zaleceń pomoże zapewnić bezpieczne złożenie basenu.**

Aby zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy korzystają z basenu lub znajdują się w jego obrębie należy ściśle przestrzegać zasad zawartych w instrukcji bezpieczeństwa i konserwacji:

- 1) Obowiązkiem właściciela basenu jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przed montażem oraz w trakcie korzystania z basenu. Przepisy te donoszą się każdego elementu basenu.
- 2) Basen należy ustawić na bezpiecznej płaskiej powierzchni (nie należy stawiać na powierzchni piaszczystej). Niezastosowanie się do ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia ciała.
- 3) Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru osób dorosłych oraz nie kąp się sam w basenie.
- 4) Pamiętaj nie wykonuj skoków do basenu. Poziom wody w basenie jest bardzo niski i nie nadaje się do wykonywania tych czynności. Nie zastosowanie się do tych wskazówek może spowodować poważne obrażenia ciała.
- 5) W pobliżu basenu kategorycznie zabrania się grania w gry zespołowe lub indywidualnie bez nadzoru osób dorosłych. Nie zastosowanie się do tych wskazówek może spowodować poważne obrażenia ciała.
- 6) W okolicach basenu umieścić informację o numerach alarmowych oraz zasadach bezpieczeństwa. Zakaz korzystania z basenu w momencie gdy teren nie jest oświetlony.
- 7) Pompa filtrująca służy do oczyszczania z brudu i innych zanieczyszczeń z basenu. Aby utrzymać całkowicie czystą wodę należy stosować okresowo przeznaczone do tego środki chemiczne.
- 8) Aby uniknąć podrażnienia oczu oraz ciała nigdy nie umieszczaj środków chemicznych podczas kąpieli. Nie używaj środków, których nie jesteś pewien.
- 9) Zaleca się systematycznie sprawdzanie stanu wody, pH i chloru aby zapewnić bezpiecznie i przyjemne pływanie przez cały sezon.
- 10) Wszystkie elementy basenu okresowo powinny być sprawdzane pod kątem korozji, brakujących lub uszkodzonych części.
- 11) Filtry znajdujące się w basenie zgodne są NF C 15-100, która określa, że wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w niewielkiej odległości od basenu (do 3,5 m) powinny mieć napięcie 12V. Wszystkie urządzenia elektryczne na 220V muszą znajdować się co najmniej 3,5 m od krawędzi basenu. W razie jakichkolwiek zmian filtracji należy skontaktować się z producentem.
- 12) Bezpieczeństwo dzieci zależy od Ciebie. Dzieci poniżej 5 roku życia są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo.
- 13) Pamiętaj o:
 - telefonie w pobliżu basenu,
 - kole ratunkowym.
- 14) Dodatkowo bezpieczeństwo może zapewnić:
 - zamknięte ogrodzenie,
 - czujnik ruchu lub upadku.
 Jednak nic nie zastąpi starannego nadzoru jak osoba dorosła.
- 15) Jeśli nastąpi wypadek:
 - natychmiast usunąć osobę z basenu
 - zadzwonić po pomoc i postępować zgodnie z udzielanymi instrukcjami,
 - wymienić mokre ubrania na ciepłe koce.
- 16) Pamiętaj o numerze alarmowym.
 - Numer 112 to numer dla Polski.
- 17) Nie pozostawiaj otwartego basenu.




Montaż

1. Wybór miejsca

Wybierz miejsce, które spełnia następujące wymagania:

- A. Wybierz miejsce, które jest starannie przygotowane i płaskie. Nie może przekraczać nachylenia 3° .
 UWAGA: Baseny usadowione na złej płaszczyźnie mogą powodować wyciek wody, upadek co może prowadzić do zniszczenia mienia lub poważnych obrażeń ciała.




- B. Upewnij się, że wybrana powierzchnia jest pozbawiona kamieni, kijów i innych ostrych przedmiotów.
 C. Wybierz obszar, który nie jest bezpośrednio po liniach energetycznych lub drzewami. Ponadto upewnij się, że powierzchnia nie zawiera żadnych rur, kabli itd. UWAGA: Basen musi być w zasilaniu 110 lub 230 V gniazdka sieciowego. Basen nie może stać więcej niż 10 metrów od źródła zasilania. Pod żadnym pozorem nie wolno używać przedłużaczy by przedłużyć połączenie.
 D. Zalecane jest używanie podkładki pod basen. Podkładka chroni od uszkodzeń spowodowanych przez chwasty i inne ostre urządzenia. UWAGA: Teren pod basenem oczyścić, należy unikać obszarów narażonych na wzrost trawy, chwastów, które mogą się rozwijać pod matą.
 E. W miarę możliwości wybrać basen z dala od nieruchomości, która jest bezpośrednio narażona na działanie promieni słonecznych.

2. Montaż

Przed instalacją należy sprawdzić i zapoznać się z wszystkimi częściami. Rodzaj i ilość części może różnić się w zależności od rodzaju basenu.



nr.	opis	średnica basenu		
		300 cm	360 cm	450 cm
1	Belka pozioma	8	10	12
2	Kołek PVC	10	12	14
3	Złączka	8	10	12
4	Belka pionowa	8	10	12
5	Stopka	8	10	12
6	Płachta pod basen	-	-	1
7	Przesiewacz	0	0	0
8	Zawór spustowy	0	0	0
9	Nasadka zaworu	1	1	1




3. Montaż i napełnianie wodą

UWAGA: Do złożenia basenu potrzebne są dwie osoby dorosłe aby złożyć basen w ciągu 30 minut.

- A. Na godzinę przed montażem rozłożyć basen na słońcu. Materiał pod wpływem promieni słonecznych stanie się bardziej elastyczny i montaż będzie łatwiejszy.
- B. Jeżeli basen jest wyposażony w podkładkę, ostrożnie rozwinąć i umieścić w odpowiednim miejscu. Upewnij się, że podkładka nie jest pomarszczona.
- C. Umieścić basen na podkładce (jeśli jest) tak aby złącza węży były skierowane w miejsce w którym chcesz podłączyć pompę. Następnie upewnij się że przewód elektryczny bezpiecznie dotrze do gniazdka elektrycznego. Zwróć uwagę na usytuowanie zaworu spustowego aby po zakończonym sezonie bezproblemowo opróżnić basen. **UWAGA: Nie przemieszczać napełnionego wodą basenu po ziemi, może spowodować szkody za które producent nie ponosi odpowiedzialności.**



- D. Ostrożnie rozłożyć basen.
- E. Na górne ściany basenu wstawić poziome belki i połączyć je ze sobą. Każde połączenie zabezpieczyć kołkami.
- F. Połączenie ostatnich belek może być trudne w tym celu należy podnieść pierścień belek kilca cm od ziemi i w ten sposób koło z poziomymi belek zostanie zamknięte.
- G. Po montażu górnych belek jest czas aby połączyć pionowe belki. Połącz każdą podporę z pasem nośnym umieszczonym wzdłuż dolnej ściany basenu oraz z górnym pierścieniem basenu.



- H. Na końcu każdego wspornika umieszczona jest gumowa nóżka.
- I. Sprawdź prawidłowe połączenie delikatnie wstrząsając basenem.
- J. Zamknąć i zabezpieczyć wszystkie trzy otwory (do otworu zaworu spustowego podłączyć filtr) zaślepkami. Upewnij się, że zewnętrzny zawór spustowy jest dobrze usadowiony w korku spustowym. Pamiętaj aby korek spustowy wraz z zaworem był w bezpiecznym miejscu tak aby na koniec sezonu umożliwił bezproblemowe opróżnienie basenu.
- K. Zacząć napełniać basen wodą do wysokości 2,5 cm. Następnie wyprostować fałdy na dnie basenu.
- L. Po wyprostowaniu fałd dalej napełniać wodą. UWAGA: Jeżeli podczas napełniania zauważysz, że woda się nierównomiernie układa natychmiast zatrzymaj napełnianie - oznacza to, że teren pod basenem jest niewystarczająco równy. Należy opróżnić basen z wody i wybrać inną lokalizację. Nie próbuj przenosić basenu, gdy woda jest w środku grozi obrażeniami



WAŻNE:

Jeżeli podczas napełniania basenu wodą wystąpi zwilżenie efekty zwilżenia ściany nie oznacza to że basen jest uszkodzony. Taki efekt to normalna rzecz dla tego typu basenów i nie zjeżdżaj w przeciągu 72 godzin po napełnianiu. Poziom wody może gwałtownie wzrosnąć podczas deszczu i w tym momencie jest ważne aby zmniejszyć poziom wody i powrócić do pierwotnego stanu.

Aby utrzymać czystą wodę przez cały sezon należy przestrzegać następujących zasad:

A. Prawidłowe i regularne stosowanie środków chemicznych do konserwacji basenu jest niezbędne do prawidłowego utrzymania pH wody w basenie. Ponadto używanie środków chemicznych zapobiegać będzie wzrostowi niepożądanych bakterii i glonów. Do środków konserwacji można zaliczyć:

1. Granulki lub ciekły chlor,
2. Środki chemiczne dla dostosowania pH,

Aby uzyskać więcej informacji nt. środków chemicznych skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą. Opowiedz mu o wodzie lub przenieś próbkę.

B. Rozpuść środki chemiczne w wiadrze a później równomiernie wylej do basenu wokół obrzeża basenu.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dodawaj wody do chemikaliów. Nie mieszaj ze sobą środków chemicznych.

C. Zaleca się aby zaopatrzyć się w sprzęt do badań i regularnie sprawdzać wodę w basenie, aby upewnić się, że pH jest na optymalnym poziomie. UWAGA: Nadmierne ilości chloru lub niskie pH (kwaśne) mogą uszkodzić powłokę basenu.

D. Utrzymanie czystości w basenie ułatwia Prompt Set Pool – konserwacja urządzeń. Taki zestaw jest dołączany jako gratis do większych zestawów basenowych lub można kupić oddzielnie.

E. Zaleca się sprawdzanie stanu pompy filtra raz na dwa tygodnie (lub częściej w przypadku częstego używania). Jeżeli wkład nie może zostać oczyszczony musi być wymieniony. Zaniedbanie czyszczenia lub wymiany wpływa na wydajność pompy filtrującej.

F. Dwie zasady aby zapobiec brudnej wodzie w basenie.

1. Powiedz swojej rodzinie i przyjaciołom, aby zawsze przed wejściem na basen wzięli prysznic lub zmyli brud. Zaleca się też wchodzić do basenu bez żadnej ochrony przeciwsłonecznej na dłoniach, stopach i ciele.
2. Stosuj pokrywę na basen (jeśli jest) podczas gdy basen jest nieużytkowany.

KONIEC SEZONU

- A. Upewnij się, że pompa filtrująca jest odłączona z zasilania.
 - B. Upewnij się, że korek spustowy jest prawidłowo zamontowany w basenie.
 - C. Podłącz wąż ogrodowy z adapterem do węża i umieść drugi koniec węża w miejscu gdzie woda może wyciekać bezpiecznie np. do kanału lub rowu.
 - D. Włóż wtyczkę do wlotu i wylotu filtra do pompy a następnie odłączyć pompę.
 - E. Podłącz zasilacz do adaptera węża obracając w prawo.
 - F. Otwórz korek spustowy wewnątrz basenu i woda zaczyna wypływać
- OSTRZEŻENIE:** Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu basenu w momencie spuszczenia wody – silny strumień może porwać dzieci.
- G. Po zakończeniu odłącz przewód i zasilacz.
 - H. Wymień korek spustowy wewnątrz basenu.
 - I. Należy upewnić się, że powłoka basenu jest całkowicie sucha zanim będziemy basen przechowywać przez dłuższy czas.
 - J. Właściwe przechowywanie poza sezonem jest bardzo ważne, aby chronić swój basen.
- Basen i wszystkie akcesoria, takie jak pompy, pokrywy, pad, kroki, węży, zaciski i sprzętu powinny być przechowywane razem wewnątrz w ciepłym, suchym i wodoodpornym miejscu

Sprzedający udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 24 miesięcy od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Uszkodzeń spowodowanych podczas niewłaściwego montażu drabinki, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej obsługi.
2. Niewłaściwej konserwacji lub zaniedbania.
3. Uszkodzeń mechanicznych, ścierania.
4. Klęski żywiołowej.
5. Niewłaściwego miejsca montażu oraz oddziaływania na warunki atmosferyczne.

Uwaga:

Reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej. Opis reklamacji powinien zawierać: opis wady, zdjęcia. Do reklamacji należy załączyć dowód zakupu.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.

TRINET CORP sp. z o.o.
Wilkowicka 2
44-180 Toszek, Poland
info@najtanszysport.pl
www.najtanszysport.pl

