


# Trampolína MASTER fitness

MASTRAMP102F

## Návod k použití



☐ 36" ( 91 cm)

☐ 40" (102 cm)

☐ 48" (122 cm)

**V PŘÍPADĚ CHYBĚJÍCÍCH NEBO ZLOMENÝCH DÍLŮ  
PROSÍM KONTAKTUJTE MÍSTO NÁKUPU**


**V návodu je uvedena typická instalace, váš model se může lišit od ilustrací.**

**Před použitím výrobku: Nejdříve si přečtěte informace o bezpečném použití trampolíny na konci návodu:**

- Před sestavením trampolíny se pomocí výše uvedeného seznamu dílů ujistěte, že jsou všechny, pokud některé součásti chybí, požádejte o pomoc podejce.
- Zlikvidujte veškerý obalový materiál opatrně a chraňte jej před dětmi.
- Než se pokusíte o montáž, věnujte chvíli pozornost seznámení s obsahem a pokyny.
- Až budete připraveni začít, ujistěte se, že máte po ruce správné nástroje a dostatečný prostor pro montáž.
- Sestavit trampolínu musí dospělá osoba. K sestavení této trampolíny je zapotřebí dvou dospělých.
- Abyste zabránili poranění rukou v místě sevření během montáže, k **ochraně rukou používejte rukavice**.
- Maximální nosnost je 100 kg.

# Příslušenství

**1** X1PC



**2**

36"  
40" X3PCS  
48" X4PCS



**3**

36"  
40" X6PCS  
48" X8PCS






**4**

36" X36PCS  
40" X42PCS  
48" X48PCS



## Složení trampolíny



## Varování!

### PŘI POUŽITÍ JE NUTNÝ DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY



NE VIC NEŽ JEDEN ČLOVĚK  
NA TRAMPOLINĚ!  
VÍCE SKÁKAJÍCÍCH  
ZVYŠUJE RIZIKO ZRANĚNÍ  
JAKO JE ZLOMENÍ KRKU,  
NOHY, ZAD NEBO ZRANĚNÍ



NEDĚLEJTE KOTOULY  
(PŘEMETY), KTERÉ ZVYŠUJÍ  
RIZIKO DOPADU NA HLAVU,  
KRK A S TÍM SPOJENÉ  
RIZIKO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ  
ČI SMRTI

### Umístění trampolíny

Minimální prostor nad trampolínou je 8 metrů. Ujistěte se, že v blízkosti nejsou žádné překážky či nebezpečí, jako jsou větve stromu, houpačky, bazény, elektrické dráty, stěny, ploty atd.

Prosím, buďte informovaní o následujících vybraných místech pro trampolínu:

- ✖ Trampolína musí být umístěna na rovném povrchu.
- ✖ Místo musí být dobře osvětleno.
- ✖ Všechny překážky nad a pod nebo kolem trampolíny musí být odstraněny.

Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, zvyšujete riziko, že někoho zraníte.

#### DŮLEŽITÉ:

- V zájmu bezpečnosti vašeho dítěte je důležité, abyste si předtím, než dítěti umožníte používat tento výrobek, pečlivě přečetli níže uvedené bezpečnostní pokyny a pokyny pro montáž.
- Před použitím se ujistěte, že jsou nohy jsou pevně zajištěny a boční kryt zakrývá pružiny.

#### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ POUŽÍVÁNÍ TRAMPOLÍNY

- 1) Při vybalování a montáži tohoto produktu je třeba postupovat opatrně. Vzhledem k malým součástem a obalovým materiálům je nutná montáž dospělých.
- 2) Nad tímto výrobkem je vždy vyžadován dohled dospělých. Nenechávejte dítě bez dozoru.
- 3) Venkovní použití - umístěte mimo dosah vody na rovný pevný podklad. ideálně tráva. Nikdy neumísťujte na tvrdé povrchy, jako jsou terasy nebo příjezdové cesty, nebo do jejich blízkosti. nebo v blízkosti budov.
- 4) Zajistěte, aby se v prostoru pod trampolínou a kolem ní nenacházely žádné hračky / překážky, které by mohly způsobit zranění.
- 5) Použití v interiéru - umístěte tak, aby byla dostatečná výška stropu. Nikdy neumísťujte bezprostředně pod svítidlo.
- 6) Doporučený věk této trampolíny je více než 6 let. Maximální hmotnostní limit je 100 kg.
- 7) Tato trampolína je určena pouze pro jednoho uživatele. Nedovolte, aby tento výrobek používalo více než jedno dítě současně.
- 8) Uživatelé by neměli nosit oděv, který by se mohl zachytit o produkt (např. volné oblečení, šňůry přes rameno, šperky).
- 9) Uživatelé by měli stát nebo se odrážet co nejbližší ke středu plochy. Odrazení nebo postavení blízko okraje trampolíny by mohlo způsobit převrácení rámu.
- 10) Nedovolte, aby malé děti procházely po hřišti, kde je trampolína používána.
- 11) Nedovolte, aby se malé děti plazily nebo schovávaly pod trampolínou.
- 12) Přestaňte používat, pokud zjistíte jakékoli poškození. V opačném případě může dojít ke zranění.
- 13) Nevhodné pro děti do 3 let. Tento výrobek obsahuje malé části, což může způsobit udušení.

## **Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli **záruku 2 roky** ode dne prodeje.**

### **Záruční podmínky:**

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupe
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

### **Copyright - autorská práva**

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo

zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti

MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití

nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.


MASTER SPORT s.r.o.  
Provozní 5560/1b  
722 00 Ostrava – Třebovice  
Czech Republic  
[servis@mastersport.cz](mailto:servis@mastersport.cz)



# Trampolína MASTER fitness

MASTRAMP102F

## Návod na použitie



☐ 36" ( 91 cm)

☐ 40" (102 cm)

☐ 48" (122 cm)


**V PRÍPADE CHÝBAJÚCICH ALEBO ZLOMENÝCH DIELOV  
PROSÍM KONTAKTUJTE MIESTO NÁKUPU**

**V návode je uvedená typická inštalácia, váš model sa môže líšiť od inštrukcii.**


**Pred použitím výrobku: Najskôr si prečítajte informácie o bezpečnom použití trampolíny na konci návodu:**

- Pred zostavením trampolíny sa pomocou vyššie uvedeného zoznamu dielov uistite, že sú všetky, pokiaľ niektoré časti chýbajú, požiadajte o pomoc predajcu.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál opatrne a chráňte ho pred deťmi.
- Skôr, ako sa pokúsite o montáž, venujte chvíľku pozornosť zoznámeneiu sa s obsahom a pokynmi.
- Až budete pripravený začať, uistite sa, že máte po ruke správne nástroje a dostatočný priestor pre montáž.
- Zostaviť trampolínu musí dospelá osoba. K zostaveniu tejto trampolíny je potreba dvoch dospelých.
- Aby ste zabránili poraneniu rúk v mieste zovretia behom montáže, k **ochrane rúk používajte rukavice.**
- Maximálna nosnosť je 100 kg

## Príslušenstvo

**1** X1PC**2**

|           |
|-----------|
| 36"       |
| 40" X3PCS |
| 48" X4PCS |

**3**




|           |
|-----------|
| 36"       |
| 40" X6PCS |
| 48" X8PCS |

**4**

|            |
|------------|
| 36" X36PCS |
| 40" X42PCS |
| 48" X48PCS |



## Zloženie trampolíny



# Varovanie!

## PRI POUŽITÍ JE NUTNÝ DOZOR DOSPELEJ OSOBY



NIE VIAC AKO JEDEN  
ČLOVEK NA TRAMPOLINE!  
VIAC SKÁKAJÚCICH  
ZVYŠUJE RIZIKO ZRANENIA  
AKO JE ZLOMENIE KRKU,  
NOHY, CHRBTICE ALEBO  
ZRANENIE HLAVY



NEROBTE KOTRMELCE  
(PREMETY), KTORÉ  
ZVYŠUJÚ RIZIKO DOPADU  
NA HLAVU, KRKA A S TÝM  
SPOJENÉ RIZIKO VÁŽNEHO  
ZRANENIA ČI SMRTI

### Umiestnenie trampolíny

Minimálny priestor nad trampolínou je 8 metrov. Uistite sa, že v blízkosti nie sú žiadne prekážky či nebezpečie, ako sú konáre stromu, hojdačky, bazény, elektrické drôty, steny, ploty atď.

Prosím, buďte informovaný o nasledujúcich vybraných miestach pre trampolínu:

- ✖ Trampolína musí byť umiestnená na rovnom povrchu.
- ✖ Miesto musí byť dobre osvetlené.
- ✖ Všetky prekážky nad a pod alebo a okolo trampolíny musia byť odstránené.

Pokiaľ nebudete dodržiavať tieto pokyny, zvyšujete riziko, že niekoho zraníte.

#### DÔLEŽITÉ:

- V záujme bezpečnosti vášho dieťaťa je dôležité, aby ste si predtým, ako dieťaťu umožníte používať tento výrobok, pozorne prečítali nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a pokyny pre montáž.
- Pred použitím sa uistite, že nohy sú pevne zaistené a bočný kryt zakrýva pružiny.

#### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE POUŽÍVANIA TRAMPOLÍNY

- 1) Pri vybalovaní a montáži tohto produktu je potrebné postupovať opatrne. Vzhľadom k malým súčiastkam a obalovým materiálom je nutná montáž dospelých.
- 2) Nad týmto výrobkom je vždy vyžadovaný dohľad dospelých. Nenechávejte dieťa bez dozoru.
- 3) Vonkajšie použitie - umiestnite mimo dosah vody na rovný pevný podklad. Ideálne tráva. Nikdy neumiestňujte na tvrdé povrchy, ako sú terasy alebo príjazdové cesty alebo do ich blízkosti alebo v blízkosti budov.
- 4) Zaistite, aby sa v priestore pod trampolínou a okolo nich nenachádzali žiadne hračky / prekážky, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
- 5) Použitie v interiéri - umiestnite tak, aby bola dostatočná výška stropu. Nikdy neumiestňujte bezprostredne pod svietidlo.
- 6) Doporučený vek tejto trampolíny je viac ako 6 rokov. Maximálny hmotnostný limit je 100 kg.
- 7) Táto trampolína je určená len pre jedného používateľa. Nedovoľte, aby tento výrobok používalo viac ako jedno dieťa súčasne.
- 8) Užívatelia by nemali nosiť odev, ktorý by sa mohol zachytiť o produkt (napr. voľné oblečenie, šnúrkou cez rameno, šperky).
- 9) Užívatelia by mali stáť alebo sa odrážať čo najbližšie k stredu plochy. Odrazenie alebo postavenie blízko okraja trampolíny by mohlo spôsobiť prevrátenie rámu.
- 10) Nedovoľte, aby sa malé deti prechádzali po ihrisku, kde je trampolína používaná.
- 11) Nedovoľte, aby sa malé deti plazili alebo schovávali pod trampolínou.
- 12) Prestaňte používať, pokiaľ zistíte akékoľvek poškodenie. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.
- 13) Nevhodné pre deti do troch rokov. Tento výrobok obsahuje malé časti, čo môže spôsobiť udusenie.

## Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi **záruku 2 roky** odo dňa predaja.

### **Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:**

1. zavinením užívateľa tj. Poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom napr. Nedostatočným zasunutím sedadlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy ako ložiská, klinový remeň, opotrebenie tlačidiel na computeri)
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi


### **Copyright - autorské práva**

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.



# Fitness Trampoline

MASTRAMP102F



☐ 36" ( 91 cm)

☐ 40" (102 cm)

☐ 48" (122 cm)

**IN CASE OF MISSING OR BROKEN PARTS,  
PLEASE CONTACT PLACE OF PURCHASE FOR ASSISTANCE.**

**Manual depicts typical installation  
your model may differ from illustrations**


**Before You Start**

**Refer to Safety Care & Use at the back of this instruction booklet.**

- Prior to assembling the trampoline, use the above parts list to make sure all parts are present. If any parts are missing, please contact your place of purchase for assistance.
- Please dispose of all packing material carefully and keep it away from children.
- Take a few moments to familiarize yourself with the contents & instructions before attempting assembly.
- When you are ready to start, make sure you have the right tools at hand, adequate space and area for assembly.
- Only assemble by adult. Two adults are needed to assemble this trampoline.
- To prevent any injuries to your hands from pinch points during assembly,  
**Please use gloves to protect your hands.**


## Accessories

**1** X1PC



**2**

36"  
40" X3PCS  
48" X4PCS



**3**

36"  
40" X6PCS  
48" X8PCS






**4**

36" X36PCS  
40" X42PCS  
48" X48PCS



# Assembly Instruction



## Warning

EQUIPMENT SHOULD BE USED UNDER ADULT SUPERVISION.



NO MORE THAN ONE PERSON AT A TIME ON THE TRAMPOLINE! MULTIPLE JUMPERS INCREASE THE RISK OF INJURY SUCH AS BROKEN NECK, LEG, BACK OR HEAD INJURY



DO NOT PERFORM SOMERSAULTS (FLIPS) AS THIS WILL INCREASE RISK OF LANDING ON HEAD OR NECK RESULTING IN INCREASED RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH

### TRAMPOLINE PLACEMENT

The minimum overhead clearance required is 8 meters (26 feet). In terms of horizontal clearance, please ensure that no hazardous objects are near the trampoline such as tree limbs, other recreational objects (i.e. swing sets, swimming pools), electrical power wiring, walls, fences, etc. For safe use of the trampoline, please be aware of the following when selecting a place for your trampoline:

- \*Make sure it is placed on a level surface.
- \*The area is well lighted.
- \*There are no obstructions beneath the trampoline.

If you do not follow these guidelines, you increase the risk of someone getting injured.

### IMPORTANT:

- ☐ ● In the interest of your child's safety, it is important that you read both the safety notice and the assembly instructions below carefully before allowing your child to use this piece of apparatus.
- ☐ ● Ensure the feet are firmly secured and the fabric surround covers the springs before use.

### SAFETY NOTICE OF USING THE TRAMPOLINE

- 1) Caution and care must be taken in the unpacking and assembly of this product. Due to small parts and packaging materials, adult assembly is required.
- 2) Adult supervision of this product is required at all times. Do not leave a child unattended.
- 3) Outdoor use – position away from water on flat firm ground. Ideally grass. Never position on or near to hard surfaces such as patios or driveways. Or close to buildings.
- 4) Ensure area under and around trampoline is clear of any toys/obstacles that may cause injury.
- 5) Indoors use – position so that there is sufficient ceiling height. Never position immediately below light fitting.
- 6) Recommended age for this trampoline is over 6 years. Maximum weight limit is 100 Kg.
- 7) This trampoline is designed for one user only. Do not let more than one child use this product at the same time.
- 8) Users should not wear clothing that could catch or snag on the product (e.g. loose clothing, cords shoulder bags. Jewelry.)
- 9) Users should stand or bounce as near to the center of the mat as possible. Bouncing or standing near the edge of the trampoline could cause the frame to tip over.
- 10) Do not allow small children to wander into the play area which the trampoline is in use.
- 11) Do not allow small children to crawl or hide under the trampoline.
- 12) Discontinue use if any breakage is found. Failure to do this may result injury.
- 13) Not suitable for children under 3 years. This product contains small parts, which may cause choking.

# WARRANTY

for other countries

**The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.**

**This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.**

**Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.**

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

## © COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:





## Trampolina MASTER FITNESS - MASTRAMP102F

### Instrukcja użytkowania

W PRZYPADKU BRAKUJĄCYCH LUB USZKODZONYCH CZĘŚCI

PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z MIEJSCEM ZAKUPU

Instrukcja przedstawia typowy montaż, Twój model może różnić się od ilustracji.

- Przed użyciem produktu: Najpierw przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa trampoliny na końcu instrukcji:
- Przed złożeniem trampoliny skorzystaj z listy części powyżej, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne, jeśli brakuje jakichkolwiek części, poproś o pomoc swojego sprzedawcę.
- Uważnie usuń wszystkie materiały opakowaniowe i przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Przed przystąpieniem do montażu poświęć chwilę na zapoznanie się z zawartością i instrukcją.
- Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia, upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia i wystarczająco dużo miejsca do montażu.
- Trampolinę musi zmontować osoba dorosła. Do montażu tej trampoliny wymagane są dwie osoby dorosłe.
- Aby zapobiec obrażeniom dłoni spowodowanym przytrzaśnięciem podczas montażu, załóż rękawice, aby chronić dłonie.
- Maksymalne obciążenie wynosi 100 kg.

Zobacz angielską instrukcję obsługi, aby zobaczyć zdjęcia

#### Akcesoria

#### Montaż trampoliny

#### Ostrzeżenie:

Podczas korzystania wymagany jest nadzór osoby dorosłej

#### Lokalizacja trampoliny

Minimalny odstęp nad trampoliną wynosi 8 metrów. Upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnych przeszkód ani zagrożeń, takich jak gałęzie drzew, huśtawki, baseny, przewody elektryczne, ściany, ogrodzenia itp.

Należy pamiętać o następujących wybranych lokalizacjach trampoliny:

- ✘ Trampolina musi być umieszczona na płaskiej powierzchni.
- ✘ Miejsce musi być dobrze oświetlone.
- ✘ Wszystkie przeszkody nad, pod lub wokół trampoliny muszą zostać usunięte.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji zwiększa ryzyko obrażeń.

#### WAŻNE:

- Dla bezpieczeństwa dziecka ważne jest, aby uważnie przeczytać poniższe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i montażu przed pozwoleniem dziecku na korzystanie z tego produktu.
- Przed użyciem upewnij się, że nogi są bezpiecznie zablokowane, a osłona boczna zakrywa sprężyny.

#### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA TRAMPOLINY

1) Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i montażu tego produktu. Wymagany jest montaż przez osobę dorosłą ze

względu na małe części i materiały opakowaniowe.

- 2) W przypadku tego produktu wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- 3) Do użytku na zewnątrz — umieść z dala od wody na płaskiej, twardej powierzchni. Najlepiej na trawie. Nigdy nie umieszczaj na lub w pobliżu twardych powierzchni, takich jak tarasy lub podjazdy, ani w pobliżu budynków.
- 4) Upewnij się, że pod i wokół trampoliny nie ma zabawek/przeszkód, które mogłyby spowodować obrażenia.
- 5) Do użytku wewnątrz — umieść tak, aby sufit był wystarczająco wysoki. Nigdy nie umieszczaj bezpośrednio pod oprawą oświetleniową.
- 6) Zalecany wiek dla tej trampoliny to ponad 6 lat. Maksymalne ograniczenie wagi wynosi 100 kg.
- 7) Ta trampolina jest przeznaczona tylko dla jednego użytkownika. Nie pozwalaj, aby więcej niż jedno dziecko korzystało z tego produktu na raz.
- 8) Użytkownicy nie powinni nosić ubrań, które mogłyby zostać zaczepione o produkt (np. luźne ubrania, paski na ramiona, biżuteria).
- 9) Użytkownicy powinni stać lub podskakiwać jak najbliżej środka obszaru. Podskakiwanie lub stanie blisko krawędzi trampoliny może spowodować przewrócenie się ramy.
- 10) Nie pozwalaj małym dzieciom chodzić po placu zabaw, na którym używana jest trampolina.
- 11) Nie pozwalaj małym dzieciom czołgać się lub chować pod trampoliną.
- 12) Przestań używać, jeśli znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzenia. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń.
- 13) Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie.

**NIE WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA NA TRAMPOLINIE! WIELE SKOCZKÓW ZWIĘKSZA RYZYKO URAZU, TAKIEGO JAK ZŁAMANIE SZYI, NOGI, PLECY LUB URAZY GŁOWY**

**NIE WYKONUJ BROKU (FURST), KTÓRE ZWIĘKSZAJĄ RYZYKO UDERZENIA W GŁOWĘ, SZYJĘ I ZWIĄZANE Z TYM RYZYKO POWAŻNYCH URAZÓW LUB ŚMIERCI**

## **Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 24 miesięcy od dnia sprzedaży.**

**Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:**

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych
6. Niefachowych interwencji
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.



## MASTER FITNESS Trampolin - MASTRAMP102F

### Bedienungsanleitung

**FALLS TEILE FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SIND  
WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN HÄNDLER.**

Die Anleitung zeigt eine typische Installation. Ihr Modell kann von den Abbildungen abweichen.

- Vor der Inbetriebnahme: Lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise zum Trampolin am Ende der Anleitung.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufbau des Trampolins anhand der obigen Teileliste, dass alle Teile vorhanden sind. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sorgfältig und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Machen Sie sich vor dem Aufbau mit dem Inhalt und der Anleitung vertraut.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Werkzeug und ausreichend Platz für den Aufbau haben.
- Das Trampolin muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Für den Aufbau sind zwei Erwachsene erforderlich.
- Um Quetschverletzungen beim Aufbau zu vermeiden, tragen Sie Handschuhe.
- Die maximale Tragkraft beträgt 100 kg.

**Abbildungen finden Sie in der englischen Anleitung.**

#### Zubehör

#### Trampolinmontage

#### Warnung:

**Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich.**

#### Aufstellungsort des Trampolins

Der Mindestabstand über dem Trampolin beträgt 8 Meter. Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe keine Hindernisse oder Gefahren wie Äste, Schaukeln, Pools, Stromleitungen, Mauern, Zäune usw. befinden.

Bitte beachten Sie die folgenden ausgewählten Standorte für das Trampolin:

- ✘ Das Trampolin muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.
- ✘ Der Standort muss gut beleuchtet sein.
- ✘ Alle Hindernisse über, unter oder um das Trampolin herum müssen entfernt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen erhöht das Verletzungsrisiko.

#### WICHTIG:

- Zur Sicherheit Ihres Kindes ist es wichtig, dass Sie die folgenden Sicherheits- und Montagehinweise sorgfältig lesen, bevor Sie Ihrem Kind die Benutzung dieses Produkts erlauben.
- Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Beine sicher verriegelt sind und die Seitenabdeckung die Federn abdeckt.

#### SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG DES TRAMPOLINS

1) Vorsicht beim Auspacken und Aufbauen. Aufgrund von Kleinteilen und Verpackungsmaterial ist die Montage durch Erwachsene erforderlich.

- 2) Beaufsichtigung durch Erwachsene ist stets erforderlich. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- 3) Verwendung im Freien: Stellen Sie das Trampolin nicht in der Nähe von Wasser auf einem ebenen, festen Untergrund auf, idealerweise auf Gras. Stellen Sie das Trampolin niemals auf oder in der Nähe von harten Oberflächen wie Terrassen, Einfahrten oder Gebäuden auf.
- 4) Stellen Sie sicher, dass sich unter und um das Trampolin keine Spielzeuge oder Hindernisse befinden, die Verletzungen verursachen könnten.
- 5) Verwendung im Innenbereich: Stellen Sie das Trampolin so auf, dass die Decke ausreichend hoch ist. Stellen Sie das Trampolin niemals direkt unter eine Leuchte.
- 6) Das empfohlene Alter für dieses Trampolin ist über 6 Jahre. Die maximale Gewichtsgrenze beträgt 100 kg.
- 7) Dieses Trampolin ist nur für eine Person bestimmt. Erlauben Sie nicht mehr als einem Kind gleichzeitig die Nutzung.
- 8) Benutzer sollten keine Kleidung tragen, die sich am Produkt verfangen könnte (z. B. lose Kleidung, Schultergurte, Schmuck).
- 9) Benutzer sollten so nah wie möglich in der Mitte des Bereichs stehen oder springen. Springen oder Stehen in der Nähe des Trampolinrands kann zum Umkippen des Rahmens führen.
- 10) Lassen Sie kleine Kinder nicht auf dem Spielplatz laufen, auf dem das Trampolin verwendet wird.
- 11) Lassen Sie kleine Kinder nicht unter dem Trampolin krabbeln oder sich verstecken.
- 12) Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Sie Schäden feststellen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
- 13) Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die zum Erstickten führen können.

#### **MAXIMAL EINE PERSON AUF DEM TRAMPOLIN!**

**MEHRFACHSPRINGER ERHÖHEN DAS VERLETZUNGSRISIKO, Z. B. GENICK-, BEIN-, RÜCKEN- ODER KOPFBRÜCHE.**

**VERMEIDEN SIE ROLLS (FURSTS), DIE DAS AUFPRALLRISIKO AUF KOPF ODER HALS UND DAS DAMIT VERBUNDENE RISIKO SCHWERER VERLETZUNGEN ODER TOD ERHÖHEN.**

### **Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.**

**Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:**

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt zum Beispiel schlechte Schiebung Sattelstange im Rahmen, mangelhafte Ziehung Pedalen in den Klinken und Klinken zu der Mittelachse,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches Mechanismus als Lager, Keilriemen, Abnutzung der Druckknöpfe auf dem Computer),
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder hohe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselndes Design, Form oder Ausmaße.

**Die Adresse Lokal Verteiler:**





## MASTER FITNESS Trambulin - MASTRAMP102F

### Használati utasítás

HIÁNYZÓ VAGY TÖRÉS ALKATRÉSZEK ESETÉN  
KÉRJÜK KAPCSOLATOT A VÁSÁRLÁS HELYÉVEL

Az utasítások tipikus telepítést mutatnak be, az Ön modellje eltérhet az ábrákon láthatótól.

- A termék használata előtt: Először olvassa el a trambulinra vonatkozó biztonsági tudnivalókat az útmutató végén:
- A trambulin összeszerelése előtt a fenti alkatrészlista segítségével győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megvan-e, ha valamelyik alkatrész hiányzik, kérjen segítséget a kereskedőtől.
- Gondosan dobjon ki minden csomagolóanyagot, és tartsa gyermekektől elzárva.
- Az összeszerelés megkezdése előtt szánjon egy percet a tartalom és az utasítások megismerésére.
- Amikor készen áll a kezdésre, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő eszközökkel és elegendő hellyel összeszereléshez.
- A trambulint egy felnőttnek kell összeállítania. A trambulin összeállításához két felnőtt szükséges.
- Annak elkerülése érdekében, hogy összeszerelés közben megsérüljenek a kezei, viseljen kesztyűt a kezek védelme érdekében.
- A maximális teherbírás 100 kg.

A képekért lásd az angol kézikönyvet

#### Kiegészítők

#### Trambulin összeszerelés

#### Figyelmeztetés:

#### Használatakor felnőtt felügyelete szükséges

#### Trambulin helye

A trambulin feletti minimális távolság 8 méter. Győződjön meg arról, hogy a közelben nincsenek akadályok vagy veszélyek, például faágak, hinták, medencék, elektromos vezetékek, falak, kerítések stb.

Kérjük, vegye figyelembe a trambulin következő kiválasztott helyeit:

- ✘ A trambulint sík felületre kell helyezni.
- ✘ A helynek jól megvilágítottnak kell lennie.
- ✘ Minden akadályt el kell távolítani a trambulin felett, alatt vagy körül.

Ezen utasítások be nem tartása növeli a sérülés kockázatát.

#### FONTOS:

- Gyermeke biztonsága érdekében fontos, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági és összeszerelési utasításokat, mielőtt engedélyezné gyermeke számára a termék használatát.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a lábak biztonságosan reteszelve vannak, és az oldalburkolat takarja a rugókat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A TRAMBULIN HASZNÁLATÁRA

- 1) Óvatosan kell eljárni a termék kicsomagolásakor és összeszerelésakor. A kis alkatrészek és a csomagolóanyagok miatt felnőtt összeszerelés szükséges.
- 2) A termék használatakor mindenkor felnőtt felügyelete szükséges. Ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét.
- 3) Kültéri használatra – víztől távol, sima, szilárd felületre helyezze. Ideális esetben fű. Soha ne helyezze kemény felületekre, például teraszokra vagy felhajtókra, vagy épületek közelébe.
- 4) Győződjön meg arról, hogy a trambulín alatt és környékén nincsenek olyan játékok/akadályok, amelyek sérülést okozhatnak.
- 5) Beltéri használat - úgy helyezze el, hogy elegendő belmagasság legyen. Soha ne helyezze közvetlenül lámpatest alá.
- 6) A trambulín ajánlott életkora 6 év feletti. A maximális súlyhatár 100 kg.
- 7) Ez a trambulín csak egy felhasználó számára készült. Ne engedje, hogy egyszerre több gyermek használja ezt a terméket.
- 8) A felhasználók ne viseljenek olyan ruhát, amely ráakadhat a termékre (pl. bő ruházat, vállpántok, ékszerek).
- 9) A felhasználóknak a lehető legközelebb kell állniuk vagy ugrálniuk a terület közepéhez. A trambulín széléhez közeli ugrálás vagy állás a keret felborulását okozhatja.
- 10) Ne engedje, hogy kisgyermek sétáljon a játszótéren, ahol a trambulínt használják.
- 11) Ne engedje, hogy kisgyerekek másznak vagy bújjanak el a trambulín alatt.
- 12) Ha bármilyen sérülést talál, hagyja abba a használatát. Ellenkező esetben sérülés következhet be.
- 13) Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak.

**NEM TÖBB EGY EMBER A TRAMBULINON!**

**A TÖBB JUMPER NÖVELI A SÉRÜLÉS VESZÉLYÉT, PÉLDA NYAK-, LÁB-, HÁT- VAGY FEJSÉRÜLÉS**

**NE KÉSZÜLJEN OLYAN GÖRDÜLÉSEKET, AMELYEK NÖVELIK A FEJNEK, NYAKON TÖRTÉNŐ ÜTÉS VESZÉLYÉT, ÉS A SÚLYOS SÉRÜLÉS VAGY HALÁL KOCKÁZATÁT**

**Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt, az eladás napjától számítva.**

**A jótállás feltételei:**

- a jelen termék jótállási időtartama 24 hónap a vásárlás napjától
- a jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, melynek oka gyártási hiba vagy hibás anyag, úgy hogy a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen
- a jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra: mechanikai sérülés, elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa, szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy magas hőmérséklet hatása, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek
- a reklamáció kizárólag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást igazoló dokumentum /másolatban/ bemutatásával
- a jótállás kizárólag a termék eladójánál érvényesíthető

**Copyright – szerzői jogok**

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.





## Trambulina MASTER FITNESS - MASTRAMP102F

### Instrucțiuni de utilizare

**ÎN CAZ DE PIESE LIPSĂ SAU SPRUTE**

**VA RUGAM CONTACTATI LOCUL DE CUMPARAREA**

**Instrucțiunile arată o instalare tipică, modelul dvs. poate diferi de ilustrații.**

- Înainte de a utiliza produsul: Citiți mai întâi informațiile de siguranță ale trambulinei de la sfârșitul instrucțiunilor:
- Înainte de a asambla trambulina, utilizați lista de piese de mai sus pentru a vă asigura că toate piesele sunt prezente, dacă lipsesc unele piese, cereți ajutor dealerul dumneavoastră.
- Aruncați toate materialele de ambalare cu grijă și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- Înainte de a încerca asamblarea, acordați-vă un moment pentru a vă familiariza cu conținutul și instrucțiunile.
- Când sunteți gata să începeți, asigurați-vă că aveți instrumentele corecte și spațiu suficient
- pentru asamblare.
- Un adult trebuie să asambleze trambulina. Pentru a asambla această trambulină sunt necesari doi adulți.
- Pentru a preveni rănirea mâinilor prin ciupirea în timpul asamblării, purtați mănuși pentru a vă proteja mâinile.
- Capacitatea maximă de încărcare este de 100 kg.

**Consultați manualul în limba engleză pentru imagini**

Accesorii

Asamblare trambuline

Avertizare:

La utilizare este necesară supravegherea unui adult

Locația trambulinei

Distanța minimă deasupra trambulinei este de 8 metri. Asigurați-vă că nu există obstacole sau pericole în apropiere, cum ar fi crengi de copaci, leagăne, piscine, fire electrice, pereți, garduri etc.

Vă rugăm să fiți conștienți de următoarele locații selectate pentru trambulină:

- ✘ Trambulina trebuie așezată pe o suprafață plană.
- ✘ Locația trebuie să fie bine iluminată.
- ✘ Toate obstacolele de deasupra, dedesubtul sau din jurul trambulinei trebuie îndepărtate.

Nerespectarea acestor instrucțiuni crește riscul de rănire.

**IMPORTANT:**

- Pentru siguranța copilului dumneavoastră, este important să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și asamblare de mai jos înainte de a-i permite copilului dumneavoastră să folosească acest produs.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că picioarele sunt bine blocate și că capacul lateral acoperă arcurile.

**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZAREA TRAMPOLINEI**

1) Trebuie avut grijă când despachetați și asamblați acest produs. Asamblarea adulților este necesară datorită pieselor mici și materialelor de ambalare.

- 2) Este necesară supravegherea unui adult în orice moment cu acest produs. Nu lăsați copilul nesupravegheat.
- 3) Utilizare în aer liber - așezați departe de apă pe o suprafață plană și fermă. Ideal este iarba. Nu așezați niciodată pe sau lângă suprafețe dure, cum ar fi terase sau căi de acces. sau în apropierea clădirilor.
- 4) Asigurați-vă că nu există jucării/obstacole în zona de sub și în jurul trambulinei care ar putea provoca răni.
- 5) Utilizare în interior - așezați astfel încât să existe suficientă înălțime a tavanului. Nu așezați niciodată direct sub un corp de iluminat.
- 6) Vârsta recomandată pentru această trambulină este de peste 6 ani. Limita maximă de greutate este de 100 kg.
- 7) Această trambulină este destinată unui singur utilizator. Nu permiteți mai mult de un copil să folosească acest produs odată.
- 8) Utilizatorii nu trebuie să poarte îmbrăcăminte care s-ar putea prinde de produs (de exemplu, îmbrăcăminte largi, bretele de umăr, bijuterii).
- 9) Utilizatorii trebuie să stea sau să sară cât mai aproape de centrul zonei. Săritul sau să stați aproape de marginea trambulinei ar putea duce la răsturnarea cadrului.
- 10) Nu permiteți copiilor mici să meargă pe locul de joacă în care este folosită trambulină.
- 11) Nu permiteți copiilor mici să se târască sau să se ascundă sub trambulină.
- 12) Nu mai utilizați dacă găsiți vreo deteriorare. În caz contrar, pot apărea răni.
- 13) Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. Acest produs conține piese mici, care pot provoca sufocare.

**NU MAI MULT DE O PERSOANĂ PE TRAMPLINĂ!**

**MULTI SĂRITORI MULTE RISCUL DE RĂNĂRI**, cum ar fi rănirea la gât, la picior, la spate sau la cap

**NU FACEȚI ROLO (BLĂNURI) CARE CRESC RISCUL DE IMPACT ASUPRA CAPULUI, GÂTULUI ȘI RISCUL ASOCIAT DE RĂNIRE GRAVĂ SAU MOARTE**

## **Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.**

### **Termeni de garanție:**

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.
- în timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător
- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor
- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a bonului fiscal
- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul

### **Drepturi de autor**

MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual





## Trampolin MASTER FITNESS - MASTRAMP102F

### Navodila za uporabo

V PRIMERU MANJKAJOČIH ALI ZLOMLJENIH DELOV

PROSIMO, KONTAKTIRAJTE MESTO NAKUPA

Navodila prikazujejo tipično namestitev, vaš model se lahko razlikuje od ilustracij.

**Pred uporabo izdelka: Najprej preberite informacije o varni uporabi trampolina na koncu navodil:**

- Pred sestavljanjem trampolina uporabite zgornji seznam delov, da se prepričate, da so vsi deli prisotni; če kateri del manjka, prosite lastnika za pomoč.
- Pazljivo zavrzite ves embalažni material in ga hranite izven dosega otrok.
- Pred poskusom sestavljanja si vzemite trenutek in se seznanite z vsebino in navodili.
- Ko ste pripravljeni začeti, se prepričajte, da imate ustrezna orodja in dovolj prostora za montažo.
- Trampolin mora sestaviti odrasla oseba. Za sestavo tega trampolina sta potrebni dve odrasli osebi.
- Da preprečite poškodbe rok zaradi ušcipnitve med sestavljanjem, nosite rokavice za zaščito rok.
- Maksimalna nosilnost je 100 kg.
- Za slike glejte angleški priročnik

#### Dodatki

#### Montaža trampolina

#### Opozorilo:

Pri uporabi je potreben nadzor odrasle osebe

#### Postavitev trampolina

Minimalna višina nad trampolinom je 8 metrov. Prepričajte se, da v bližini ni ovir ali nevarnosti, kot so veje dreves, gugalnice, bazeni, električni kabli, zidovi, ograje itd.

#### Bodite pozorni na naslednje izbrane lokacije za trampolin:

- ✘ Trampolin mora biti postavljen na ravno površino.
- ✘ Lokacija mora biti dobro osvetljena.
- ✘ Vse ovire nad, pod ali okoli trampolina je treba odstraniti.

Neupoštevanje teh navodil poveča tveganje za poškodbe.

#### POMEMBNO:

- Za varnost vašega otroka je pomembno, da skrbno preberete spodnja varnostna navodila in navodila za sestavljanje, preden otroku dovolite uporabo tega izdelka.
- Pred uporabo se prepričajte, da so noge varno zaklenjene in da stranski pokrov pokriva vzmeti.

#### VARNOSTNA NAVODILA ZA UPORABO TRAMPOLINA

1) Pri razpakiranju in sestavljanju tega izdelka bodite previdni. Zaradi majhnih delov in embalažnih materialov je potrebna sestava odraslih.

- 2) S tem izdelkom je ves čas potreben nadzor odrasle osebe. Otroka ne puščajte brez nadzora.
- 3) Zunanja uporaba - postavite stran od vode na ravno, trdno površino. Idealno trava. Nikoli ne postavljajte na ali blizu trdih površin, kot so terase ali dovozi, ali v bližino zgradb.
- 4) Prepričajte se, da na območju pod in okoli trampolina ni igrač/ovir, ki bi lahko povzročile poškodbe.
- 5) Notranja uporaba - postavite tako, da je strop dovolj visok. Nikoli ne postavljajte neposredno pod svetilko.
- 6) Priporočena starost za ta trampolin je nad 6 let. Največja dovoljena teža je 100 kg.
- 7) Ta trampolin je namenjen samo enemu uporabniku. Ne dovolite, da izdelek uporablja več kot en otrok hkrati.
- 8) Uporabniki ne smejo nositi oblačil, ki bi se lahko zataknila za izdelek (npr. ohlapna oblačila, naramnice, nakit).
- 9) Uporabniki naj stojijo ali odskakujejo čim bližje središču območja. Če poskakujete ali stojite blizu roba trampolina, se lahko okvir prevrne.
- 10) Ne dovolite, da bi majhni otroci hodili po igrišču, kjer se uporablja trampolin.
- 11) Ne dovolite majhnim otrokom, da se plazijo ali skrivajo pod trampolinom.
- 12) Prenehajte z uporabo, če najdete kakršne koli poškodbe. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe.
- 13) Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko povzročijo zadušitev.

### **NA TRAMPOLINU NI VEČ KOT ENA OSEBA!**

**VEČ SKAKALOV POVEČA TVEGANJE POŠKODB, KOT JE ZLOM VRATU, NOGE, HRBTA ALI POŠKODBE GLAVE**

**NE DELAJTE VALJ (FURSTOV), KI POVEČAJO TVEGANJE UDARCA PO GLAVI, VRATU IN S tem POVEZANO TVEGANJE RESNIH POŠKODB ALI SMRTI**

**Prodajalec daje garancijo za ta izdelek prvemu lastniku 2 leti od datuma prodaje.**

#### **Garancijski pogoji**

- kupec ima za skuter garancijsko dobo 24 mesecev od dneva nakupa.
- med garancijskim obdobjem bodo vse okvare izdelka, ki so posledica proizvodne napake ali okvarjenega materiala izdelka, odstranjene, tako da bo artikel mogoče pravilno uporabljati.
- Garancijske pravice ne veljajo za napake, ki so posledica:
  - mehanske poškodbe
  - neizogiben dogodek, naravna nesreča
  - nestrokovni posegi
  - zaradi nepravilnega ravnanja ali neustrezne lokacije, delovanja nizke ali visoke temperature, vpliva vode, nesorazmernega pritiska in udarcev, namerno spremenjene konstrukcije, oblike ali dimenzij
- Reklamacije so praviloma pisne s podatki o okvari in potrjenim garancijskim listom.
- Garancija se lahko uveljavlja samo pri organizaciji, kjer je bil izdelek kupljen.

#### **Avtorske pravice - Copyright**

Podjetje MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega uporabniškega priročnika. Avtorska pravica prepoveduje reproduciranje delov tega priročnika ali celotnega s strani tretjih oseb brez izrecnega soglasja MASTER SPORT s.r.o.. Podjetje MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršen koli patent za uporabo informacij v tem uporabniškem priročniku.

