




Trampolína MASTER® 96x96 cm

MASTRAMP96-96



Návod k použití

Před použitím trampolíny si nejdříve přečtěte následující instrukce:


Upozornění:

- tato trampolína má nosnost 35 kg.
- nenechte skákat najednou na trampolíně více než jednu osobu.
- nenechte skákat děti na trampolíně bez dozoru.

Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt.


V případě chybějících či poškozených částí kontaktujte prodejce.

OBSAH BALENÍ :




MONTÁŽ



1





2




3




4





5



6




7





8




H




H



9



10



Varování!

- Max. Nosnost 35 kg.
- Pouze pro domácí použití.
- Trampolínu musí sestavit dospělá osoba v souladu s montážními pokyny a poté ji před prvním použitím zkontrolovat.
- Pouze jeden uživatel smí používat najednou. Nebezpečí kolize.
- Skákejte bez bot.
- Neskákejte na ploše, pokud je mokrá.
- Před skákáním si vyprázdněte kapsy a ruce.
- Skákejte vždy doprostřed plochy.
- Nejezte při skákání.
- Nevyskakujte ven z trampolíny na zem.
- Omezte čas nepřetržitého používání (pravidelně zastavujte).
- Nepoužívejte za silného větru a trampolínu zajistěte.
- Trampolína není určena k zakopání do země.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení.
- Nedělejte na trampolíně žádné kotouly či salta
- Je nutná montáž dospělých.
- Před použitím si vždy zkontrolujte trampolínu a věnujte zvláštní pozornost všem šroubům, skákací ploše a bočnímu krytu .Nepoužívejte, pokud některé součásti chybí nebo vypadají, že vykazují opotřebení.
- Přestaňte okamžitě cvičit, pokud se necítíte dobře nebo pokud cítíte bolest kloubů a svalů. Závrať je známkou únavy. Měli byste přestat poskakovat a lehnout si na zem, pokud se vám bude točit hlava.

ÚDRŽBA

Níže uvedené kontroly by měly být prováděny na začátku každé sezóny a v pravidelných intervalech během sezóny. Neprovedení těchto kontrol může mít za následek vážné zranění.

1. Zkontrolujte, zda jsou šrouby správně zašroubovány, a v případě potřeby je znovu zašroubujte.
2. Zkontrolujte, zda je skákací plocha a všechny ochranné prvky v dobrém stavu a schopné unést váhu uživatele. Slunce, déšť, sníh a extrémní teploty mohou snížit životnost dílů. V případě potřeby je vyměňte.
3. V některých zemích může trampolína v zimě poškodit sníh a extrémní chlad. Doporučujeme demontovat síť, trampolínovou podložku a ochranné prvky a uložit je do interiéru.
4. Jakékoli vadné díly musí být vyměněny v souladu s pokyny výrobce.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli **záruku 2 roky** ode dne prodeje.

Záruční podmínky:

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupe
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí, živelnou pohromou, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo

zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti

MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití

nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice

Czech Republic


servis@mastersport.cz





Trampolína MASTER® 96x96 cm

MASTRAMP96-96



Návod na použitie

Pred použitím trampolíny si najskôr prečítajte nasledujúce inštrukcie:


Upozornenie:

- táto trampolína má nosnosť 35 kg.
- nenechajte skákať naraz na trampolíne viac ako jednu osobu.
- nenechajte skákať deti na trampolíne bez dozoru.

Ďakujeme, že ste zakúpili tento produkt.


V prípade chýbajúcich či poškodených častí kontaktujte predajcu.

OBSAH BALENIA :




MONTÁŽ




1






2




3




4





5



6




7





8




H




H



9



10



Varovanie!

- Max. nosnosť 35 kg.
- Len pre domáce použitie.
- Trampolínu musí zostaviť dospelá osoba v súlade s montážnymi pokynmi a potom ju pred prvým použitím skontrolovať.
- Len jeden užívateľ môže naraz trampolínu používať. Nebezpečie kolízie.
- Skáčte bez topánok.
- Neskáčte na ploche, pokiaľ je mokrá.
- Pred skákaním si vyprázdňte vrecka a ruky.
- Skáčte vždy do stredu plochy.
- Nejedzte pri skákaní.
- Nevyskakujte von z trampolíny na zem.
- Obmedzte čas nepretržitého používania (pravidelne zastavujte).
- Nepoužívajte za silného vetra a trampolínu zaistite.
- Trampolína nie je určená k zakopaniu do zeme.
- Nevhodné pre deti do 3 rokov.
- Obsahuje malé časti. Nebezpečie udusenía.
- Nerobte na trampolíne žiadne kotúle alebo salta
- Je nutná montáž dospelých.
- Pred použitím si vždy skontrolujte trampolínu a venujte zvláštnu pozornosť všetkým skrutkám, skákacej ploche a bočnému krytu .Nepoužívajte, pokiaľ niektoré časti chýbajú alebo vyzerajú, že vykazujú opotrebenie.
- Prestaňte okamžite cvičiť, pokiaľ sa necítite dobre alebo pokiaľ cítite bolesť kĺbov a svalov. Závrat je známkou únavy. Mali by ste prestať skákať a ľahnúť si na zem, pokiaľ sa vám bude točiť hlava.

ÚDRŽBA

Nižšie uvedené kontroly by mali byť robené na začiatku každej sezóny a v pravidelných intervaloch behom sezóny. Nerobenie týchto kontrol môže mať za následok vážne zranenie.

1. Skontrolujte, či sú skrutky správne zaskrutkované, a v prípade potreby ich znovu pritiahnite.
2. Skontrolujte, či je skákacia plocha a všetky ochranné prvky v dobrom stave a schopné uniesť váhu užívateľa. Slnko, dážď, sneh a extrémne teploty môžu znížiť životnosť dielov. V prípade potreby ich vymeňte.
3. V niektorých krajinách môže trampolínu v zime poškodiť sneh a extrémny chlad. Doporučujeme demontovať sieť, trampolínovú podložku a ochranné prvky a uložiť ich do interiéru.
4. Akékoľvek chybné diely musia byť vymenené v súlade s pokynmi výrobcu.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. Poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom napr. Nedostatočným zasunutím sedadlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy ako ložiská, klinový remeň, opotrebenie tlačidiel na computeri)
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva


Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz





Trampoline MASTER[®] 96x96 cm



READ THIS FIRST!!!

WARNING

Read these instructions prior to assembling and using this trampoline

- Warning -


This trampoline is subject to a 35 kg weight limit.
Do not allow more than one person on the trampoline at a time.

Thank you for purchasing our product

**IN CASE OF MISSING OR BROKEN
PARTS, PLEASE CONTACT PLACE OF
PURCHASE FOR ASSISTANCE.**

PACKAGE CONTENTS :

A



1PC

B




2PCS

C



2PCS

D




1PC

E




1PCS

F



6PCS

H



1PC

I



2PCS

J



20PCS

C6



M6X88mmX4PCS

C4



M6X60mmX4PCS

T1



8PCS

X3




8PCS

U4



8PCS


Z2




1PC

Installation drawing



1





2




3




4





5



6




7





8




H




H



9



10



Warnings!

Warning ! Max 35 kg.

Warning ! Only for domestic use.

Warning ! The trampoline shall be assembled by an adult in accordance with the assembly instructions and thereafter checked before the first use.

Warning ! Only one user. Collision hazard.

Warning ! Jump without shoes.

Warning ! Do not use the mat when it is wet.

Warning ! Empty pockets and hands before jumping. Warning ! Always Jump in the middle of the mat.

Warning ! Do not eat while jumping.

Warning ! Do not exit by a jump.

Warning ! Limit the time of continuous usage (make regular stops). Warning ! Do not use in strong wind conditions and secure the trampoline. Warning ! The trampoline is not intended to be buried into the ground.

Warning ! Not suitable for children under 3 years old.

Warning ! Small parts. Choking Hazard. No somersaults. Warning ! Adult assembly required.

Warning ! Always check your trampoline before use, paying specific attention to all the bolts, jump mat and pads position. Dont use if any parts are missing or look like they show wear and tear.

Warning ! Stop exercising immediately should you feel unwell or if you feel pain in your joints and muscles. Dizziness is a sign of fatigue. You should stop bouncing and lay down on the ground should you feel dizzy.

MAINTENANCE

The checks specified below should be carried out at the start of every season and at regular intervals during the season. Failure to carry out such checks may result in serious injury.

1. Checked that the bolts are correctly screwed and re-screw if necessary.

2. Check that the trampoline mat and all protective elements are in good condition and capable of supporting the user's weight. Sun, rain, snow and extreme temperatures may reduce lifespan of trampoline component parts. Replace them, if necessary.

3. In some countries, during winter, snow and extreme cold can damage your trampoline.

We recommend that you dismantle the net, trampoline mat and protective elements and store them indoors.

4. Any defective parts must be replaced in accordance with the manufacturer's instructions.

5. For details on how to contact the after-sales service team, please consult last page of user's guide.

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!


Address of local distributor:





Trampolina MASTER 96x96 cm - MASTRAMP96-96

Instrukcja użytkowania



Przed użyciem trampoliny przeczytaj najpierw poniższe instrukcje:

Ostrzeżenie:

- trampolina ma udźwig 35 kg.
- nie pozwalaj, aby na trampolinie skakała więcej niż jedna osoba na raz.
- nie pozwalaj dzieciom skakać na trampolinie bez nadzoru.

Dziękujemy za zakup tego produktu. W przypadku brakujących lub uszkodzonych części skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zobacz instrukcję w języku angielskim, aby zobaczyć zdjęcia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

MONTAŻ

Ostrzeżenie!

- Maksymalne udźwig 35 kg.
- Tylko do użytku domowego.
- Trampolina musi zostać zmontowana przez osobę dorosłą zgodnie z instrukcją montażu, a następnie sprawdzona przed pierwszym użyciem.
- Może z niej korzystać tylko jeden użytkownik na raz. Ryzyko zderzenia.
- Skakać bez butów.
- Nie skakać na mokrej powierzchni.
- Opróżnij kieszenie i ręce przed skakaniem.
- Zawsze skacz na środku obszaru.
- Nie jedz podczas skakania.

- Nie wyskakuj z trampoliny na ziemię.
- Ogranicz czas ciągłego użytkowania (regularnie przerywaj).
- Nie używaj trampoliny przy silnym wietrze i zabezpiecz ją.
- Trampolina nie jest przeznaczona do zakopywania w ziemi.
- Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Zawiera małe części. Ryzyko zadławienia.
- Nie wykonuj żadnych obrotów ani salt na trampolinie.
- Wymagany jest montaż przez osobę dorosłą.
- Zawsze sprawdzaj trampolinę przed użyciem i zwróć szczególną uwagę na wszystkie śruby, obszar skakania i osłonę boczną. Nie używaj, jeśli brakuje jakichkolwiek części lub wydają się być zużyte.
- Natychmiast przerwij ćwiczenia, jeśli poczujesz się źle lub jeśli odczuwasz ból stawów i mięśni. Zawroty głowy są oznaką zmęczenia. Powinieneś przestać skakać i położyć się, jeśli odczuwasz zawroty głowy.

KONSERWACJA

Opisane poniżej kontrole należy przeprowadzać na początku każdego sezonu oraz w regularnych odstępach czasu w trakcie sezonu. Niewykonanie tych kontroli może skutkować poważnymi obrażeniami.

1. Sprawdź, czy śruby są odpowiednio dokręcone i dokręć je, jeśli to konieczne.
2. Sprawdź, czy obszar do skakania i wszystkie elementy ochronne są w dobrym stanie i są w stanie utrzymać ciężar użytkownika. Słońce, deszcz, śnieg i ekstremalne temperatury mogą skrócić żywotność części. W razie potrzeby wymień je.
3. W niektórych krajach trampolina może zostać uszkodzona przez śnieg i ekstremalne zimno zimą. Zalecamy zdjęcie siatki, maty trampoliny i elementów ochronnych i przechowywanie ich w pomieszczeniu.
4. Wszelkie uszkodzone części należy wymienić zgodnie z instrukcją producenta.

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 24 miesięcy od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:


1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych
6. Niefachowych interwencji
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.





Trampolin MASTER 96 x 96 cm - MASTRAMP96-96

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Trampolins die folgenden Hinweise:

Warnung:

- Dieses Trampolin hat eine Tragkraft von 35 kg.
- Lassen Sie nicht mehr als eine Person gleichzeitig auf dem Trampolin springen.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Trampolin springen.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bei fehlenden oder beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Abbildungen finden Sie in der englischen Anleitung.

LIEFERUMFANG:

MONTAGE

Warnung!

- Max. Tragkraft 35 kg.
- Nur für den Heimgebrauch.
- Das Trampolin muss von einem Erwachsenen gemäß der Montageanleitung aufgebaut und vor der ersten Benutzung überprüft werden.
- Es darf immer nur ein Benutzer gleichzeitig das Trampolin benutzen. Kollisionsgefahr.
- Springen Sie ohne Schuhe.
- Springen Sie nicht auf nassem Untergrund.
- Leeren Sie vor dem Springen Ihre Taschen und Hände.

- Springen Sie immer in der Mitte der Fläche.
- Essen Sie nicht während des Springens.
- Springen Sie nicht vom Trampolin auf den Boden.
- Begrenzen Sie die Dauer der ununterbrochenen Nutzung (halten Sie regelmäßig an).
- Benutzen Sie das Trampolin nicht bei starkem Wind und sichern Sie es.
- Das Trampolin ist nicht zum Eingraben in die Erde vorgesehen.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.
- Machen Sie keine Rollen oder Saltos auf dem Trampolin.
- Die Montage muss durch Erwachsene erfolgen.
- Überprüfen Sie das Trampolin vor jedem Gebrauch und achten Sie besonders auf alle Schrauben, die Sprungfläche und die Seitenabdeckung. Benutzen Sie das Trampolin nicht, wenn Teile fehlen oder abgenutzt sind.
- Beenden Sie das Training sofort, wenn Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen in Gelenken und Muskeln verspüren. Schwindel ist ein Zeichen von Müdigkeit. Beenden Sie das Springen und legen Sie sich hin, wenn Ihnen schwindelig wird.

WARTUNG

Die unten aufgeführten Kontrollen sollten zu Beginn jeder Saison und in regelmäßigen Abständen während der Saison durchgeführt werden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

1. Prüfen Sie, ob die Schrauben richtig angezogen sind, und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.
2. Prüfen Sie, ob die Sprungfläche und alle Schutzelemente in gutem Zustand sind und das Gewicht des Benutzers tragen können. Sonne, Regen, Schnee und extreme Temperaturen können die Lebensdauer der Teile verkürzen. Tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
3. In einigen Ländern kann das Trampolin im Winter durch Schnee und extreme Kälte beschädigt werden. Wir empfehlen, Netz, Sprungmatte und Schutzelemente zu entfernen und im Innenbereich aufzubewahren.
4. Defekte Teile müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers ausgetauscht werden.

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt zum Beispiel schlechte Schiebung Sattelstange im Rahmen, mangelhafte Ziehung Pedalen in den Klinken und Klinken zu der Mittelachse,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches Mechanismus als Lager, Keilriemen, Abnutzung der Druckknöpfe auf dem Computer),
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder hohe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselndes Design, Form oder Ausmaße.


Die Adresse Lokal Verteiler:





Trambulin MASTER 96x96 cm - MASTRAMP96-96

Használati utasítás



A trambulin használata előtt kérjük, először olvassa el az alábbi utasításokat:

Figyelmeztetés:

- ennek a trambulinnak a teherbírása 35 kg.
- egyszerre ne ugorjon több ember a trambulinra.
- ne engedje, hogy gyerekek felügyelet nélkül felugorjanak a trambulinra.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Hiányzó vagy sérült alkatrészek esetén forduljon az eladóhoz.

A képekért lásd az angol kézikönyvet.

A CSOMAG TARTALMA:

ÖSSZESZERELÉS

Figyelmeztetés!

- Max. teherbírása 35 kg.
- Csak otthoni használatra.
- A trambulint egy felnőttnek kell összeállítania az összeszerelési útmutató szerint, majd az első használat előtt ellenőrizni kell.
- Egyszerre csak egy felhasználó használhatja. Ütközésveszély.
- Ugorj cipő nélkül.
- Ne ugorjon a felületre, ha az nedves.

- Ugrás előtt ürítse ki zsebeit és kezét.
- Mindig a terület közepén ugorj.
- Ne egyen ugrás közben.
- Ne ugorjon ki a trambulínból a földre.
- Korlátozza a folyamatos használat idejét (rendszeresen hagyja abba).
- Ne használja erős szélben, és rögzítse a trambulint.
- A trambulint nem arra szánták, hogy földbe ássák.
- 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- Apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély.
- Ne guruljon vagy buk fencezz a trambulínon
- Felnőtt összeszerelés szükséges.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a trambulint, és fordítson különös figyelmet az összes csavarra, az ugrási területre és az oldalburkolatra. Ne használja, ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy kopottnak tűnik.
- Azonnal hagyja abba az edzést, ha rosszul érzi magát, vagy ha fájdalmat érez az ízületeiben és az izmaiban. A szédülés a fáradtság jele. Abba kell hagynia az ugrást, és le kell feküdnie, ha szédül.

KARBANTARTÁS

Az alább felsorolt ellenőrzéseket minden szezon elején és a szezon során rendszeres időközönként el kell végezni. Ezen ellenőrzések elmulasztása súlyos sérülést okozhat.

1. Ellenőrizze, hogy a csavarok megfelelően meg vannak-e húzva, és szükség esetén húzza meg újra.
2. Ellenőrizze, hogy az ugróterület és az összes védőelem jó állapotban van-e, és elbírja-e a felhasználó súlyát. A nap, eső, hó és szélsőséges hőmérséklet csökkentheti az alkatrészek élettartamát. Szükség esetén cserélje ki őket.
3. Egyes országokban a trambulint megrongálhatja a hó és télen az extrém hideg. Javasoljuk, hogy távolítsa el a hálót, a trambulín szőnyeget és a védőelemeket, és tárolja őket zárt térben.
4. Minden hibás alkatrészt ki kell cserélni a gyártó utasításai szerint.

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt, az eladás napjától számítva.

A jótállás feltételei:

- a jelen termék jótállási időtartama 24 hónap a vásárlás napjától
- a jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, melynek oka gyártási hiba vagy hibás anyag, úgy hogy a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen
- a jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra: mechanikai sérülés, elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa, szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy magas hőmérséklet hatása, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek
- a reklamáció kizárólag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást igazoló dokumentum /másolatban/ bemutatásával
- a jótállás kizárólag a termék eladójánál érvényesíthető


Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.



Trambulina MASTER 96x96 cm - MASTRAMP96-96

Instrucțiuni de utilizare



Înainte de a utiliza trambulina, vă rugăm să citiți mai întâi următoarele instrucțiuni:

Avertizare:

- aceasta trambulina are o capacitate de incarcare de 35 kg.
- nu lăsați mai mult de o persoană să sară pe trambulină o dată.
- nu lăsați copiii să sară pe trambulină nesupravegheați.

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. În cazul pieselor lipsă sau deteriorate, contactați vânzătorul.

Consultați manualul în limba engleză pentru imagini.

CONȚINUT PACHET:

ASAMBLARE

Avertizare!

- Max. capacitate de incarcare 35 kg.
- Doar pentru uz casnic.
- Trambulina trebuie asamblată de un adult în conformitate cu instrucțiunile de asamblare și apoi verificată înainte de prima utilizare.
- Numai un utilizator îl poate folosi la un moment dat. Risc de coliziune.
- Sari fara pantofi.

- Nu sari la suprafata daca este uda.
- Goliți-vă buzunarele și mâinile înainte de a sări.
- Sari intotdeauna in mijlocul zonei.
- Nu mâncați în timp ce săriți.
- Nu sari din trambulina pe pamant.
- Limitați timpul de utilizare continuă (opriți regulat).
- Nu folosiți în condiții de vânt puternic și asigurați trambulina.
- Trambulina nu este destinată a fi îngropată în pământ.
- Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani.
- Contine piese mici. Pericol de sufocare.
- Nu faceți nicio rostogolire sau sărituri pe trambulină
- Este necesară asamblarea unui adult.
- Verificați întotdeauna trambulina înainte de utilizare și acordați o atenție deosebită tuturor șuruburilor, zonei de sărituri și capacului lateral. Nu utilizați dacă lipsesc componente sau par uzate.
- Opriți imediat exercițiile fizice dacă vă simțiți rău sau dacă simțiți dureri în articulații și mușchi. Amețeala este un semn de oboseală. Ar trebui să nu mai săriți și să vă întindeți dacă vă simțiți amețit.

ÎNTREȚINERE

Verificările enumerate mai jos trebuie efectuate la începutul fiecărui sezon și la intervale regulate în timpul sezonului. Neefectuarea acestor verificări poate duce la vătămări grave.

1. Verificați dacă șuruburile sunt strânse corect și strângeți din nou dacă este necesar.
2. Verificați dacă zona de sărituri și toate elementele de protecție sunt în stare bună și capabile să susțină greutatea utilizatorului. Soarele, ploaia, zăpada și temperaturile extreme pot reduce durata de viață a pieselor. Înlocuiți-le dacă este necesar.
3. În unele țări, trambulina poate fi deteriorată de zăpadă și de frigul extrem de iarnă. Vă recomandăm să îndepărtați plasa, covorașul trambulinei și elementele de protecție și să le depozitați în interior.
4. Orice piese defecte trebuie înlocuite în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Termeni de garanție:

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.
- în timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător
- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor
- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a bonului fiscal
- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul


Drepturi de autor

MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual



Trampolin MASTER 96x96 cm - MASTRAMP96-96

Navodila za uporabo



Pred uporabo trampolina najprej preberite naslednja navodila:

Opozorilo:

- ta trampolin ima nosilnost 35 kg.
- na trampolin naj ne skače več kot ena oseba hkrati.
- otrokom ne dovolite, da brez nadzora skačejo po trampolinu.

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. V primeru manjkajočih ali poškodovanih delov kontaktirajte prodajalca.

Za slike glejte angleški priročnik.

VSEBINA PAKETA:

MONTAŽA

Opozorilo!

- Maks. nosilnost 35 kg.
- Samo za domačo uporabo.
- Trampolin mora sestaviti odrasla oseba v skladu z navodili za montažo in ga nato pred prvo uporabo preveriti.
- Uporablja ga lahko samo en uporabnik hkrati. Nevarnost trčenja.
- Skočite brez čevljev.
- Ne skačite po površini, če je mokra.
- Pred skokom izpraznite žepe in roke.
- Vedno skačite na sredino območja.

- Med skakanjem ne jejte.
- Ne skačite s trampolina na tla.
- Omejite čas neprekinjene uporabe (redno prenehajte).
- Ne uporabljajte pri močnem vetru in zavarujte trampolin.
- Trampolin ni predviden za vkopavanje v zemljo.
- Ni primerno za otroke mlajše od 3 let.
- Vsebuje majhne dele. Nevarnost zadušitve.
- Na trampolinu ne delajte valjev ali salt
- Zahtevana je sestava odraslih.
- Pred uporabo vedno preverite trampolin in bodite posebej pozorni na vse vijake, območje za skakanje in stranski pokrov. Ne uporabljajte, če kateri koli del manjka ali je videti obrabljen.
- Takoj prenehajte z vadbo, če se počutite slabo ali če čutite bolečine v sklepih in mišicah. Omotičnost je znak utrujenosti. Če se vam vrti, nehajte skakati in se uleči.

VZDRŽEVANJE

Spodaj navedene preglede je treba izvajati na začetku vsake sezone in v rednih časovnih presledkih med sezono. Če teh pregledov ne izvedete, lahko pride do resnih poškodb.

1. Preverite, ali so vijaki pravilno priviti, in jih po potrebi ponovno privijte.
2. Preverite, ali so območje za skakanje in vsi zaščitni elementi v dobrem stanju in lahko prenesejo težo uporabnika. Sonce, dež, sneg in ekstremne temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo delov. Po potrebi jih zamenjajte.
3. V nekaterih državah se lahko trampolin pozimi poškodujeta zaradi snega in ekstremnega mraza. Priporočamo, da odstranite mrežo, trampolin podlogo in zaščitne elemente ter jih shranite v zaprtih prostorih.
4. Vse okvarjene dele je treba zamenjati v skladu z navodili proizvajalca.

Prodajalec daje garancijo za ta izdelek prvemu lastniku 2 leti od datuma prodaje.

Garancijski pogoji

- kupec ima za skuter garancijsko dobo 24 mesecev od dneva nakupa.
- med garancijskim obdobjem bodo vse okvare izdelka, ki so posledica proizvodne napake ali okvarjenega materiala izdelka, odstranjene, tako da bo artikel mogoče pravilno uporabljati.
- Garancijske pravice ne veljajo za napake, ki so posledica:
 - mehanske poškodbe
 - neizogiben dogodek, naravna nesreča
 - nestrokovni posegi
 - zaradi nepravilnega ravnanja ali neustrezne lokacije, delovanja nizke ali visoke temperature, vpliva vode, nesorazmernega pritiska in udarcev, namerno spremenjene konstrukcije, oblike ali dimenzij
- Reklamacije so praviloma pisne s podatki o okvari in potrjenim garancijskim listom.
- Garancija se lahko uveljavlja samo pri organizaciji, kjer je bil izdelek kupljen.

Avtorske pravice - Copyright

Podjetje MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega uporabniškega priročnika. Avtorska pravica prepoveduje reproduciranje delov tega priročnika ali celotnega s strani tretjih oseb brez izrecnega soglasja MASTER SPORT s.r.o.. Podjetje MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršen koli patent za uporabo informacij v tem uporabniškem priročniku.

